

Philips
Sistema micro Hi-Fi

USB

MCM177



Audio eccellente e design elegante

con riproduzione USB diretta

Progettato in modo specifico per chi cerca una tecnologia e uno stile all'avanguardia, questo sistema è dotato di eleganza e qualità eccezionali. Grazie alla connessione USB diretta, è possibile riprodurre e controllare i file MP3/WMA memorizzati sul lettore portatile e sui dispositivi di archiviazione USB con il telecomando.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Goditi la musica MP3/WMA direttamente dal tuo dispositivo portatile USB
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Loudness per bassi e alti migliorati
- Potenza totale in uscita 2x10 W RMS

Facile da usare

- Tuner digitale FM con preselezioni
- Timer sveglia/spengimento automatico

Audio e look raffinati

- Eleganti altoparlanti finitura legno

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

Funzione USB diretta per la riproduzione di musica MP3/WMA



Basta collegare il dispositivo alla porta USB dell'impianto Hi-Fi Philips e la musica digitale verrà riprodotta direttamente dal dispositivo. Ora è possibile condividere i propri momenti più belli con familiari e amici.

controllo audio digitale



Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Loudness per bassi e alti

Nello spettro audio, le alte e le basse frequenze sono relativamente meno percepite dall'orecchio umano, soprattutto a volumi bassi. La funzione Loudness consente di amplificare i toni bassi e alti in modo da assaporare una percezione dell'audio decisamente più bilanciata.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: Potenza musicale 2 x 10 W RMS/ 2 x 20 W
- Funzioni audio avanzate: 4 modalità controllo audio digitale, Dynamic Bass Boost, Volume

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: WMA-CD, CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: 20 brani programmabili, Ripeti brano/tutto/programma, Ripetizione casuale, Avanzamento/Indietro veloce, Ricerca brano successivo/precedente
- Tipo caricatore: Superiore
- Modalità USB diretta: Indietro veloce/Avanzamento veloce, Play/Pause, Previous/Next, Program Play, Ripetizione, Avvia la riproduzione casuale, Arresta

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Stazioni preimpostate: 20
- Bande del sintonizzatore: Stereo FM
- Sintonizzatore migliorato: Auto Store

Connettività

- Altri collegamenti: Antenna FM
- Cuffia: 3,5 mm

- Collegamenti audio: Ingresso da 3,5 mm, Ingresso audio analogico (L/R)
- USB: Porta USB

Funzioni utili

- Tipo display: LCD
- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico, Sveglia via USB
- Orologio: Su display principale
- Colore retroilluminazione: Blu
- Standby Eco Power: 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: antenna FM, Foglio di garanzia internazionale
- Telecomando: 40 tasti con batterie al litio
- Guida rapida: Inglese, Tedesco, Olandese, Francese, Spagnolo, Italiano
- Manuale dell'utente: 16 lingue
- Adattatore AC/DC: Commutazione alimentazione

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensioni altoparlante principale (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 554 x 405 x 275 mm
- Peso incluso imballaggio: 6,9 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 100-240 Vca, 50/60 Hz



Data di rilascio
2009-03-20

Versione: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com