

Philips
Tallentava DVD-
kotiteatterijärjestelmä

HTS5700R



SHOWVIEW



Näe ja koe enemmän

Tämän ainutlaatuisen tallentavan DVD-kotiteatterijärjestelmän ansiosta voit tallentaa suosikkiohjelmiasi TV:stä digitaalisoina ja toistaa kaikki elokuvat (DivX-elokuvat mukaan lukien) täydellä Surround-äänellä.

Tallenna TV:stä tai kamerasta DVD:lle

- ShowView nopeaan ja vaivattomaan ohjelmointiin
- Yhdistä digitaalinen videokamera i.Link-liitännällä

Mahtava äänen ja videokuvan toisto

- DTS, Dolby Digital & Pro Logic II Surround-ääni
- Scart-johdon RGB-tulo tuottaa laadukkaan kuvan

Toistaa kaiken

- Elokuvat: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musiikki: CD, CD-R/RW ja MP3-CD
- Diaesitys valokuvista (JPEG) musiikin kera
- USB Direct -suoratoisto kuvien ja musiikin toistamiseen USB Flash -asemista

PHILIPS

sense and simplicity

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9
- D/A-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz
- A/D-muunnin: 10-bittinen, 54 MHz

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz
- Taajuusvaste: 150 - 20 000 Hz
- Signaali/kohina-suhde: > 60 (vahvistin), > 106 (tallennin)
- Särö ja kohina (1 kHz): > 65 (vahvistin), > 90 (tallennin) dB
- Ylikuuluminen (1 kHz): > 35 (vahvistin), > 105 (tallennin) dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): > 85 (vahvistin), > 90 (tallennin) dB
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Äänenparannus: Basso- ja diskanttisäätö, Yökuuntelutila, Class D -digitaalivahvistin
- Taajuuskorjaimen asetukset: Scifi, Konsertti, Draama, Toiminnot, Digitaalinen, Klassinen, Jazz, Rock
- Kokonaisääniteho (RMS): 700 W
- Lähtöteho (RMS): 6 x 115 W
- A/D-muunnin: 24-bittinen, 96 kHz

Videotallennus

- Äänenpakkaus: Dolby Digital
- Pakkausformaati: MPEG2
- Tallennustilat: Korkealaatuinen (HQ, High Quality), Standard Play -toisto (SP), Extended Play -toisto (EP), Super Long Play -toisto (SLP)
- Tallennusparannukset: Osamerkin lisäys, Jako, Tyhjennys, Manuaalisen osan merkintä, One Touch -tallennus (OTR), Erilaisia hakemistokuvia
- Tallennusjärjestelmä: SECAM, PAL

Videotoisto

- Pakkausformaati: MPEG2, MPEG1, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Toistomuodot: Video-CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW (videotila), DVD+R, DVD+RW, CD-R/CD-RW, DVD-Video, CD, DVD
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL

Äänen toisto

- Pakkausformaati: MP3, PCM
- Toistomuodot: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, CD-RW
- MP3-bittinopeudet: 32 - 256 kbps ja VBR

Still-kuvien toisto

- Toistomuodot: DVD+R/+RW, CD-kuvalevy
- Kuvanpakkausformaati: JPEG
- Kuvanparannus: Kierro, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Tallennusvälineet

- Tallennusväline: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Multimediasovellukset

- Multimedialiitännät: USB-muistiluokan laite
- Toistoformaati: JPEG-stillkuvat, MP3

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo, MW
- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitallennus
- Esiasetetujen kanavien määrä: 40
- RDS: Aseman nimi
- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- TV-järjestelmä; televisio: PAL, SECAM
- Televisioviritinien määrä: 1

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: Kuulokelähtö, Äänitulo v/o, CVBS-tulo, i.LINK DV -tulo (IEEE1394, 4-nast.), S-video-tulo
- Muut liitännät: TV-tulo (RCA, ääni), AUX-tulo, Digitaalinen optinen tulo, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Linjalähtö, FM-antenni, MW-antenni, Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), RF-antennitulo/TV-lähtö, S-Video-lähtö, SCART x2

Käytön mukavuus

- Ohjelmointi- ja ajastinparannukset: viikoittain/päivittäin toistuva ohjelma, Manuaalinen ajastin, Tallennus yhdellä painikkeella, ShowView, Tallennuksen VPS-/PDC-ohjaus
- Ohjelmoitavia tapahtumia: 8
- Ohjelmointiaika: 1 kk kuukautta
- Näyttökielek: tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, portugali, espanja, ruotsi

Virta

- Virtalähde: 220 - 240 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 205 W
- Virrankulutus valmiustilassa: < 5 W

Kaiuttimet

- Satelliittikaiuttimet: Kaksisuuntainen, Magneettisuojaus edessä
- Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 140 - 20 000 Hz
- Satelliittikaiuttimien impedanssi: 3 ohmi
- Satelliittikaiuttimien ohjaimet: Kartiomainen diskanttikalotti (1"), 3" keskimatkan bassokaiutinta
- Keskikaiutin: Kaksisuuntainen, Magneettisuojaus
- Keskitaajuudet: 140 - 20 000 Hz
- Keskikaiuttimen impedanssi: 3 ohmi
- Keskikaiuttimen ohjaimet: Kartiomainen diskanttikalotti (1"), 2 x 3" keskialueen bassokaiutin
- Subwoofer: Passiivi
- Subwooferin taajuudet: 40 - 140 Hz
- Subwooferin impedanssi: 3 ohmi
- Bassokaiuttimen ohjain: 6,5" tehokas bassokaiutin

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Äänijohto, Koaksiaalinen digitaalääni johto, Pikaopas, FM/MW-antenni, Virtajohto, Täysimittainen SCART-johto, Koaksiaalinen antennijohto, Käyttöopas, Takuudistutus
- Paristot: 4 x AA
- Käyttöopas: Eng,Fra,Ger,Ita,Spa,Dut,Por,Gre
- Takuukortti

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 65 x 285 mm
- Laitteen paino: 5 kg
- Vastaanottimen mitat (L x K x S): 435 x 53 x 359 mm
- Vastaanottimen paino: 4 kg
- Surround-kaiuttimen mitat (L x K x S): 95 x 175 x 65 mm
- Keskikaiuttimen mitat (L x K x S): 220 x 95 x 75 mm
- Subwooferin mitat (L x K x S): 130 x 340 x 360 mm
- Pakkauksen mitat (L x K x S): 651 x 475 x 456 mm
- Paino pakattuna: 23 kg



Tärkeimmät ominaisuudet

ShowView

ShowView-järjestelmässä käyttäjä ohjelmoi ajastuksen ohjelmakohtaisella ShowView-koodilla. Enintään 9-numeroinen (yleensä numeroita on vähemmän) koodi löytyy useimpien TV-lehtiä ohjelmatieoista.

i.LINK-videokameratallennus

i.LINK-standardista käytetään myös nimityksiä IEEE 1394 ja FireWire. i.LINK on maailmanlaajuinen digitaalivideolaitteiden liitäntästandardi, jota käytetään digitaalisissa kotivideolaitteissa, kuten DV- ja D8-videokameroissa, sekä kotitietokoneissa. i.LINK-yhteys välittää kaikki ääni- ja kuvasignaalit samassa kaapelissa. Digitaalinen i.LINK-videotuloliitäntä mahdollistaa kotivideotallenteiden kopioimisen ilman kuvanlaadun huonontumista.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

Sisäinen DTS- ja Dolby Digital -dekooderi poistaa ulkoisen dekooderin tarpeen – se käsittelee kaikki kuusi äänikanavaa ja luo aidon Surround-äänikokemuksen sekä ällistyttävän luonnollisen ja dynaamisen tunnelman. Dolby Pro Logic II käyttää Surround-käsittelyyn viittä kanavaa stereolähteestä riippumatta.

Scart-johdon RGB-tulo

RGB-tulo Scart-johdossa toimii laadukkaana ja helppokäyttöisenä videolähtöliitännänä

Elokuvaformaattit (myös DivX)

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää katselumukavuutta.

Monta ääniformaattia

Yhteensopivuus useimpien levyformaattien kanssa lisää kuuntelumukavuutta.

Diaesitys kuvista musiikin kera

Jaa valokuvat perheen ja ystävien kanssa hauskemmin! Näytä ne kuvaesityksenä, jossa on taustamusiikki. Tämä Philipsin tuote toistaa samanaikaisesti JPEG-kuvat ja MP3-musiikin. Tallenna musiikillisen kuvaesityksen tiedostot samalle tallennusvälineelle. Valitse haluamasi MP3-musiikki ja aloita JPEG-kuvaesitys.

USB Direct

Kytke laitteesi Philips DVD-laitteen USB-porttiin. Digitaaliset kappaleesi soitetaan ja valokuvasi näytetään suoraan laitteesta. Nyt voit jakaa suosikkihetkesi perheen ja ystävien kanssa.



Julkaisupäivä 2007-10-11

Versio: 3.0

12 NC: 9073 100 12899
EAN: 87 10895 90535 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com