



Philips Prestigo
Universāla tālvadības pults

Skārienvadība, 15 vienā (15 in 1)

PRESTIGO



SRT8215



Vienkārši pilnīga kontrole

Pilnīga funkcionalitāte, izmantojot tikai vajadzīgos taustiņus

Pienācis laiks aizmirst par daudzu tālvadības pulšu lietošanu! Prestigo SRT8215 kontrolē līdz pat 15 ierīcēm un nodrošina vajadzīgos taustiņus, kas ērti pieejami LCD skārienukrānā. Iestatiet savu Prestigo, izmantojot datoru, un izbaudiet mājas izklaidei.

Intuitīva navigācija

- Vienkārša piekļuve konkrētām funkcijām ar 5,6 cm LCD ekrāna starpniecību
- Pilnkrāsu skārienukrāns vieglai navigācijai
- Izgaismoti taustiņi ļauj kontrolēt ierīces tumsā

Ātra un vienkārša piekļuve izklaidei

- Darbības daudzu ierīču kontrolē
- Tieša piekļuve jūsu iecienītajiem kanāliem

Vienkārša iestatīšana

- Vienkārša datora iestatīšana, veicot dažas vieglas darbības, Windows vai Mac sistēmā
- Programmatūra tiek atjaunināta caur internetu
- Kontrolējiet gandrīz jebkura zīmola jebkuru ierīci



asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

PHILIPS

Izceltie produkti

Kontrolējiet burtiski jebkuru ierīci



Prestigo infrasarkanā staru koda datu bāze ar vairāk nekā 300 000 ierīcēm sniedz iespēju kontrolēt burtiski jebkuru šobrīd tirdzniecībā pieejamo ierīci neatkarīgi no modeļa vai zīmola. Caur datora iestatījumiem jūsu datu bāzē varēsiet izvēlēties savām ierīcēm atbilstošo infrasarkanā staru kodu.

Vienkārša piekļuve ar LCD ekrāna starpniecību



5,6 cm (176 x 220 pikseli) pilnkrāsu LCD ekrāns nodrošina augstas izšķirtspējas kvalitāti un vieglu lasāmību. Skārienjutīgajā ekrānā ir redzami tikai tie taustiņi, kas jums vajadzīgi un sniedz ātras navigācijas iespēju caur attālo ekrānu.

Kontrole ar darbībām

Sāciet savu mājas izklaidi ar vienu pieskārienu pogai, nevis kontrolējot katru ierīci atsevišķi.

Vienkārši nospiediet aktivitātes pogu, piemēram, "Watch a movie" (Skatīties filmu), un Prestigo automātiski ieslēgs visas ierīces, kas nepieciešamas filmas skatīšanai, piemēram, televizoru, DVD atskaņotāju un mājas kinoteātra sistēmu.

Turpmākie uzlabojumi



Philips Configo programmatūra automātiski informē par tiešsaistē pieejamajiem Prestigo atjauninājumiem. Configo programmatūra atjauninājumus lejupielādēs un parūpēsies par to instalēšanu.

Vienkārša datora iestatīšana



Pievienojiet savu Prestigo tālvadības pulti savam PC vai Mac datoram, izmantojot USB, lai veiktu vienkāršu datora iestatīšanu, kas pieejama dažādās valodās. Pielāgojiet jebkuru funkciju, veicot dažas vienkāršas darbības.

Izgaismoti taustiņi



Izgaismotā tastatūra atvieglo visu ierīču kontrolēšanu tumsā.

Tieša piekļuve iecienītajiem kanāliem

Tālvadības pultī iespējams instalēt lielākās daļas valstu TV kanālu un radio staciju ikonās. Pēc iestatīšanas viegli pārslēdziet uz saviem iecienītajiem kanāliem, izmantojot staciju ikonās, nevis ciparu pogas.



asimpleswitch.com

Philips videi draudz. logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svārs, otrreizēja pārstrāde un utilizācija, un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Piederumi

- USB vads: 1,2 m

Lietošanas komforts

- Izgaismotas pogas
- Izlādēta akumulatora indikators
- Displeja tips: LCD
- Darbību skaits: 15
- Ierīču skaits: 15
- Atjauninājumi tiešsaistē: pieejami
- Displejā redzamās valodas: Dāņu, Holandiešu, Latviešu, Somu, Franču, Vācu, Grieķu, Itāļu, Norvēģu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Zviedru
- Ieprogrammējamās kanālu ikonas: 100
- Atbalsītās ierīces: AMP, Audio sistēma, Blu-ray atskaņotājs, KABELIS, CD/MD, DVB-T/S, DVD disks, DVD disku rakstītājs, DVD-VCR combo, DVDR-HDD combo, Digitālais multivides uztvērējs, Spēļu konsole, HD-DVD atskaņotājs,

HTS, Cietā diska rakstītājs, Mājas kinozāle, MP3 atskaņotāja dokstacija, Minidiski, PC, Projektors (IR), UZTVĒRĒJS, SAT, LENTE, TV, TV-DVD combo, TV-VCR combo, TV-VCR-DVD combo, Uztvērējs, VCD, lāzerdiski, VCR

Displejs

- Skārienpanelis

Infrasarkano staru iespējas

- IR kodu apguve
- Darba attālums: 33 ft (10 m)

Strāvas padeve

- Baterijas iekļautas

Iestatīšana

- Iestatīšanas metode: Personālā datora iestatīšana



Izlaides datums
2013-11-01

Versija: 2.0.15

12 NC: 8670 000 58083
EAN: 87 12581 51497 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com