



Philips  
CD-s „zenegép” dinamikus  
mélyhangkiemeléssel

• MP3

AZ1316

## univerzális, lenyűgöző MP3 zene

Kompakt és stílusos. Ez az univerzális CD-lejátszó minden CD-t lejátszik, az MP3 CD-eket is. Dőljön hátra, és élvezze a zenét a 20 műsorszámú programozható ismétléssel.

### Beépített CD-lejátszó

- MP3-CD, CD-R/RW kompatibilis
- CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

### Meggyőző hang

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- A mélyreflexes rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb mélyhangot adnak

### Könnyű, precíz irányítás

- Digitális hangolás, tárolt állomások
- Automatikus tárolású programozás egygombos rádióhangoláshoz
- Kézreállító távvezérlő

# PHILIPS

## Műszaki adatok

### Hang

- kimenő teljesítmény (RMS): 2 X 1,2 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Hangszóró átmérő: 4"
- Hangszóró típusok: Mélyreflexes hangszórórendszer
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés

### Hanglejátszás

- Betöltő típus: Felső rész
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás
- Programozható műsorszámok: 20
- Deckek száma: 1
- kazettaegységes technológia: Mechanikus
- Kazettalejátszási módok: Gyors előre- és visszacsévézés, Teljesen automatikus megállítás, Szünet gomb

### Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás

- Állomásbeállítások: 20
- Antenna: AM antenna, FM antenna
- Hangolási sávok: FM, MW

### Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Távvezérlő: 14 gombos

### Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél

### Feszültség

- Tápellátás
- Akku típusa: LR14
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6

### Méreték

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 470 x 275 x 210 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 400 x 243 x 169 mm
- Tömeg: 2,9 kg
- Tömeg csomagolással együtt: 3,7 kg



## Fénypontok

### MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

MP3-CD,CD-R/RW kompatibilis

### CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

CD lejátszás: kevert/program/ismétlés

### Dinamikus basszuskiemelés

A Dinamikus basszuskiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legelső mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

### Mélyreflexes hangszórórendszer

A mélyreflexes hangszórók mély basszus hanghatást produkálnak egy kompakt hangfalrendszerben. Abban tér el a hagyományos hangfalrendszertől, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kijövő alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszus hang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben megremegteti a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszus hang új dimenzióját hozza létre.

### Digitális hangolás, tárolt állomások

Digitális hangolás, tárolt állomások

### Autom. tárolású programozás

Az Automatikus tárolású programozás kényelmi funkció, segítségével egyetlen gombnyomással rá lehet állni a kedvenc rádióállomásokra, illetve beállíthatók az állomások eredeti értékei. Az Automatikus tárolású programozás megszünteti az adók manuális behangolásával és az eredeti beállításokra visszatéréssel járó bonyodalmakat. A beépített elektromos áramkör automatikusan végigpásztazza a helyi rádióállomások frekvenciáit, rááll a legerősebb rádióállomás jeleire, majd hozzárendeli őket egy-egy adott értékhez.

### Kézreálló távvezérlő

Kézreálló távvezérlő



Kiadás dátuma  
2013-05-10

Verzió: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672  
EAN: 87 10895 86180 9

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)