

Philips  
휴대용 무선 스피커

Bluetooth  
블루

BT150A



## 풀 파티 . 샤워 파티 . 모든 파티 를 즐겨보세요 .

언제 어디서나 , 이 방수 Bluetooth 스피커는 작은 패키지에 풍성한 중저음을 담아 놀랄 정도로 큰 사운드를 선사합니다 . 8 시간의 재생 시간과 오디오 입력이 제공됩니다 . 수영장에서도 샤워 중에도 파티를 즐길 수 있습니다 .

### 어디든 음악과 함께하세요 .

- 스피커의 재생 , 볼륨 / 트랙 건너뛰기 버튼
- 정교하게 제작된 분리형 휴대용 스트랩
- 가방에 매달거나 자전거에 달아보세요 . 9.5x9.5x3.8cm
- 스피커 그릴 주변의 LED 조명 . 파란색 / 무작위 색상

### 음악 또는 통화

- 오디오 입력 . 거의 모든 소스에 연결
- 내장형 마이크 . 스피커를 통해 통화
- 최대 10m의 무선 범위

### 수영장에서나 샤워 중에도 사용해 보세요 .

- 1.5 인치 전역 스피커 . 패시브 라디에이터로 강조되는 중저음
- 8 시간의 재생 시간 . USB 충전 . 마이크로 USB 케이블 포함
- 끊김 방지 기능 . 왜곡 없이 큰 볼륨으로 재생
- 최대 30 분 동안 1m 수심에서 방수 . IPX7 등급

# PHILIPS

# 사양

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 4W
- 음향 시스템 : 모노

## 디자인 및 마감

- 색상 : 블루

## 연결

- Bluetooth 버전 : 4.2
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth 범위 : 가시 범위, 10M 또는 30FT
- 오디오 입력 (3.5mm)

## 편의성

- 디스플레이 유형 : LED 디스플레이 (다양한 색상)
- 방수 : IPX7

## 호환성

- 기타 Bluetooth 지원 장치 : 가능 \*
- 작동 :: 최대 iOS 10.2, Bluetooth 4.2 이하

## 소비전력

- 배터리 유형 : 리튬 폴리머 (내장형)
- 배터리 작동 시간 : up to 10 시간

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리 : 빠른 설치 설명서, 국제 유한 보증서, 휴대용 스트랩
- 케이블 : USB 충전 케이블

## 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 9.5 x 9.5 x 3.95cm
- 무게 (포장 포함): 0.3 kg
- 포장 크기 (WxDxH): 11.5 x 5 x 15cm
- 제품 중량 : 0.21 kg

# 주요 제품

## 방수 및 휴대형

수영장, 호숫가, 심지어 샤워 중에도 이 IPX7 등급 방수 스피커는 물 위에 뜨며 최대 30 분간 최대 수심 1m의 물 속에서 견딜 수 있습니다.

## 8 시간의 재생 시간. USB 충전.

완전 충전 시 배터리로 8 시간 동안 재생할 수 있습니다. 충전에는 약 3 시간이 소요되며 동봉된 마이크로 USB 케이블로 쉽게 충전할 수 있습니다.

## 음악 제어

스피커 측면의 버튼으로 음악을 제어하세요. 볼륨 높이기/줄이기 버튼을 한 번 누르면 재생하고 두 번 누르면 트랙을 건너뛩니다. 스피커 그릴에는 LED 조명이 있어 파란색으로 빛나거나 무작위 색상으로 빛납니다.

## 선명한 사운드. 파워풀한 저음.

1.5 인치 전역 스피커는 볼륨을 크게 재생해도 선명하고 깨끗한 소리를 전달합니다. 패시브 라디에이터가 중저음을 강조하므로 중저음 영역에서 훨씬 더 강력한 음향을 즐길 수 있습니다.

## 내장형 마이크

스피커 전원을 켜면 Bluetooth 장치와 페어링할 준비가 됩니다. 무선 범위는 10m이며 내장형 마이크를 통해 큰 소리로 통화할 수 있습니다. 전화가 걸려오면 음악은 자동으로 멈춥니다.

## 쉬운 연결을 위한 오디오 입력

턴테이블이나 MP3 플레이어 같은 외부 오디오 소스에 연결하고 싶으신가요? 스피커 후면에 있는 오디오 입력 소켓을 통해 거의 모든 전자 기기와 연결할 수 있습니다.

## 끊김 방지 기능

끊김 방지 기능으로 배터리가 부족한 경우에도 고음질로 웅장하게 음악이 재생됩니다. 300mV 부터 1000mV 까지 다양한 입력 신호를 받아들여므로 스피커가 왜곡으로 인한 손상으로부터 보호됩니다. 이 내장형 기능으로 앰프를 통과하는 음악 신호가 모니터링되고 피크가 앰프 범위 내로 유지되므로 볼륨에 미치는 영향 없이 끊김으로 인한 오디오 왜곡이 방지됩니다. 배터리 잔량에 맞춰 감소하는 피크를 재현하면서도 끊김 방지 기능으로 배터리 부족으로 인한 피크는 감소시키므로 왜곡 없이 음악을 감상할 수 있는 휴대용 스피커입니다.

## 분리형 휴대용 스트랩

정교하게 제작된 분리형 휴대용 스트랩

## 가방에 매달기

가방에 매달거나 자전거에 달아보세요.  
9.5x9.5x3.8cm

## LED 조명

스피커 그릴 주변의 LED 조명. 파란색 / 무작위 색상

## 최대 10m의 무선 범위

Bluetooth 는 안전하고 에너지 효율적인 근거리 무선 통신 기술입니다. 이는 iPod/iPhone/iPad 또는 스마트폰, 태블릿, 랩탑과 같은 기타 Bluetooth 장치에 간편한 무선 연결을 가능하게 하므로 스피커를 통해 좋아하는 음악, 비디오 또는 게임 음향을 간편하게 들을 수 있습니다.



발행 일자 2024-03-28

버전 : 2.0.3

EAN: 69 51613 99728 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com