

Philips
Täysin langattomat
nappikuulokkeet

6 mm:n elementit / suljettu
takaosa

Bluetooth®
Valkoinen



TAT3215WT

Sinun musiikkisi ja liikkeesi.

Nämä roiskeen- ja hienkestävät langattomat kuulokkeet kuulostavat kaikkialla ja aina hyvältä, ja niiden toisto-aika latauskotelon avulla on jopa 24 tuntia. Jos käyt pitkää puhelua, voit käyttää vain toista kuuloketta ja ladata toista.

Helppo pariliitäntä. Ääniohjaus.

- Älykäs pariliitäntä. Löydä Bluetooth-laitteesi automaattisesti
- Älypuhelimien ääniavustaja on helppo käynnistää
- Monitoimipainike. Hallitse musiikkia ja puheluita helposti
- Siirry musiikinkuuntelusta puheluihin kiinteän mikrofonin avulla

Tuntuu hyvältä. Näyttää hyvältä.

- Pitävä ja mukava istuvuus
- Mukana pieni, keskikokoinen ja suuri kuminen korvatyyny
- Pehmeät kärkiosat parantavat istuvuutta ja kuuntelukokemusta

Jopa 24 tuntia toisto-aikaa

- 6 tuntia yhdellä latauksella. Tunti toisto-aikaa 15 minuutin latauksella
- 6 mm:n neodyymielementit. Kirkas ääni, vaikuttava basso.
- Roiskeen- ja hienkestävä
- Monotila. Vaihda mikrofonia kuulokkeiden välillä.
- Kannettava USB-C-latauskotelo. Jopa 24 tunnin toisto-aika.

PHILIPS

Kohokohdat

IPX4



Langattomat kuulokkeet täyttävät IPX4-luokituksen vaatimukset ja ovat suojassa kaikista suunnista tulevilta roiskeilta. Kuulokkeet kestävät hyvin kevyttä sadetta – ja hikipisaroita, kun käytät niitä salilla tai juoksulenkillä.

Kannettava USB-C-latauskotelo.



Lataaminen onnistuu liikkeellä ollessasi. Yhdellä latauksella saat jopa 6 tuntia toistoaikaa, ja täyteen ladattu latauskotelo antaa vielä 18 tuntia lisää aikaa. Lyhyt 15 minuutin pikalataus kotelossa antaa tunnin toistoaikaa. Kotelon lataaminen täyteen USB-C-liitännän kautta kestää 2 tuntia.

Monotila



Haluatko vastata puheluun, vaikka kuulokkeiden virta on vähissä? Saat enemmän puheaikaa, kun käytät yhtä

kuuloketta toisen latauksen aikana. Mikrofoni liitetään automaattisesti käytössä olevaan kuulokkeeseen – ja voit vaihtaa mikrofonin tarvittaessa kuulokkeesta toiseen.

Pitävä ja mukava istuvuus

Äänentoisto on aina huippuluokkaa 6 mm:n neodyymielementtien ansiosta. Kevyet ja hyvin istuvat kuulokkeet tekevät musiikin kuuntelusta miellyttävää. Pehmeät, vaihdettavat korvatyynyt parantavat kuulokkeiden istuvuutta ja kuuntelukokemusta.

Monitoimintopainike

Etkö pidä kuulemastasi kappaleesta? Ohita se painamalla monitoimintopainiketta pitkään. Haluatko hylätä puhelun ja jatkaa kuuntelua? Se onnistuu yhdellä painalluksella. Sisäinen mikrofoni ja kaiunvaimennus takaavat selkeät äänen myös puheluissa.

Ääniavustaja

Käynnistä puhelimen ääniohjaus koskettamalla puhelimeen. Pyydä älypuhelimesi ääniavustajaa esimerkiksi toistamaan musiikkia tai hakemaan ajo-ohjeita taikka tietoa.

Älykäs Bluetooth-pariliitäntä.

Voit muodostaa pariliitännän heti, kun otat kuulokkeet pois kotelosta. Aiemmin pariliitetyt kuulokkeet muistavat laitteen, johon pariliitäntä on viimeksi muodostettu.

6 tuntia yhdellä latauksella

6 tuntia yhdellä latauksella. Tunti toistoaikaa 15 minuutin latauksella

6 mm:n neodyymielementit

6 mm:n neodyymielementit. Kirkas ääni, vaikuttava basso.

Kuminen korvatyyny

Mukana pieni, keskikokoinen ja suuri kuminen korvatyyny

Pehmeät kärkiosat

Pehmeät kärkiosat parantavat istuvuutta ja kuuntelukokemusta

Vaihda musiikista puheluun

Siirry musiikinkuuntelusta puheluihin kiinteän mikrofonin avulla

Tekniset tiedot

Ääni

- Akustinen järjestelmä: Suljettu
- Kalvo: PET
- Magneettityyppi: NdFeB
- Taajuusvaste: 20 - 20 000 Hz
- Herkkyys: 90 dB

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,1
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m

Ulompi pakkaus

- Pituus: 37.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 24
- Leveys: 27.5 cm
- Kokonaispaino: 4.7 kg
- Korkeus: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11015 8
- Nettopaino: 1.176 kg
- Bruttopaino: 3.524 kg

Käyttömukavuus

- Puhelujen hallinta: Puhelusta toiseen siirtyminen, Vastaminen/puhelun lopettaminen, Puhelun hylkääminen

Sisäpakkaus

- Pituus: 18.7 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 12.8 cm
- Korkeus: 10.4 cm
- Nettopaino: 0.147 kg
- Kokonaispaino: 0.53 kg
- Bruttopaino: 0.383 kg
- GTIN: 2 48 95229 11015 5

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 18 cm
- Leveys: 9.5 cm
- Syvyys: 4 cm
- EAN: 48 95229 11015 1
- Kokonaispaino: 0.178 kg
- Nettopaino: 0.049 kg
- Bruttopaino: 0.129 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 4.2 cm
- Leveys: 3.6 cm
- Syvyys: 6.5 cm
- Paino: 0.049 kg

Lisätarvikkeet

- Pikaopas
- USB-johto: USB (Type-A–Type-C) -kaapeli

Muotoilu

- Väri: Valkoinen

UPC

- UPC: 8 40063 20116 3



Julkaisupäivä 2024-03-27

Versio: 11.2.2

EAN: 48 95229 11015 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com