



Philips Streamium  
Wireless Music Station con  
opzioni My Room, My  
Music e Music Broadcast -  
modalità Party!

Radio via Internet gratuita  
Display completamente a colori

**Streamium**



**WAS7500**

## Libera la tua musica

Ascolta tutta la tua musica in qualsiasi stanza

Con le stazioni waS7500 poste in determinati luoghi della casa, puoi riprodurre tutta la tua musica preferita istantaneamente in modalità streaming wireless tramite il Music Center o il PC. Audio di qualità Hi-Fi in un sistema ultra flat.

### **Piacere d'ascolto senza limiti... e senza fili**

- Streaming wireless tra il Music Center e le stazioni
- Ascolta la radio via Internet
- Streaming wireless da PC tramite UPnP
- Collegamento USB diretto per foto e musica da unità flash USB

### **Navigazione e controllo semplici**

- Music Broadcast: ascolta la stessa musica su tutte le stazioni
- Music Follows Me: ascolta la musica che preferisci in ogni angolo di casa tua
- Interfaccia utente semplice e intuitiva con visualizzazione della grafica degli album
- My Room, My Music: ascolta musica diversa in ciascuna stanza

### **Prestazioni audio di qualità**

- Potenza totale in uscita 30 W RMS
- Woofer integrati per bassi corposi
- Super Sound Panel per frequenze medio/alte nitide

**PHILIPS**

## In evidenza

### Streaming wireless

Grazie allo streaming wireless, non occorre scaricare e memorizzare grandi file musicali sul dispositivo audio. Puoi invece, ascoltare simultaneamente tipi diversi di musica, trasmessi in streaming, sulle diverse stazioni. Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. Music Broadcast consente di inviare simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni wireless installate in casa. Con My Room, My Music tutta la famiglia può ascoltare la musica che preferisce, selezionata dalle raccolte memorizzate, in qualsiasi stanza dotata di un Wireless Music Center o di una stazione.

### Music Broadcast su tutte le stazioni

Con Wireless Music Center diventerai il DJ delle feste di casa e potrai inviare

simultaneamente la tua musica preferita a tutte le stazioni musicali wireless installate nei diversi punti della casa. Il massimo del divertimento!

### Music Follows Me

la funzione Music Follows Me diffonde la tua musica preferita in tutti gli ambienti della casa, senza dover riavviare la navigazione e la riproduzione del brano scelto. È sufficiente premere un pulsante e il tuo brano preferito ti seguirà in ogni angolo della casa.

### Ascolta la radio via Internet

La radio via Internet è un servizio di trasmissione audio che utilizza Internet come canale. Uno dei formati più diffusi è quello MP3. Alcune stazioni Internet sono collegate a stazioni "terrestri" o a reti, mentre altre sono indipendenti e trasmettono solo tramite Internet. Tramite questo tipo di radio,

è possibile accedere a stazioni online da qualsiasi parte del mondo e ascoltare un'ampia gamma di generi musicali, notizie, sport e aggiornamenti sul mondo dello spettacolo, oppure collegarsi alle proprie stazioni preferite o di nicchia, dall'Austria alla Jugoslavia.

### My Room, My Music

Con My Room e My Music, ciascun membro della famiglia può selezionare e riprodurre la musica che preferisce scegliendola dalle collezioni del Wireless Music Center Streamium. La tecnologia ad accesso multiplo consente di riprodurre simultaneamente in streaming i brani selezionati dal Center e dalla Station Streamium. Un sistema Streamium può riprodurre musica in streaming su un massimo di cinque Station e con sei opzioni musicali diverse nelle varie stanze per il divertimento di tutta la famiglia; il tutto in modo simultaneo e istantaneo.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



# Specifiche

## Suono

- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Neutrale, Pop, Rock, Techno
- Potenza musicale: 60 W
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost a 3 fasi, Equalizzatore, Incredible Surround, Controllo alti e bassi, Equalizzatore smart, Amplificatore digitale classe "D"
- Tipo: Altoparlanti Super Sound Panel
- Controllo del volume: Controllo volume su/giù
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W + 10 W

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2
- Tipi di altoparlanti: Subwoofer integrato, Super Sound Panel, Non rimovibile

## Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, PCM, WMA, no DRM AAC (m4A)
- Modalità di riproduzione su hard disk: Album, Genere, Playlist, Tutti i brani, Stesso artista, Stesso genere, Brani non compressi
- Modalità di streaming su hard disk: Streaming Wi-Fi su 5 stazioni, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Supporto ID3-tag
- Modalità USB diretta: Play/Pause, Previous/Next, Arresta
- Frequenze campionamento: 8-48 kHz (MP3)
- Velocità trasmissione MP3: 8-320 kbps e VBR
- Velocità trasmissione WMA: fino a 192 kbps, CBR/VBR

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Sintonia digitale automatica
- Auto Store
- Numero canali preimpostati: 50
- RDS: News, Tipo di programma, Informazioni sulle stazioni
- Bande del sintonizzatore: FM

## Connettività

- Antenna: Dipolo FM

- Ingresso audio cinch: Analogico AUX (Center/stazione)
- Ingresso Aux: Line-in
- Cuffia: 3,5 mm
- Assorbimento: 220-240 V, 50 Hz
- Collegamenti wireless: Adattatore LAN (802.11g)
- Plug & Play universale wireless: Attivata
- Collegamento LAN con fili: Ethernet (RJ 45) 1x

## Funzioni utili

- Retroilluminazione
- Colore retroilluminazione: White
- Tipo display: LCD
- Standby Eco Power: 1 W
- Jack per cuffia
- Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo
- Telecomando: 1 via
- Indicazione forza segnale
- Montabile a parete / a soffitto: Montabile a parete
- gestione del contenuto digitale: Software WADM incluso

## Accessori

- Batterie: 2 x AAA
- Telecomando: Telecomando a 1 via
- Scheda di garanzia: Scheda di garanzia
- CD-ROM: CD-ROM di installazione w software WADM
- Accessori inclusi: antenna FM
- guida rapida: Inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese, tedesco, finlandese, norvegese, svedese, danese, portoghese
- Manuale utente: Inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese, tedesco, finlandese, norvegese, svedese, danese, portoghese

## Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni scatola (LxPxA): 430 mm x 170 mm x 346 mm
- Peso scatola principale: 5,1 Kg
- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Peso set: 3,64 Kg



Data di rilascio  
2018-03-30

Versione: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233  
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Alcune funzioni richiedono l'accesso Internet a banda larga