

Philips  
Belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaras  
„Bluetooth®“  
Juoda

TAUT102BK



## Pagaminta jums

Patogiai klausykitės drebinančių garsų. Su šiomis į ausis dedamomis ausinėmis pajusite tikrąją belaidžio ryšio laisvę, o mažas modelis tvirtai laikosi ausyje. Jos groja iki 12 val. ir turi mažą įkrovimo dėklą, kurį tvarkingai įsidėsite į kišenes ir krepšius.

### **Pasirengę keliauti. Veikia iki 12 val.**

- 6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai. Puikus garsas, stiprūs bosai
- Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą
- Mažas įkrovimo dėklas. Keli įkrovimai kišenėje.
- Klausykitės iki 12 val. naudodami įkrovimo dėklą

### **Paprasta susieti. Valdymas balsu.**

- Įmontuotas mikrofonas su aidų pašalinimo funkcija, kad garsas būtų aiškus
- Daugiafunkcis mygtukas. Lengvai valdykite muziką ir skambučius
- Išmanusis siejimas. Automatiškai raskite „Bluetooth“ prietaisą
- Dukart paspaudę mygtuką pažadinsite telefono balsinę pagalbinę priemonę

### **Mažos. Patogios. Spalvingos.**

- Penkios matinės spalvos.
- Laikosi tvirtai ir patogiai. Nereikia sparninių antgalių.
- Mažas ausinių dizainas.
- Trijų dydžių ausinių galiukų antgaliai laikosi tobulai tvirtai.

# PHILIPS

Belaidės ausinės

6 mm garsiakalbiai / uždaro „Bluetooth®“, Juoda

# Specifikacijos

## Garsas

- Garsiakalbio skersmuo: 6 mm
- Diafragma: PET
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Magnetinio tipo: NdFeB
- Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz

## Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5.0
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, HFP, AVRCP
- Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
- Palaikomas kodekas: SBC

## Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 40 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 24 cm
- Bendras svoris: 2.95 kg
- Aukštis: 24.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 10046 3
- Grynas svoris: 1.272 kg
- Pakuotės svoris: 1.678 kg

## Patogumas

- Skambučių valdymas: Atsiliepti / baigti skambutį, Pokalbio atidėjimas, Atmesti skambutį, Perjungti 2 skambučius iš vieno į kitą

## Vidinė dėžutė

- Ilgis: 19 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 11 cm
- Aukštis: 11.5 cm
- Grynas svoris: 0.159 kg
- Bendras svoris: 0.32 kg

- Pakuotės svoris: 0.161 kg
- GTIN: 2 48 95229 10046 0

## Maitinimas

- Baterijos tipas: Ličio jonų
- Pakartotiniai įkraunami
- Muzikos grojimo trukmė: 3+9 val.
- Budėjimo trukmė: 50 val.
- Kalbėjimo laikas: 2,5 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.

## Pakuotės matmenys

- Aukštis: 17 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Abu
- Plotis: 9.5 cm
- Gylis: 3 cm
- EAN: 48 95229 10046 6
- Bendras svoris: 0.085 kg
- Grynas svoris: 0.053 kg
- Pakuotės svoris: 0.032 kg

## Gaminio matmenys

- Aukštis: 2.7 cm
- Plotis: 5.3 cm
- Gylis: 3.57 cm
- Svoris: 0.0296 kg

## Priedai

- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 3 dydžiai (S / M / L)
- Krovimo laidas: „Micro USB“ laidas

## Konstrukcija

- Spalva: Juoda

TAUT102BK/00

# Ypatybės

## Iki 12 val. grojimo trukmė.

Įkrovę vieną kartą galite klausytis iki 3 val. Jei išeisite su visiškai įkrautu dėklu, kelis kartus įkrovę papildomai klausysitės 9 val. Tiesiog įdėkite ausines atgal į dėklą kaskart, kai jas reikia įkrauti. Visiškas įkrovimas trunka 2 val.

## Mažas ausinių dizainas.

Dėl priglundusio, lengvo dizaino klausykitės trankių garsų tikrai maloniai.

## Visada puikus garsas

6 mm akustiniai neodimio garsiakalbiai skleidžia puikų garsą ir stiprius bosinius garsus. Dėl ovalios formos akustinio vamzdžio maksimaliai padidinama pasyvaus triukšmo izoliacija. Su režimu „Mono“ galite vieną ausį palikti laisvą, kai norite žinoti, kas vyksta aplinkui.

## Daugiafunkcis mygtukas.

Valdykite muziką ir skambučius naudodami daugiafunkčią mygtuką. Nepatinka grojanti daina? Praleiskite ją ilgai spausdami. Norite atmesti skambutį ir toliau klausytis? Pasirūpinsite tuo vienu mygtuko paspaudimu. Kai norėsite skambinti, su įmontuoto mikrofono aido pašalinimo funkcija girdėsite aiškų garsą.

## Labas, „Google“!

Pažandinkite telefono balsinę pagalbinę priemonę dukart paspaudę mygtuką. Paprašykite „Siri“ arba „Google Assistant“ nustatyti kitą grojaraštį, paskambinti ar siųsti žinutes draugams, pažiūrėti orus ir kt.

## Išmanusis „Bluetooth“ siejimas.

Šios ausinės parengiamos susieti tą pačią akimirka, kai jas išimate iš įkrovimo dėklo. Kai tik ausines susiejate, jos atsimesna paskutinį prietaisą, su kuriuo buvo susietos.

## 3 dydžių ausinių galiukai.

Naudodami keičiamus guminius ausinių galiukų antgalius tobulai jas pritaikysite ausyje, kad būtų sandarios ir nepraleistumėte nė vieno garso.

## Mažas įkrovimo dėklas.

Su šiomis ausinėmis ir jų ultranešiojamu įkrovimo dėklu nenusivilsite.

## Penkios matinės spalvos.

Penkios matinės spalvos.

## Režimas „Mono“

Naudokite režimą „Mono“, kai norite vieną ausį palikti laisvą

## Laikosi tvirtai ir patogiai.

Laikosi tvirtai ir patogiai. Nereikia sparninių antgalių.

## Ovalus akustinis vamzdis

Ovalus akustinis vamzdis. Komfortas ir pasyvaus triukšmo izoliavimas

## Triukšmo ir aido pašalinimas

Nebegirdėsite to erzinančio aido kalbėdami telefonu. Mūsų akustinis aido slopinimas visada užtikrins aiškų, netrukdomą pokalbį.



Išleidimo data 2024-03-03

Versija: 10.1.1

EAN: 48 95229 10046 6

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com