



Philips  
Sistema Micro

**Bluetooth**

CD, CD de MP3, USB, FM  
máx. 15 W

**BTB2515**

## Pronto para os sons que adora

Ouçá mais das suas listas de música e podcasts. Redescubra a sua coleção de CD. Ligue praticamente qualquer fonte através de USB ou entrada de áudio. Este microssistema clássico dá-lhe toda a música de que precisa, ao mesmo tempo que possui um aspeto elegante.

### Sinta-se em casa

- Altifalantes com sistema Bass-Reflex de duas vias. Tons baixos mais ricos
- Woofer de 3" e tweeter de topo
- Potência de saída máxima de 15 W
- Controlo de Som Digital. Escolha um estilo de som predefinido

### Toda a sua música

- Leitor de CD. Rádio digital DAB+/FM
- Sintonização digital com um máximo de 20 pré-sintonias
- Transmissão de música sem fios via Bluetooth
- USB. Ligue instantaneamente dispositivos de música. Carregue dispositivos inteligentes.
- Entrada de áudio. Ligue a praticamente qualquer fonte

### Encha a sala de música

- Corrente elétrica (entrada de CA). Telecomando
- Dimensões da unidade principal: 220 x 104 x 242 mm
- Dimensões do altifalante: 150 x 238 x 125 mm

**PHILIPS**

## Destques

### Toda a sua música

Este inteligente e compacto sistema de música permite-lhe transmitir listas de reprodução e muito mais num som rico e envolvente. Tire o pó aos clássicos da sua coleção de CD graças a um leitor de CD que também reproduz CD de MP3 e CD gravados. O sintonizador de rádio digital oferece uma receção nítida e cristalina e pode definir até 20 estações DAB+ ou FM predefinidas.

### Som rico com bons graves

Os altifalantes tipo prateleira proporcionam-lhe sons altos nítidos dos tweeters de topo, e boa qualidade de graves dos woofers de 3" e portas Bass Reflex. A potência máxima de 15 W proporciona um som satisfatório em

espaços mais pequenos: perfeito para um escritório em casa, uma cozinha ou um quarto de um estudante.

### A moda antiga conhece a nova moda

A unidade central de dois tons e as caixas dos altifalantes relembram o design de hi-fi. O botão de controlo de volume texturizado confere uma satisfatória sensação de utilização analógica. Existem botões no painel superior da unidade para o emparelhamento, seleção da fonte e controlo da reprodução/sintonização.

### Controlo de Som Digital

Hip-hop ou canto coral, sinfonia ou ópera rock? Independentemente daquilo que adora, este micro sistema com função de Controlo de

Som Digital permite-lhe desfrutar mais do seu estilo preferido. Escolha entre estilos de som predefinidos concebidos para realçar o que há de melhor na sua música.

### Sinta-se em casa

Este micro sistema com alimentação CA fica bem em qualquer divisão. O alcance do Bluetooth sem fios é de 10 metros e pode carregar um dispositivo inteligente através da porta USB quando o sistema se encontra no modo de espera. Um comando fácil de utilizar coloca todas as funções principais do sistema na ponta dos seus dedos para que possa controlar o ambiente sem quebrar o espírito.

# Especificações

## Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguite, parar, repetir, aleatório, reprodução de programa
- Bluetooth: Reproduzir/pausa, anterior/seguite

## Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20 FM, 20 DAB
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática
- DAB/DAB+: Visor de informações, Procura inteligente

## Conetividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Bluetooth
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP
- USB: Porta USB, carregamento máx. 2 A

## Som

- Melhoramento do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 15 W

## Altifalantes

- Diafragmas de altifalante: Woofer de 3"
- Tipos de altifalantes: sistema de altifalantes de graves

## Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

## Acessórios

- Telecomando: Telecomando de 21 teclas
- Acessórios incluídos: Antena DAB
- Manual de início rápido

## Potência

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 100-240 V CA, 50/60 Hz

## Dimensões

- Largura da unidade principal: 220 mm
- Altura da unidade principal: 104 mm
- Profundidade da unidade principal: 242 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 150 x 238 x 125 mm
- Largura da embalagem: 646 mm
- Altura da embalagem: 343 mm
- Profundidade da embalagem: 220 mm
- Peso bruto: 5,8 kg
- Peso líquido: 3,8 kg



Data de publicação  
2022-05-12

Versão: 3.0.7

12 NC: 8670 001 46785  
EAN: 69 59033 84806 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)