

Philips
Lettore DVD/DVD
recorder

DVDR3305



SHOWVIEW



La registrazione veramente semplice

Registra i programmi TV preferiti in perfetta qualità digitale.

La registrazione TV diventa semplice

- Per una programmazione rapida e semplice
- Per registrare i programmi televisivi esattamente dall'inizio
- Registra fino a 6 ore su un DVD+R/RW o DVD-R/RW a strato singolo
- Per registrare su dischi DVD+R/+RW e DVD-R/-RW

Riproduce tutti i formati

- Musica: CD, CD-R/RW e CD-MP3
- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Presentazione musicale di foto (JPEG)

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **convertitore digitale/analogico:** 10 bit, 54 MHz
- **Convertitore analogico/digitale:** 10 bit, 54 MHz

Audio

- **convertitore digitale/analogico:** 24 bit, 96 kHz
- **Convertitore analogico/digitale:** 24 bit, 96 kHz
- **Rapporto segnale/rumore:** 106
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 90 dB
- **Crosstalk (1 kHz):** 105 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 90 dB
- **Sistema audio:** dolby digital, DTS, Dolby Digital (AC-3)

Registrazione video

- **Sistema di registrazione:** PAL, SECAM
- **Formati di compressione:** MPEG2
- **Modalità registrazione:** Super Long Play (SLP), Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard Play (SP)
- **Compressione audio:** dolby digital
- **Tempo registrazione max su DVD:** 6 ora
- **Registrazione migliorata:** Inserimento contrassegno capitolo, Divide, Erase, Manual Chapter Marking, One Touch Record (OTR), Registrazione sicura, Indice immagini selezionabili

Riproduzione video

- **Supporti di riproduzione:** DVD-Video, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, SVCD, CD video
- **Formati di compressione:** MPEG2, MPEG1
- **Sistema riproduzione videodischi:** NTSC, PAL
- **Modalità riproduzione dischi:** ripetizione A-B, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Avanti passo-passo, Pausa, PBC, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ricerca avanti/indietro, Ripetizione casuale, Rallentatore, Ripeti titoli, Zoom

Riproduzione audio

- **Supporti di riproduzione:** CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, MP3-DVD
- **Formato di compressione:** dolby digital, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM, DTS
- **Velocità trasmissione MP3:** 32-256 Kbps e VBR
- **Sistemi file supportati:** ISO-9660

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD immagini
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Miglioramento dell'immagine:** Rotazione, Zoom
- **Presentazione:** sì, con musica (MP3)

Supporto di memorizzazione

- **Supporti registrazione:** DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Sintonizzazione/Ricezione/Trasmissione

- **sistema TV:** PAL B/G
- **Ingresso antenna:** Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- **Numero di sintonizzatori TV:** 1
- **Sintonia digitale automatica:** no

Connettività

- **Collegamenti frontali / laterali:** Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso S-video
- **Collegamenti posteriori:** SCART I (CVBS, S-video/uscita RGB), SCART2 (CVBS, S-video/ingresso RGB), Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita video S-Video/CVBS, Digital coaxial out, RF antenna in / TV out

Convenienza

- **Miglioramenti programmazione/timer:** Daily/Weekly Repeat Program, Manual Timer, One Touch Recording, ShowView, VPS/PDC recording control
- **Eventi programmabili:** 8
- **Periodo programmazione:** 1 mesi
- **Protezione per i bambini:** Controllo genitori
- **Tipo display:** FTD
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese

Alimentazione

- **Alimentazione:** 50 Hz, 220-240 V
- **Consumo:** 25 W (tipico)
- **Consumo energetico in stand-by:** < 3 W

Accessori

- **Telecomando:** Telecomando a 37 tasti (2422 549 00611)
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia
- **Batterie:** 2 x AA
- **Cavi:** Cavo SCART completo, cavo RF coassiale
- **Libretto di garanzia:** Versione globale
- Manuale dell'utente

Dimensioni

- **Dimensioni set (L x A x P):** 435 x 65 x 285 mm
- **Peso set:** 4 Kg
- **Dimensioni imballaggio (L x A x P):** 514 x 155 x 380 mm
- **Peso incluso imballaggio:** 6 Kg

Caratteristiche principali del prodotto

ShowView

Grazie al sistema ShowView, per programmare il videoregistratore è sufficiente inserire il codice ShowView, composto da un massimo di 9 cifre, riportato accanto a ogni programma sulla maggior parte delle guide TV.

VPS/PDC

'PDC' (Program Delivery Control, controllo trasferimento programma), la stazione TV controlla l'inizio e la durata della registrazione programmata. Ciò significa che il dispositivo di registrazione si accende e si spegne automaticamente all'ora giusta, anche se il programma da registrare inizia o termina a orari differenti da quelli programmati.

6 ore di registrazione video

La modalità di registrazione 6 ore è disponibile su specifici modelli di DVD recorder e consente di registrare fino a sei ore di video su dischi DVD+R/+RW e DVD-R/-RW a strato singolo.

Dual Media

I DVD recorder Philips offrono il supporto 'dual media', ovvero la possibilità di registrare su dischi DVD+R/+RW e DVD-R/-RW. Indipendentemente dal tipo di disco che si acquista, ora è possibile registrare e creare dischi riproducibili su qualsiasi altro lettore DVD.

Film multiformato

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e una visione eccellente dei film.

Musica multiformato

La riproducibilità multiformato consente di riprodurre la maggior parte dei formati dei dischi, garantendo massima compatibilità e piacere dell'ascolto.

Presentazione musicale di foto

Per aumentare il divertimento di condividere le foto con amici e parenti, è possibile creare una presentazione di foto con musica di sottofondo. Questo prodotto Philips supporta contemporaneamente la riproduzione di immagini in formato JPEG e di musica in formato MP3. Assicurarsi che i file per la presentazione musicale siano memorizzati sullo stesso supporto. Selezionare la musica MP3 che si desidera e avviare la presentazione di immagini JPEG.



Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 13.0

12 NC: 8622 810 12454
EAN: 87 10895 88681 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com