

Philips  
DVD 家庭影院系統



HTS3265



## 透過輕巧強大的喇叭，為 您的娛樂系統上電

透過此系統提供的強勁環迴音效，體驗震撼的家庭娛樂。使用卡拉 OK 計分功能，享受永無止境的娛樂體驗，從 USB 光碟機、便攜式媒體播放機和幾乎任何類型的光碟播放音樂。

### 連接並享受多種影音來源

- USB 連線功能，可播放來自 USB 快閃磁碟機的相片與音樂
- MP3 連線可以從便攜式媒體播放機播放音樂

### 帶來栩栩如生的影音效果

- DTS、杜比數碼及 Pro Logic II 環迴音效
- 使用卡拉 OK 計分功能，在家就能進行有趣、刺激的歌唱比賽
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像

### 設定容易，使用方便

- 具有顏色標記的 Easy-fit™ 接頭，安裝簡易

### 可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證，可帶來更出色的 DivX 影片播放效果
- 播放 DivX、MP3、WMA 及 JPEG 數碼相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# 產品特點

## USB 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是可方便用於連接電腦、周邊設備和消費者電子設備的標準協定。透過 USB 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇相片或音樂，然後即可播放。

## DTS、杜比數碼及 ProLogic II

內置的 DTS 與杜比數碼解碼器，可處理全部六個聲道的音效資訊，帶給你環迴音效體驗和驚人的自然感受，效果動態又逼真。杜比邏輯定向 II 可以針對任何立體聲音源，提供五聲道環迴音效處理。

## 經 DivX Ultra 認證

有了 DivX 支援，您在客廳中亦可舒適地享受各種 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式以 MPEG4 影片壓縮技術為基礎，可讓您將電影、宣傳片和音樂錄影帶等容量較大的檔

案儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可錄製光碟等媒體上。DivX Ultra 將 DivX 播放與整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表之類的強勁功能結合成一個方便的檔案格式。

## 卡拉 OK 計分功能

使用卡拉 OK 計分功能為您的卡拉 OK 演唱增添更多樂趣。允許對您的表現進行評分以進一步提高，或者進行友誼歌唱比賽。卡拉 OK 計分功能自動評定您的唱歌水準，並以一幅有趣的畫面顯示得分。其樂無窮。

## 12 bit/108Mhz 影像 DAC

12-bit 視訊 DAC 是一個超級數碼類比轉換器，可以保留真實影像的每個細節。它會顯示細微的陰影和更平滑的色彩度，呈現更有動感、更自然的影像。使用大熒幕和投影機時，常用的 10-bit DAC 的侷限性變得特別明顯。

## Easy-fit™ 接頭

具有顏色標記的連接器，簡單易用。只要把連接器插在家庭娛樂系統背後顏色相符的介面上，即可將喇叭和重低音喇叭與這個中心設備相連。

## 全部都能播放

幾乎能播放任何媒體格式的音樂，無論是 DivX、MP3、WMA 或 JPEG。體驗強大播放功能無與倫比的便利性及在舒適的客廳中透過電視或家庭影院系統分享媒體文檔的奢華。

## 全部都能播放

播放幾乎任何光碟，無論 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R、DVD-R、DVD-RW 或 DVD+R DL。體驗無與倫比的靈活性和在一個裝置上播放所有光碟的便利性。



# 規格

## 影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器: 12bit, 108MHz
- 影像增? 功能: 逐行掃描

## 音效

- 總功率 (RMS): 600 瓦
- 輸出功率 (RMS): 4x75 瓦, 2x150 瓦
- 數碼 / 類比轉換器: 24 bit, 192 kHz
- 頻率響應: 180-14000 Hz
- 訊噪比: > 60 dB
- 音效系統: 杜比數碼解碼器, 杜比邏輯定向 II, DTS, 立體聲
- 均衡器設定: 動作, 古典, 音樂會, 劇情, 遊戲, 沙發音樂, 搖滾樂, 體育
- 音效增強: Class D 數碼放大器, 夜間模式

## 影像播放

- 壓縮格式: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- 播放媒體: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 影像 CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

## 播放聲音

- 壓縮格式: MP3, WMA
- 播放媒體: CD-R/RW, CD, USB 快閃磁碟
- MP3 位元速率: 32-256 kbps 與 VBR

## 靜態畫面播放

- 影像壓縮格式: JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/-RW, USB 快閃磁碟
- 影像增? 功能: 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段: FM
- 預設音樂頻道數目: 40

## 連接

- 後方連接: 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, 輔助輸入, FM 天線, 容易安裝的喇叭連接器
- 前方 / 側面連接: 3.5 毫米咪高風輸入插座, MP3 輸入, USB

## 功率

- 電源供應器: 120/230VAC, 50/60Hz
- 備用模式耗電量: < 1 W
- 消耗功率: 100 瓦

## 喇叭

- 衛星喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭

- 衛星喇叭阻抗: 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭: 磁場屏蔽
- 中置喇叭驅動器: 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭阻抗: 8 歐姆
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 重低音喇叭驅動器: 6.5 吋高效低音喇叭
- 重低音喇叭類型: 被動式
- 重低音喇叭阻抗: 8 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍: 45-150 Hz

## 配件

- 附配件: 遙控器, 2 枚 AAA 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 快速入門指南, 用戶手冊, 全球保用證, 電源線

## 尺寸

- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深): 360 x 58 x 332 毫米
- 調整重量: 2.8 千克
- 環迴喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 103 x 203 x 71 毫米
- 環迴喇叭重量: 0.656 千克
- 中央喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 244 x 105 x 74 毫米
- 中置喇叭重量: 0.78 千克
- 超重低音喇叭尺寸 (闊 x 高 x 深): 163 x 363 x 369 毫米
- 重低音喇叭重量: 4.865 千克
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 446 x 417 x 378 毫米
- 重量 (含包裝): 13 千克

## 外盒

- EAN: 87 12581 38904 8
- 總重量: 13.605 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 45.8 x 45 x 43 厘米
- 淨重: 11.645 千克
- 產品包裝數目: 1
- 淨機身重量: 1.96 千克

## 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 45.8 x 43 x 45 厘米
- EAN: 87 12581 38904 8
- 總重量: 13.605 千克
- 淨重: 11.645 千克
- 包括的產品數目: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 淨機身重量: 1.96 千克

## 產品尺寸

- 纜線長度: 0 厘米
- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深): 0 x 0 x 0 厘米
- 重量: 0 千克



出版日期 2011-04-28

版本: 3.0.8

12 NC: 8670 000 36285  
EAN: 87 12581 38904 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)