

Philips  
Microsistem Hi-Fi



MCM207

## Sunet excelent, design clasic

cu redare de pe casetă și USB Direct

Sunetul de calitate vă stă la dispoziție grație microsistemului Philips Hi-Fi MCM205. Redați muzica preferată în format MP3/WMA cu ajutorul USB Direct sau al Legăturii MP3. Boxe cu un design elegant și finisaj din lemn, pentru un aspect clasic ce nu se va demoda.

### Plăcerea neîngrădită a ascultării

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Legătură MP3 pentru redarea de muzică portabilă
- Casetofon stereo cu oprire automată

### Pentru o experiență audio mai bogată

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- 2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

### Ușor de utilizat

- Încărcare automată CD
- Timer cu funcție Sleep și Wake-Up

# PHILIPS

# Repere

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Legătură MP3 pentru muzică portabilă

Conectivitatea prin legătură MP3 permite redarea directă a materialelor MP3 de pe

playerele media portabile. Pe lângă avantajul ascultării muzicii dvs. preferate la calitatea superioară pusă la dispoziție de sistemul audio, legătura MP3 este de asemenea extrem de comodă, deoarece tot ce trebuie să faceți este să conectați playerul MP3 la sistemul audio.

## USB Direct-MP3/WMA

Folosind modul USB Direct, puteți selecta cu ușurință muzica de pe un dispozitiv USB și puteți reda întregul conținut. Este suficient să conectați dispozitivul USB pentru a reda muzica sau pentru a exporta conținutul de pe dispozitiv.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2x5 W RMS / 2x10 W
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost

## Boxe

- Difuzor principal: Woofer de 3,5", Sistem de boxe Bass Reflex

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Memorie flash USB
- Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie, 20 de piese programabile, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară
- Tip încărcător: Automat, Tavă
- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Control electronic viteză
- Moduri USB Direct: Redare/Pauză, Stop, Piesă anterioară/Piesă următoare, Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte, Redare program, Repetare, Shuffle
- Acceptă etichete ID3

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: nivel automat de înregistrare, înregistrare sincronizată de pe CD

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Mărci de tunere: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală
- Setări prestabilite stație: 30
- Caracteristici superioare tuner: Memorare

automată

## Conectivitate

- Alte conexiuni: Antenă spiralată fixă FM, Antenă MW
- Căști: 3,5 mm
- USB: Port USB
- Intrare cu jack stereo de 3,5 mm: Legătură MP3

## Comoditate

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Timer Sleep, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Eco Power Standby: 1 W

## Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Certificat de garanție
- Telecomandă: Telecomandă cu 31 de taste
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Germană, Olandeză, Franceză, Spaniolă, Italiană
- Manual de utilizare: 16 limbi
- Cabluri: Cablu line-in MP3

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 152 x 232 x 227 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 146 x 232 x 140 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 370 x 275 x 330 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5,1 kg

## Alimentare

- Alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz



Data apariției 2013-05-10

Versiune: 1.0.4

12 NC: 8670 000 50601  
EAN: 87 12581 47062 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)