



Philips
Auscultadores True
Wireless

Som detalhado e natural

Cancelamento de ruído Pro
Modo de audição conversacional
Chamadas mais nítidas em
movimento



TAT6908BK

Os auriculares que adoram socializar

Desfrute da sua música. Ouça os seus podcasts. Cozinhe. Estes auriculares sem fios com cancelamento de ruído proporcionam um som excelente e modos de audição personalizáveis que podem ajudá-lo a ouvir melhor as conversas cara a cara. Além disso, são extremamente confortáveis.

Sempre pronto a partir

- Sem preocupações. Até 28 horas de reprodução com o estojo
- Carregue durante 5 minutos e treine mais uma hora
- Aplicação Philips Headphones. Personalize os modos de audição e muito mais

Som excelente e modos de audição personalizáveis

- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro
- Modo de audição conversacional para conversas cara a cara
- Modo "A minha audição pessoal". Faça o teste auditivo na aplicação!

Para o seu dia a dia

- Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.
- Resistência salpicos e transpiração IPX4
- Ajuste confortável que se adapta às suas orelhas

PHILIPS

Auscultadores True Wireless

Som detalhado e natural Cancelamento de ruído Pro, Modo de audição conversacional, Chamadas mais nítidas em movimento

Destaques

Cancelamento de ruído Pro



Desfrute de uma experiência mais envolvente com a funcionalidade de cancelamento de ruído que bloqueia o ruído externo para uma audição sem distrações. Para ouvir o que se passa à sua volta, toque num auricular para ativar o modo de percepção. Pode ajustar os níveis de cancelamento de ruído ou ativar a redução do ruído do vento através da aplicação Philips Headphones.

Modo de audição conversacional



Para conversas cara a cara, estes auriculares podem ajudá-lo a ouvir melhor a outra pessoa! Basta premir o auricular esquerdo para ativar o modo de audição conversacional ou utilizar a aplicação Philips Headphones. Os microfones com formação de feixes captam a voz da pessoa à sua frente enquanto o cancelamento de ruído filtra os sons ambiente.

Teste auditivo na aplicação



Um teste auditivo simples na aplicação Philips Headphones permite-lhe criar um modo de

audição pessoal sintonizado com a forma como ouve diferentes frequências em cada ouvido. Depois, pode utilizar a aplicação para ajustar o seu perfil personalizado ou regular os auriculares esquerdo e direito individualmente a qualquer momento.

Aplicação Philips Headphones



Pode utilizar a aplicação para personalizar qualquer um dos modos de audição, ajustando as frequências de som baixas, médias ou altas nos auriculares individuais. Também a pode usar para reduzir o nível da sua voz que ouve durante a conversa. Está na hora de ouvir música? Escolha entre quatro modos de som predefinidos de acordo com o seu gosto.

Chamadas mais nítidas em movimento



Durante uma chamada, os microfones com formação de feixes captam o som da sua voz com precisão, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao ruído, e com o tom lateral ativado, também conseguirá ouvir claramente a sua voz na chamada.

TAT6908BK/00

Confortáveis e seguros



Estes auriculares adaptam-se na perfeição e estão revestidos com silicone confortável e suave ao toque. Como não existem duas orelhas iguais, vêm incluídos quatro tamanhos intercambiáveis de almofadas flexíveis em silicone: misture e combine para desfrutar de um ajuste ideal.

A marca de som Philips

Desde a música aos podcasts, desfrutará de um som detalhado e natural com graves ricos, uma vez que os diafragmas revestidos com grafeno reproduzem todos os agudos vívidos e graves fortes. O multiponto permite-lhe estabelecer ligação a dois dispositivos Bluetooth (iOS ou Android) em simultâneo.

28 horas de reprodução com o estojo

Obtém 7 horas de tempo reprodução e 21 horas adicionais do pequeno estojo de carregamento. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisar de um carregamento rápido, uns míseros 5 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

Resistência salpicos/transpiração IPX4

Não se preocupe com as condições climatéricas. Com uma classificação IPX4 estes auriculares resistem a salpicos para que não se tenha de preocupar com a chuva! Gostaria de usá-los durante um treino rápido ou num dia particularmente quente? Também não precisa de se preocupar com um pouco de suor.

Auscultadores True Wireless

Som detalhado e natural Cancelamento de ruído Pro, Modo de audição conversacional, Chamadas mais nítidas em movimento

Especificações

Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 10 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 10 mW
- Sensibilidade: 97 dB (1k Hz)
- Tipo de diafragma: Revestido a grafeno

Conectividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: AAC, SBC
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

Embalagem exterior

- Comprimento: 34.1 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 29.9 cm
- Peso bruto: 4.832 kg
- Comprimento: 30.1 cm
- GTIN: 1 48 95229 13168 9
- Peso líquido: 1.728 kg
- Tara: 3.104 kg

Conveniência

- Resistência à água: IPX4
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Emparelhamento rápido Google
- Modo mono para TWS
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Botão

Embalagem interior

- Comprimento: 16 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 14 cm
- Comprimento: 13.3 cm
- Peso líquido: 0.216 kg
- Peso bruto: 0.53 kg
- Tara: 0.314 kg
- GTIN: 2 48 95229 13168 6

Alimentação elétrica

- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Carregamento rápido: 5 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (built-in)
- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (built-in)

- Peso da bateria (total): 16.66 g
- Capacidade da bateria (estojo): 740 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 63 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 hr
- Tempo de reprodução de música: 7 + 21 horas

Dimensões da embalagem

- Comprimento: 13 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 11 cm
- Profundidade: 4.9 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13168 2
- Peso bruto: 0.14 kg
- Peso líquido: 0.072 kg
- Tara: 0.068 kg

Acessórios

- Guia de início rápido
- Pontas de auriculares: 4 pares
- Estojo de carregamento
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

Design

- Cor: Preto
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 mics (AI+NR)

Dimensões

- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 6.50 x 3.00 x 4.00 cm
- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.40 x 2.90 x 2.20 cm
- Peso total: 0.052 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20312 9

Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de percepção
- ANC (cancelamento ativo de ruído)

Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação
2024-07-08

Versão: 2.0.2

EAN: 48 95229 13168 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com