

Philips Streamium
Centre Streamium et
satellites

Streamium

WACS7000



Profitez de votre musique dans n'importe quelle pièce

Le plaisir musical en toute liberté

Stockez toute votre collection de CD sur le disque dur de 80 Go et diffusez-la sans fil du Centre Streamium vers le satellite. Découvrez l'enregistrement rapide au format MP3. Vous pouvez même écouter les morceaux de votre baladeur GoGear ou de votre iPod avec la station d'accueil 2-en-1, disponible en option.

Un plaisir illimité et sans fil

- Diffusion sans fil entre le centre Streamium et les satellites
- Disque dur de 80 Go pour stocker et écouter jusqu'à 1 500 CD
- USB direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Station d'accueil pour baladeur GoGear et iPod (en option)
- Diffusion sans fil à partir du PC via UPnP

Navigation et commande aisées

- Chacun sa musique : écoutez une musique différente dans chaque pièce
- Ma musique me suit : écoutez votre musique de pièce en pièce !
- Lecture simultanée sur tous les Satellites Audio Streamium
- Encodage des CD en MP3 avec recherche automatique Gracenote d'infos sur les chansons
- Télécommande 2 voies avec afficheur LCD et recherche alphanumérique

Performances sonores de qualité

- Système d'enceintes Super Sound Panel pour des basses nettes et profondes
- Amplificateur numérique de classe D pour un son de qualité

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

Diffusion sans fil



Grâce à la diffusion sans fil, vous n'avez plus besoin de télécharger et stocker de gros fichiers sur votre appareil audio. Vous pouvez écouter vos morceaux préférés directement sur tous les satellites... en même temps. Écoutez votre musique dans toutes les pièces grâce à la fonction « Ma musique me suit » sans avoir à parcourir à nouveau toutes les pistes et relancer la lecture. La fonction « Ma musique partout » diffuse simultanément votre musique depuis le Centre Streamium sur tous les satellites. Et avec la fonction « Chacun sa musique », chaque membre de la famille peut écouter les morceaux sélectionnés dans sa collection musicale depuis n'importe quelle pièce de la maison équipée d'un Centre Streamium ou d'un satellite.

Disque dur de 80 Go/1 500 CD



Le disque dur de 80 Go vous offre une très grande capacité pour enregistrer vos fichiers audio numériques : il accueille facilement jusqu'à 1 500 CD audio. Gain de place, gestion intelligente de la collection musicale et accès facile.

USB direct-MP3/WMA



Avec le mode USB Direct, vous pouvez sélectionner votre musique sur une clé USB et en lire le contenu. Que ce soit pour écouter

des chansons ou exporter du contenu, il suffit d'un geste simple : brancher la clé USB.

Universal Plug-and-Play

Le standard Universal Plug-and-Play vous permet de vous connecter à n'importe quel périphérique compatible pour lui envoyer de la musique ou en recevoir. Grâce à la technologie Universal Plug-and-Play, votre centre Streamium garantit un moyen aisé et normalisé de communiquer avec les autres appareils compatibles Universal Plug-and-Play. Vous pouvez également raccorder votre centre Streamium pour envoyer ou recevoir d'autres formes de contenus multimédias.

Système d'enceintes Super Sound Panel



Grâce à leur technologie d'avant-garde, les enceintes Super Sound Panel à la ligne compacte et ultraplate produisent un son de haute qualité sur l'ensemble de la gamme.



Caractéristiques

Son

- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutre
- Accentuation du son: Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Égaliseur, Incroyable Surround, Réglage graves/aigus, Amplificateur numérique de classe D, Égaliseur actif
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume
- Puissance de sortie: Puissance musicale 40 W + 40 W

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2
- Types d'enceintes: Système d'enceintes Super Sound Panel, Caisson de basses intégré, Non amovible

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA, PCM
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: Recherche piste suivante/précédente, Recherche album suivant/précédent, 99 pistes programmables, Répétition/ Lecture aléatoire/Program., Avance/retour rapides
- Compatible ID3-Tag
- Type de changeur: Fente
- Débit binaire MP3: 8 - 320 Kbit/s + débit binaire variable
- Débit binaire WMA: 16 - 128 Kbit/s
- Mode de lecture du disque dur: Album, Genre, Playlist, Toutes les pistes, Même artiste, Même genre, Pistes non compressées
- Mode de diffusion du disque dur: Diffusion Wi-Fi vers 5 satellites, « Chacun sa musique », « Ma musique me suit », « Ma musique partout »
- Mode de lecture liaison PC: Lecture MP3 via un réseau, Connexion sans fil Wi-Fi
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Arrêt

Enregistrement audio

- Débit binaire: 128, 160, 192, 256 et 320 Kbit/s
- Support d'enregistrement: HDD
- Vitesse d'enregistrement: 1x, 4x
- Format de fichier audio: MP3

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 80 Go

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: FM

- Réglage numérique auto
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 60

Connectivité

- Entrée cinch audio: AUX analogique (centre/satellite)
- Sortie audio cinch: Sortie ligne analogique (centre)
- Autres connexions: Connexion DIN
- Casque: 3,5 mm
- Antenne: Dipôle FM
- Connexions sans fil: Réseau local sans fil (802.11g)
- Puissance: 220 V 50 Hz
- Universal Plug-and-Play sans fil: Compatible
- Réseau local filaire: 1 Ethernet (RJ-45)

Convivialité

- Type d'affichage: LCD
- Rétroéclairage
- Couleur de rétroéclairage: Blanc
- Affichage multilingue à l'écran: Anglais, Néerlandais, Français, Allemand, Italien, Espagnol
- gestion de contenu numérique: Logiciel WADM inclus
- Mode veille Eco: 1 W
- Fixation murale/Projection au plafond: Possibilité de montage mural
- Horloge: Sur affichage principal

Accessoires

- Câbles: Câble Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM d'installation, logiciels WADM et utilitaires.
- Télécommande: Affichage 6 lignes 2 voies, télécommande 1 voie
- Piles: 4 piles AAA + 2 AA
- Carte de garantie: Carte de garantie
- Guide de mise en route: Anglais, français, espagnol
- Mode d'emploi: Anglais, français, espagnol, italien, allemand

Dimensions

- Poids du carton principal: 15,5 kg
- Dimensions du produit (l x P x H): 608 x 175 x 303 mm
- Poids de l'appareil: 12,93 kg
- Dimensions du carton (l x P x H): 682 x 400 x 236 mm

Puissance

- Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Date de publication
2009-07-31

Version: 12.1.22

12 NC: 9073 100 13386
EAN: 87 10895 96606 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com