

Philips
Extern station

DVD

18x ReWriter

SPD3500CC



Beschrijf en label uw DVD's

betrouwbaarheid en compatibiliteit

Het externe DVD-RW-station van Philips leest en schrijft DVD's, CD's, RAM-formaten en formaten met een dubbele laag. U kunt het eenvoudig aansluiten op een USB-poort en met meerdere PC's tegelijk gebruiken. Afkomstig van de mede-uitvinder van de DVD, is het station zeer betrouwbaar.

Een voorproefje van de nieuwste technologie

- Dubbellaagse writer voor +R-, -R- en DL-media
- DVD-RAM-formaat ondersteund
- Station met LightScribe-functie
- Opslagcapaciteit van 8,5 GB op een enkelzijdige dubbellaagse disc

Superieure prestaties

- 18x schrijfsnelheid
- 8x schrijfsnelheid op DVD+R DL

Extreme betrouwbaarheid en robuustheid

- Dynamische kalibratie garandeert schrijfkwaliteit bij hoge snelheid
- Veilig en betrouwbaar herschrijven met Seamless Link
- Beste schrijfkwaliteit bij hoge DVD-snelheid

Gemak

- CD- en DVD-brander en labelprinter gecombineerd in één apparaat
- Keer de disc om en label deze in drie stappen

PHILIPS

sense and simplicity

Extern station
DVD 18x ReWriter

Specificaties

Schrijfsnelheid

- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD+R:** 18x (21.600 kB/sec) max. bij CAV
- **DVD+R DL:** 8x (5400 kB/sec) bij Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (21.600 kB/sec) max. bij CAV
- **DVD-R DL:** 8x (5400 kB/sec) max. bij CLV
- **DVD-RAM:** 12x (6750 kB/sec.) max. bij PCAV

Herschrijfsnelheid

- **CD-RW afspelen:** 24x (3600 kB/sec) bij ZCAV
- **DVD+RW:** 8x (10.800 kB/sec) bij ZCLV
- **DVD-RW:** 6x (8100 kB/sec) bij CAV

Leessnelheid

- **Toegangstijd:** 160 ms
- **Buffergrootte:** 2 MB
- **CD-R:** 48x (7200 kB/sec.) bij CAV
- **DVD-ROM:** 16x (21.600 kB/sec) bij CAV

Connectiviteit

- **Interface:** USB 2

Systeemvereisten

- **Ruimte op harde schijf:** 650 MB
- **PC-besturingssysteem:** Windows 98 Tweede Editie, ME, 2000, XP
- **Processor:** Pentium 4, 1,3 GHz of sneller
- **RAM-geheugen:** 128 MB

Software

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

Afmetingen

- **Productafmetingen (B x D x H):** 145 x 170 x 42 mm
- **Gewicht:** <0,9 kg

Gegevens van de verpakking

- **I2NC:** 908210006799
- **Brutogewicht:** 2,3 kg

- **Hoogte:** 242 mm
- **Lengte:** 304 mm
- **Breedte:** 146 mm

Technische specificaties

- **EMC-normen:** EN55022, EMS5024, FCC deel 15
- **Veiligheidsnormen:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Vochtigheid:** 15% - 80% RH (zonder condensvorming)
- **Bereik gebruikstemperatuur:** 5 - 50 °C
- **Bereik temperatuuropslag:** - 40 - 65 °C

Binnendoos

- **I2NC:** 9082 100 06799
- **Brutogewicht:** 2,3 kg
- **Hoogte:** 242 mm
- **Lengte:** 304 mm
- **Hoeveelheid:** 1
- **Breedte:** 146 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340513

Omdoos

- **I2NC:** 908210006799
- **Brutogewicht:** 9,925 kg
- **Hoogte:** 324 mm
- **Lengte:** 517 mm
- **Hoeveelheid:** 4
- **Breedte:** 324 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340520

Buitenkant doos 2

- **Hoeveelheid:** 144

Gemak

- **Gemakkelijk te installeren:** Plug & Play
- **Gebruiksgemak:** Stap voor stap handleiding

Vermogen

- **Adaptertype:** Gelijkspanning 5 V/12 V
- **Energieverbruik:** 25 W

SPD3500CC/10

Productkenmerken

Dynamische kalibratie

Dynamische kalibratie optimaliseert DVD-schrijfkwaliteit van DVD+RW-stations met hoge snelheid.

DVD-RAM

Het DVD-RAM-formaat wordt ondersteund en dat maakt dit product een echt MultiRecording-station dat alle CD- en DVD-formaten ondersteunt.

LightScribe

LightScribe Direct Disc Labeling maakt vlekken markerstijfen en onhandige zelfklevende etiketten overbodig! Draai gewoon uw CD-R/CD-RW of DVD-R/DVD-RW met speciale coating om, plaats deze opnieuw in het station en 'brand' fantastische labels met het uiterlijk en de kwaliteit van professionele zeefdruklabels. U kunt tekst en persoonlijke afbeeldingen combineren met de meegeleverde software en u kunt zelfs later nog wat op het label toevoegen. Nog nooit was het zo eenvoudig om uw films, muziek, foto's en gegevensbestanden te vinden.

Seamless Link

Seamless Link voorkomt dat discs worden beschadigd door schrijffouten.

Opslagcapaciteit van 8,5 GB

Op één enkelzijdige dubbellaagse disc kunt u 8,5 GB gegevens of 4 uur DVD-video van topkwaliteit opslaan



Publicatiedatum
2009-01-22

Versie: 2.0.4

I2 NC: 8670 000 30803
EAN: 87 12581 34051 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com