

Philips
Digital PhotoFrame

20,3 cm (8")

Multimedia 4:3-billedformat

SPF4208



"...det var her, han friede!"

Vis de uforglemmelige øjeblikke med PhotoFrame. Denne ramme er designet med henblik på maksimal bruger- og miljøvenlighed. Mens du nyder dine fotos, kan du være sikker på, at du har truffet det rigtige valg for miljøet.

Skærm i topkvalitet giver en utrolig billedoplevelse

- 4:3 formatforhold giver optimal uforvrænget visning
- imagen Pro for skarpe, levende og naturlige hudfarver
- Føj ny glød til gamle minder med RadiantColor

Enkel, intuitiv betjening og fantastisk komfort

- Automatisk diasshow fra USB eller hukommelseskort
- Automatisk retning af fotos, så de passer til lodret eller stående visning
- Hav det sjovt med collager: Vis flere fotos på en gang

Miljøvenligt design

- Miljøvenlige Photoframe
- Skærm med automatisk tænd/sluk på forudindstillede tidspunkter for at spare strøm



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display

- Betragtningvinkel: @ C/R > 10, 120° (V)/100° (L)
- Levetid til 50 % lysstyrke: 20.000 t
- Billedformat: 4:3
- Panelopløsning: 800 × 600
- Lysstyrke: 250 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB 2.0-vært, USB 2.0-slave

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelseskapacitet: 512 MB (til 500 HD-fotos)
- USB: USB-flash-drev
- Hukommelseskort: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediekort, xD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

Komfort

- Understøttet fotoformat: JPEG-foto, Op til 10 MB JPEG-filer, Op til 20 megapixel
- Understøttede videoformater: MotionJPEG
- Understøttet baggrundsmusik: MP3
- Kortlæser: Indbygget 1x
- Placering: Landskab, Portræt, Automatisk retning af foto
- Knapper og reguleringer: Tænd/sluk-knap, 3 knapper, 4-vejs navigationstast og Enter
- Afspilningstilstand: Gennemse fuld skærm, Diasshow, Gennemse miniaturer
- Administration af album: Skab, Slet, Redigér, Omdøb
- Fotoredigering: Kopier, Slet, Rotér, Zoom og beskær
- Indstillinger for diasshow: Tilfældig, Sekventiel, Overgangseffekt, Collage (flere billeder)
- Opsætningsfunktion: Diasshow, Aktiver/deaktiver visning af ur, Event-påmindelse med slumre
- Myndighedsgodkendelser: CE, GOST, Schweiz
- Andet udstyr: Kompatibel med Kensington-lås

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Lynhåndbog, Brugervejledning på CD-ROM
- Brugervejledning: Arabisk, Tjekkisk, Dansk/norsk, Hollandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, Malajisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Traditionelt kinesisk, Tyrkisk

Mål

- Apparatets mål inklusive stander (B x H x D): 222,6 × 182,2 × 33,2 mm
- Vægt: 0,34 kg
- Temperaturinterval (drift): 0-40°C
- Temperaturinterval (opbevaring): -10°C til 60°C

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Strømforbrug: (System tændt) 5,5 W
- Understøttet strømtilstand: Vekselsstrøm
- DC-udgang Ampere: 1 A
- DC-udgang Volt: 9 V

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 50307 9
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Mål på emballage (B x H x D): 25 × 21 × 9,5 cm
- Bruttovægt: 1,03 kg
- Nettovægt: 0,78 kg
- Taravægt: 0,25 kg

Ydereemballage

- GTIN: 1 87 12581 50307 6
- Antal forbrugereballager: 2
- Bruttovægt: 2,3 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 26 × 20 × 21,9 cm
- Nettovægt: 1,56 kg
- Taravægt: 0,74 kg



Vigtigste nyheder

imagen Pro for levende farver

Den unikke Philips imagEn-forbedringsteknologi analyserer automatisk dine fotos til den korrekte farve og justerer, så der opnås optimal kontrast. imagEn Pro er en mere avanceret billedforbedringsteknologi, der har de 3 essentielle elementer fra imagEn, så der opnås større farvenøjagtighed, farvedybde og stærk kontrast. Herudover tilbyder imagEn Pro forbedret hudfarve, skarpere billeder og flimmerfri fotovisning, hvilket er meget vigtigt for stillbilleder.

4:3 perfekt rammeforhold

Philips digitale PhotoFrame™ sikrer, at dine fotos vises i forholdet 4:3, hvilket giver den bedste visning.

Automatisk diasshow

Automatisk diasshow starter fra alle USB-enheder eller hukommelseskort, så du ikke skal bruge tid på at kopiere billeder til PhotoFrame.

RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi til visning af mindre fotos i det optimale 4:3 billedformat, der strækker farverne i kanterne ud på et foto, der ikke fylder hele skærmen, til siderne på skærmen, så sorte bjælker og forvrængning af billedformatet fjernes.

Miljøvenlige Photoframe

Philips PhotoFrame er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores principper for EcoDesign for at minimere den samlede miljømæssige påvirkning via et sænket strømforbrug, fjernelse af farlige stoffer, lavere vægt, mere effektiv emballage og bedre mulighed for genanvendelse.

Automatisk retning

Automatisk genkendelse af vandret/stående format aktiverer en sensor, som registrerer retningen på PhotoFrame™ og viser hvert foto i den korrekte retning.

Collage med flere fotos

Det er en diasshoweffekt for at vise fotos i en collage, som automatisk og tilfældigt sætter forskellige fotos sammen for at undgå kedelige kanter, der kan være resultatet af fotos, der er mindre end skærmens størrelse.

Skærm med automatisk tænd/sluk

En timer slukker og tænder PhotoFrame på det tidspunkt, du vælger. Det reducerer energiforbruget for miljøets skyld og du sparer op til en tredjedel af energiomkostningerne på PhotoFrame.



Udgivelsesdato
2011-07-27

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 000 55928
EAN: 87 12581 50307 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com