

Philips  
Hi-Fi mikrosystem

USB

MCM726



## Ren lyd i et raffinert design

med USB Direct-avspilling

Philips MCM726 er spesialutformet for dem som virkelig setter pris på det ultimate når det gjelder stil og teknologi, og den utstråler eleganse og kvalitet. Spill MP3-/WMA-musikk fra din bærbare spiller med USB Direct-avspilling.

### Ubegrenset lyttefornøyelse

- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Spiller av MP3/WMA-CD, CD og CD-RW

### En rikere lydopplevelse

- Incredible Surround™ for bedre lydopplevelse
- Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger
- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektfull lyd
- 2x50 W RMS og 2x100 W musikkeffekt

### Start dagen på din måte

- Vekkeklokke og Sleep Timer
- Digital tuning med 40 forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.
- Logisk kassettspiller

### Raffinert lyd og utseende

- Elegante høyttalere i tre
- Motorisert CD-skuff for praktisk tilgang

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Høydepunkter

## USB Direct-musikk i MP3- og WMA-format



Det er bare å koble enheten til USB-porten på Philips Hi-Fi-systemet. Den digitale musikken spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

## Incredible Surround™

Incredible Surround er en lydteknologi fra Philips som forstørrer lydfeltet dramatisk, slik at du blir omgitt av lyden fra alle kanter. Med den nyeste teknologien for elektronisk faseforskyvning blander Incredible Surround lyder fra venstre og høyre på en slik måte at den utvider den virtuelle avstanden mellom de to høyttalerne. Denne avstanden forbedrer stereoeffekten dramatisk og gir en mer naturlig lyddimensjon. Med Incredible Surround kan du nyte fullstendig surround-lyd med større dybde og bredde, uten bruk av ekstra høyttalere.

## Digital lydkontroll



Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte kontroller for Jazz, Rock, Pop og Classic, som du kan bruke til å optimere frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk du spiller.

## dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- Utgangseffekt: 2 x 100 watt musikeffekt
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 50 W
- Lydforbedringer: Incredible Surround, Digital lydkontroll med 4 modi, dynamisk bassforsterking (DBB)

## Høytalere

- Hovedhøytaler: 2-veis, Bassrefleks-høytalersystem, Piezo-diskant-høytaler, 5,25" woofer, Avtagbare høytalergriener

## Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modi for plateavspilling: 20-spors programmering, Gjenta/en/alle/program, Shuffle-avspilling
- Lastetype: Motorisert, Skuff
- Kassettspillerteknologi: Logisk
- Avspillingsmodi for kassett: Elektronisk hastighetskontroll, Full automatisk stopp, Telleverk
- ID3 Tag-støtte
- USB Direkte-modi: Play/pause, Stopp, Hurtig forover / Hurtig bakover, Forrige/neste, Programmer Play, Gjenta, Shuffle

## Lydopptak

- Innspillingsmedium: Bånd
- Båndopptaksforbedring: Synkronisert start av CD-opptak, Timer for opptak fra tuner, Automatisk innstillingsnivå

## Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MW
- Automatisk digital tuning

- RDS: Stasjonsnavn, Radiotekst, RDS-klokkeinnstilling
- Forhåndsinnstillinger: 40
- Tunerforbedringer: Automatisk lagring

## Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang: 1x (V/H)/RCA
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Andre tilkoblinger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vert

## Anvendelighet

- Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Båndalarm, Sleep timer
- Klokke: På hovedskjerm
- Eco Power-ventemodus: 1 watt
- Skjermtype: VFD-skjerm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: FM/MW-antenne
- Fjernkontroll: 24-knappers fjernkontroll med litiumbatteri
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, tysk, nederlandsk, fransk, spansk, italiensk
- Bruksanvisning: 16 språk

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 175 x 252 x 360 mm
- Mål på hovedhøytaler (B x H x D): 175 x 252 x 214 mm
- Emballasjemål (B x H x D): 524 x 353 x 408 mm
- Vekt, inkl. emballasje: 10,67 kg

## Strøm

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz



Utgivelsesdato  
2009-03-13

Versjon: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777  
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)