



Philips
Universel fjernbetjening

7 ud af 10 enheder



SRU5170



Vejledt opsætning via LCD-display

Den kan bruges til mere end 1000 mærker

Dine enheder er hurtigere og nemmere at installere vha. den nye SRU5170!
Kombinationen af et LCD-display med vejledningsinformationer og en forenklet lynhåndbog sikrer, at din fjernbetjening klargøres korrekt i løbet af ingen tid!

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- Betjen op til 7 ud af 10 enheder
- Det er nemt at tilføje og markere ekstra funktionalitet
- Klar til brug med Philips-udstyr

Hurtig og nem opsætning

- Forenklet lynhåndbog til hurtig guidet opsætning
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
- URC-supportservice via dedikeret websted

Fantastisk komfort

- Ergonomisk form gør betjeningen behagelig.
- Grupperede funktioner, der er nemme at bruge
- LCD-skærm med baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke
- Indikatoren for lavt batteri viser, hvornår batterierne skal oplades.
- Batterier medfølger, så pak ud og zap!

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Baggrundsbelyst skærm

Baggrundsbelysning er en funktion, der oplyser LCD-skærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest almindelige typer baggrundsbelysning er LED og elektroluminiscens (EL). Fjernbetjener, der er baggrundsbelyst med LED, er sædvanligvis klare, men ujævne med en gul eller grøn farve, mens EL-paneler er jævne med blå, hvide eller grønne toner.

Indikator for lavt batteriniveau

Få at vide i god tid, at batterierne skal genoplades eller udskiftes.

Forenklet lynhåndbog

Forenklet lynhåndbog yder assistance til at indstille en universel fjernbetjening. I stedet for

at indtaste 3- eller 4-cifrede koder er der integreret en LCD-skærm i fjernbetjeningen, som guider dig igennem opsætningen. Derudover giver lynhåndbogen ekstra oplysninger, som supplerer dem, der er vist på LCD-skærmen, og dermed sikres hurtig opsætning.

Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjener til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

7-i-1 Home Entertainment-fjernbetjening

Denne 7-i-1 universalfjernbetjening giver dig mulighed for at programmere og betjene op til 7 lyd/videoenheder fra stort set alle mærker. Fjernbetjeningen indeholder IR-koder til alle typer Home Entertainment-enheder af stort set alle mærker. Med denne ene fjernbetjening kan du erstatte din samling af fjernbetjener med én.

Tilføj ekstra funktionalitet

Den forbedrede metode til at tilføje og markere funktioner gør det nemmere og hurtigere at tilføje ekstra funktionalitet. Så ikke flere manglende funktioner.



Specifikationer

Komfort

- Understøttede enheder: TV, VCR, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER, PC
- TV-funktioner: Program op/ned, Lydstyrke op/ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/Lysstyrkekontrol, Tekst-TV-taster, Fast Text-taster, Forrige program, Sleep/timer, 16:9, Guide, info
- Tekst-TV-funktioner: Fast Text
- DVD-funktioner: Båndløbstaster, Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, Taltaster
- VCR-funktioner: Båndløbstaster (6), ShowView, VCR plus, Menubetjening
- SAT/CBL-funktioner: Taltaster, Menubetjening, Guide, info, Favourites (Foretrukne), Tekstfunktioner
- Nem installation: Automatisk søgning
- Installationstrin: 2
- Copy-tastefunktion
- Sprog: GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- Taster: 40
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Støvsikker

Tilbehør

- Batteri: Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Infrarød teknologi

- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase
- Fabrikater i database: Over 1100
- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Sendevinkel: 90 °
- Rækkevidde: 10 m
- Infrarøde koder for indlæring
- Frekvensområde for indlæring: 20 kHz til 70 kHz og 455 kHz

Strøm

- Batterilevetid: 12 måneder
- Batterier: 2
- Batteritype: AAA

Yderemballage

- Mængde: 6
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93606 4
- Højde: 172 mm
- Længde: 312 mm
- Bredde: 151 mm

Emballagedata

- 12 NC: 908210006487
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93605 7
- Højde: 33 mm
- Længde: 304 mm
- Bredde: 157 mm



Udgivelsesdato
2011-04-05

Version: 4.0.12

12 NC: 8670 000 26736
EAN: 87 12581 31324 1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres
respektive ejere.

www.philips.com