

Philips
DVD přehrávač s HDMI a
USB

HDMI 1080p

DivX Ultra Karaoke

DVP5996K



HDMI™

dts
Digital Surround

HI-SPEED
USB

DIVX®
ULTRA



DOLBY
DIGITAL



KARAOKE
SCORING

Dokonalý partner pro HDTV

Včetně HDMI 1080p s vysokým rozlišením

Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i/1080p).

Oživí zvuk a obraz

- Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
- Zvukový výstup v kanálu 5.1 pro prostorový zvuk

Přehraje všechny filmy a hudbu

- Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrává formáty WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie ve formátu HD JPEG
- Přehrávání videa aplikace Windows Media pro filmy z počítače

Vychutnejte si vylepšení karaoke

- Funkce Bodování karaoke pro zábavné a vzrušující domácí soutěže

Připojte se a využívejte více zdrojů

- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává média z jednotek USB flash

Jednoduchá instalace a použití

- Vytvářejte soubory MP3 přímo z disků CD
- Sběrnice EasyLink pro snadné ovládání připojených zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI CEC



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Obraz/displej

- **Digitálně/analogový převodník:** 12 bit, 108 MHz
- **Vylepšení obrazu:** Progressive Scan, Převzorkování videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 24 bit, 192 kHz
- **Kmitočtová charakteristika:** 30-20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** 90
- **Zkreslení a šum (1kHz):** 65 dB
- **Přeslech (1kHz):** 70 dB
- **Funkce Dynamic Range (1kHz):** 80 dB
- **Zvukový systém:** Dolby Digital, DTS

Přehrávání videa

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, DVD-Video
- **Kompresní formáty:** MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Systém přehrávání video disků:** PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
- **Kompresní formát:** PCM, MP3, Dolby Digital, WMA, DTS
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s

Zobrazení fotografií

- **Média pro přehrávání:** DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový disk CD Kodak
- **Formát komprese obrázků:** JPEG
- **Vylepšení obrazu:** Prohlížet fotografie, Rotace,

Zvětšení, Vysoké rozlišení, Presentace s přehráváním formátu MP3

Možnosti připojení

- **Čelní / boční připojky:** Mikrofon
- **Zadní konektory:** Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup progres. komponentního videa, Výstup vicekanalového analogového audia, Výstup HDMI

Pohodlí

- **Dětská pojistka:** Dětský zámek, Rodičovský zámek
- **Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:** Angličtina, Polština, Ruština
- **Karaoke:** Hlasitost mikrofonu

Spotřeba

- **Napájení:** 230 V, 50 Hz
- **Spotřeba elektrické energie:** < 12 W
- **Příkon v pohotovostním režimu:** < 0,8 W

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Audio / video kabel, Stručný návod k rychlému použití, Mezinárodní záruční list, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Uživatelský manuál

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 435 x 38 x 210 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 490 x 82 x 296 mm

Multimediální aplikace

- **Multimediální připojení:** Norma pro paměťové karty USB
- **Formáty přehrávání:** DivX, Fotografie JPEG, MP3

Zvýraznění výrobku

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy natočené ve standardním rozlišení si nyní můžete užívat v pravém vysokém rozlišení s podrobnějším a naprosto přirozeným obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje řádkovou strukturu převažující na televizních obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální připojení, přenášející nekomprimované digitální video ve formátu HD nebo digitální vícekanalový zvuk, a to bez nutnosti jeho převodu na analogový zvuk – výsledkem je perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, zaručené neovlivněná žádným šumem.

Zvukový výstup v kanálu 5.1

Bodování karaoke

Učinite své karaoke sešlosti zábavnější díky hodnocení karaoke. Funkce umožňuje hodnocení výkonu pro další zlepšování nebo při přátelských utkáních. Hodnocení karaoke automaticky ohodnotí zpěv a poskytne vám legrační obrázek podle toho, jak dobře jste si počínali. Zábava nekončí.

Vytvářejte soubory MP3

Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat více zařízení pomocí jednoho ovládání. Využívá průmyslový standard, protokol HDMI CEC, ke sdílení funkcí mezi zařízeními pomocí HDMI kabelu. Jediným stisknutím tlačítka můžete současně ovládat veškeré připojené vybavení kompatibilní s rozhraním HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a přehrávání mohou být nyní používány dokonale snadno.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.



Datum vydání 2009-02-06

Verze: 1.0.11

12 NC: 8670 000 36083
EAN: 87 12581 38744 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com