



Philips
DVD-
mikromuusikasüsteem

DVD, HDMI ARC

CD, MP3-CD, USB, FM
Karaoke
100 W max



MCD5110

Lõõgastuge hea muusika ja filmiga

Helist haaratud

See Philipsi DVD-mikrosüsteem toob teieni parima sisu, mängides nii DVD-sid, DivX-filme ja MP3-CD-sid. Võimsad, bassitorude ja suure eraldusvõimega HDMI 1080p suurendusega kõlarid võimendavad teie kodust meelelahutuselamust.

Rikastage oma muusikaelamust

- Väljundvõimsus 100 W RMS
- Bassikõlarid on mõeldud sügavate ja võimsate bassihelide loomiseks

Nautige lemmikfilme ja -muusikat

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks
- HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevatele helile
- Mängib DVD-, (S)VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks
- Karaokefunktsioon toob koju lõputu laulurõõmu

Lihtne kasutada

- FM-digitaalhäällestus kuni 20 raadiojaama eelseadistamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

HDMI 1080p



HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

HDMI ARC

HDMI ARC tagab juurdepääsu kogu telerist tulevale helile

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Karaokefunktsioon toob lõputu laulurõõmu



Karaokefunktsioon toob koju lõputu laulurõõmu

Mängib DVD-, VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate



Philipsi meediasüsteem ühildub enamike saadaolevate DVD- ja CD-vormingutega. Selles saate mängida nii DVD-, (S)VCD-, MP3-CD-, CD(RW)- ja pildi CD-plaate. SVCD tähendab "Super VideoCD". SVCD on lühend sõnadest Super VideoCD. SVCD on palju parema kvaliteediga kui VCD ja suurema eraldusvõime tõttu on selle pilt oluliselt teravam kui VCD-l. CD-RW tähistab CD-mängijat, mis esitab ka levinud taaskirjutatavas vormingus CD-sid.

Bassikõlarid

Kõlarieleменти taga olev kamber juhib õhku kõlarisse sisseehitatud kõlakanalitesse, muutes bassihelid jõulisemateks ja loomutruumateks.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 100 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 4,5-tolline basskõlar
- Põhikõlar: Kahesuunaline
- Kõlarite tüübid: Mylarist kõrgsageduskõlar

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SCVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, PBC, Aegluubis, Suumi, Vanemakontroll, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine
- DVD piirkond: 2
- Video täiustused: Video suurendus

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/programm, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- USB Directi režiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Programmeeritud esitus, Kordus, Stopp

Stopppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Slaidiseanss MP3 esitamiseks
- Esitatav andmekandja: Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Automaatne digitaalhäälestus

- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn
- RDS: Programmi tüüp, Jaama nimi

Ühenduvus

- HDMI 1: HDMI (helitagastuse kanal)
- Videoväljund – analoog: Komposiit-CVBS (kollane liitmik)
- Heliühendused: Analoogheli sisend (V/P)
- USB: USB host
- Mikrofon: Mikrofonipesa
- Liidesed tagaküljel: AUX-sisend
- Basskõlari väljund: 1

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Unetaimer, Äratus raadioga, Äratus USB-seadme esitamiseks
- Kell: Peaekraanil
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Komposiitvideokaabel (Y), Toitekaabel
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Kaugjuhtimispuul

Mõõtmed

- Peaseadme sügavus: 243 mm
- Peaseadme kõrgus: 120 mm
- Peaseadme laius: 200 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x S): 160 x 206 mm
- Peakõlari kõrgus: 243 mm
- Pakendi sügavus: 265 mm
- Pakendi kõrgus: 465 mm
- Pakendi laius: 396 mm
- Kaal pakendita: 5,8 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2016-12-14

Versioon: 2.0.8

12 NC: 8670 001 02474
EAN: 08 71258 16857 44

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com