

Philips CarStudio
Ηχοσύστημα
αυτοκινήτου

Για iPod/iPhone
USB/SDHC

CarStudio

CE138



Ζωντανή μουσική στο αυτοκίνητο

Πάθος με τον ήχο

Με το Philips CE138 μπορείτε να ακούτε μουσική από διάφορες πηγές (iPod/iPhone, USB και SDHC) στο αυτοκίνητό σας. Το σύστημα διαθέτει αντικλεπτική, αποσπώμενη πρόσοψη για ασφάλεια και αντικραδασμική προστασία για ομαλή ακρόαση στον δρόμο.

Απολαύστε εξαιρετο ήχο

- Ήχος MAX για άμεση αύξηση της ισχύος
- Music Zone για ρυθμιζόμενα ηδυσημεία
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους
- Παραμετρικός ισοσταθμιστής 2 ζωνών με 8 προεπιλογές
- Ενισχυμένη αντικραδασμική προστασία, για ομαλή αναπαραγωγή μουσικής
- 4 ενσωματωμένοι ενισχυτές 50W, για εξαιρετική ποιότητα ήχου

Εύκολη χρήση

- Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
- Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι, για άμεση εύρεση και πρόσβαση
- Υποδοχές USB Direct και κάρτας SDHC για αναπαραγωγή MP3/WMA
- Έξοδος ήχου για πρόσθετο ενισχυτή

Σχεδίαση που ταιριάζει στο αυτοκίνητό σας

- Οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης, για τέλεια θέαση
- Αποσπώμενη πρόσοψη, για αντικλεπτική προστασία

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Music Zone



Με την πρωτοποριακή τεχνολογία Music Zone της Philips, ο οδηγός και οι συνεπιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν τη μουσική με πιο έντονη διάχυση στο χώρο, ακριβώς όπως θα ήθελε ο καλλιτέχνης. Οι χρήστες μπορούν να αλλάζουν τις ζώνες ακρόασης από τον οδηγό στους επιβάτες και αντίστροφα, προκειμένου να πετύχουν την ιδανική ηχητική εστίαση στο αυτοκίνητο. Το ειδικό κουμπί ελέγχου ζώνης προσφέρει τρεις προκαθορισμένες ρυθμίσεις - "Αριστερά", "Δεξιά" και "Μπροστά" (και "Όλα")- για εύκολη και δυναμική επιλογή του ήχου ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB



Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή

στάθμη. Ακούτε εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Αναζήτηση ανά φάκελο ή τραγούδι



Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να βρείτε πολύ πιο γρήγορα ένα κομμάτι ή άλμπουμ, καθώς η αναζήτηση πραγματοποιείται σε τραγούδια και φακέλους, που είναι και το σύνθημα περιεχόμενο των συσκευών USB/SDHC. Χάρη στο ξεχωριστό κουμπί φακέλων/τραγουδιών, μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε με τρεις απλές κινήσεις: πατήστε το κουμπί φακέλων/τραγουδιών, περιστρέψτε το κουμπί έντασης ήχου και πιέστε το για να επιλέξετε αρχείο. Με αυτήν την απλή διαδικασία, μπορείτε να περιηγηθείτε εύκολα και γρήγορα στη μουσική σας, χωρίς να αποσπάται η προσοχή σας από το τιμόνι.

Ήχος MAX



Η τεχνολογία MAX Sound παράγει άμεση ενίσχυση των μπάσων και των πρίμων,

μεγιστοποιεί την απόδοση της έντασης και δημιουργεί την πιο εντυπωσιακή εμπειρία ακρόασης με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Το εξελιγμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα βαθμονομεί τις ισχύουσες ρυθμίσεις ήχου και έντασης και ενισχύει άμεσα τα μπάσα, τα πρίμα και την ένταση στο μέγιστο επίπεδο σε σχέση με τον αυθεντικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση. Τόσο το φάσμα του ήχου όσο και η ένταση ενισχύονται αισθητά, προσθέτοντας δύναμη σε οποιαδήποτε μουσική.

Υποδοχές USB Direct και κάρτας SDHC



Χάρη στην πλήρη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων, μπορείτε να απολαμβάνετε την ευκολία και τη διασκέδαση της πρόσβασης σε περισσότερη ψηφιακή μουσική μέσω των ενσωματωμένων υποδοχών USB Direct και κάρτας SDHC.

Προδιαγραφές

Οθόνη

- Τύπος: Ασπρόμαυρη οθόνη LCD υψηλής αντίθεσης
- Φωτισμός πλήκτρων: Κόκκινο

Μέσα αναπαραγωγής

- Μουσική από iPod/iPhone
- USB flash drive
- Κάρτα SD/SDHC
- Σύνδεση MP3: για αναπαραγωγή μουσικής από φορητή συσκευή MP3

Αναπαραγωγή ήχου

- Μορφή συμπίεσης: MP3, WMA
- Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος τραγουδιού, καλλιτέχνης, άλμπουμ
- Ρυθμός bit MP3: 32-320 kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Λειτουργίες USB Direct/SD: Αναπαραγωγή/ Παύση, Γρήγορη κίνηση πίσω/Γρήγορη κίνηση εμπρός, Προηγούμενο/Επόμενο, Repeat (Επανάληψη), Τυχαία αναπαραγωγή

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Ζώνες δέκτη: AM, Στερεοφωνικός δέκτης FM
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Βελτιώσεις δέκτη: Αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση
- Αριθμός αποθηκευμένων σταθμών: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Όνομα σταθμού, Τύπος προγράμματος, Ειδήσεις & κίνηση, Αυτόματος συντονισμός συχνοτήτων

Ήχος

- Ισοσταθμιστής: 2 ζωνών
- Ρυθμίσεις ισοσταθμιστή: Κλασική, Τζαζ, Ποπ,

- Ροκ, Επίπεδο, Βέλτιστο, Τέκνο, Καθορισμένο από το χρήστη
- Ενίσχυση ήχου: Ήχος MAX, Dynamic Bass Boost, Music Zone
- Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 50W x 4 κανάλια
- Ισχύς εξόδου (RMS): 22W x 4 κανάλια (4 ohm, 10% T.H.D.)

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος προενίσχυσης: 1 ζεύγος RCA (Α/Δ) πίσω

Συμβατότητα με iPhone

- Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Συμβατότητα με iPod

- Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Ασφάλεια/Αντικλεπτική προστασία

- Πρόσοψη: Αποσπώμενη

Αξεσουάρ

- Τηλεχειριστήριο: Δεν συμπεριλαμβάνεται
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Ελληνικά, Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά
- Οδηγός γρήγορης έναρξης: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: 12V DC

Διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 188 x 58 x 140 χιλ.
- Πλαίσιο: 1 Din



Ημερομηνία έκδοσης
2014-03-03

Έκδοση: 1.0.6

12 NC: 8670 000 96913
EAN: 08 71258 16645 96

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com