



Philips  
Lecteur de CD

Station d'accueil pour iPod/iPhone

AZD1755

## Profitez de la musique de votre iPod/iPhone où que vous soyez

Lisez le contenu de votre iPod/iPhone à plein volume. Ce lecteur CD Philips tendance intègre un système de haut-parleurs à plage complète avec amplification dynamique des basses, idéal pour monter le son où que vous soyez !

### **Peu importe la source, profitez de votre musique**

- MP3 Link pour transporter votre musique
- Compatible CD, CD-R et CD-RW
- Tuner FM pour bénéficier de la radio
- Station d'accueil pour iPod/iPhone, même dans sa housse

### **Facile à utiliser**

- Programmation de 20 pistes de CD
- Lecture CD aléatoire/répétition pour profiter de votre musique à votre façon

### **Un son riche et cristallin**

- Amplification dynamique pour des basses profondes

# PHILIPS

## Points forts

### Compatible CD, CD-R et CD-RW



Philips est une société réputée pour ses produits compatibles avec de nombreux disques disponibles sur le marché. Ce système audio vous permet d'écouter de la musique sur des CD, CDR-R et CD-RW. La mention « CD-RW » (compatible CD-RW) signifie que votre lecteur peut lire les CD-R et CD-RW. Les CD-R sont enregistrables une fois et peuvent être lus sur n'importe quel lecteur de CD tandis que les CD-RW peuvent être réenregistrés plusieurs fois et lus uniquement sur des lecteurs de CD compatibles.

### Tuner FM

Tuner FM pour bénéficier de la radio

### MP3 Link



MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio

exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.

### Programmation de 20 pistes de CD

Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.

### Lecture CD aléatoire/répétition



La fonction de lecture aléatoire/répétition vous évite d'écouter invariablement vos morceaux préférés dans le même ordre. Après avoir chargé vos chansons préférées sur le baladeur, tout ce qu'il vous reste à faire est de sélectionner l'un des modes suivants : « Shuffle » (Lecture aléatoire) ou « Repeat » (Répétition) afin que les pistes soient lues dans des modes différents. Redécouvrez votre musique à chaque écoute grâce à votre baladeur.

### Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Branchez votre iPod/iPhone



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec votre iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque votre appareil est placé dans son étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: 2 x 1 W RMS
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses
- Réglage du volume: Rotatif (analogique)
- Système audio: Stéréo

## Enceintes

- Nombre de haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

## Lecture audio

- Modes de lecture de disques: avance/retour rapides, recherche piste suivante/précédente, répétition/lecture aléatoire/lecture programmée
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW
- Modes de lecture sur station d'accueil: Avance/retour rapide, Piste suivante et précédente, Lecture et pause

## Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du tuner: FM stéréo

## Pratique

- type de changeur: Haut
- Type d'affichage: Écran ACL

## Alimentation

- Type de pile: C (LR14)

- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique: Adaptateur CA, 220-240 V
- Nombre de piles: 6

## Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Garantie: Certificat de garantie

## Dimensions

- Poids brut: 2,2 kg
- Profondeur de l'unité principale: 92 g millimètre
- Hauteur de l'unité principale: 200 millimètre
- Poids: 1.9 kg
- Largeur de l'unité principale: 380 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 238 millimètre
- Largeur de l'emballage: 416 millimètre
- Profondeur de l'emballage: 130 millimètre

## Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod classic, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch 2e génération, iPod touch 3e génération, iPod touch 4e génération

## Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Date de publication  
2024-03-20

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 63214 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)