

Super Sound

12 Watt und kräftige Bässe für echten Multimedia-Genuss



Mit seiner hervorragenden Bassleistung ist das Lautsprecher-System MMS222 eine sehr gute Wahl, um Musik-, Internet- und Multimedia PC-Anwendungen mit hohem Stereogenuss zu versehen.

Perfekter Sound für Ihren Computer

- Genießen Sie PC-Audio mit HiFi-Qualität
- Mehr als 75 Jahre Audio-Erfahrung

Erleben Sie Multimedia wie nie zuvor

- Kompatibel m. Musik, Spielen, Filmen u. Internetaudioquellen
- Einfacher Anschluss an PCs oder Laptops

Hören Sie jedes Detail

- Bassreflex-Lautsprecher-Systeme bieten starke und tiefe Bässe
- Sorgt bei jeder Lautstärke für optimale Bässe

Bedienungsfreundlich

- Beschriftung und Farbkodierung für leichtes Anschließen
- Kopfhöreranschluss für individuellen Musikgenuss
- Magnetische Abschirmung verhindert Bildschirmverzerrung



PHILIPS

Technische Daten

Sound

- **Bassverstärkung:** Digital Bass Boost
- **Frequenzgang:** 120 - 20 000 Hz
- **Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 3 W
- **Musikleistung:** 12 W
- **Lautstärkeregelung:** Analoge Lautstärkeregelung
- **Kabel:** Feste Kabel

Lautsprecher

- **Lautsprecher-Erweiterung:** Magnetische geschirmte LSB

Anschlussmöglichkeiten

- **Kopfhörer:** 3,5 mm
- **Leistung:** Integrierter Transformator

Komfort

- Stromanzeige

Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Schnell-Installations-Anleitung

Leistung

- **Leistungs-LED-Anzeige:** Blau

Wichtige Produktinfos

HiFi-Qualität auf dem PC

Philips hat seine mehr als 75-jährige Erfahrung im Audiobereich zur Entwicklung von PC-Audio-Produkten genutzt, die eine vergleichbare Leistung und Qualität wie unsere preisgekrönten HiFi-Systeme bieten.

Musik, Spiele, Filme, Internet

Sie können alle Arten von Musik, Spiele, Filme und Audioquellen aus dem Internet abspielen und diese Multimediaerlebnisse mit besserem Sound als je zuvor genießen.

Bassreflex-Lautsprecher-System

Das Bassreflex-Lautsprecher-System sorgt bei kompakten Lautsprecher-Systemen für tiefe Bässe. Der Unterschied zu konventionellen Lautsprecher-Systemen liegt in der Tiefbassröhre, die akustisch auf den Woofer abgestimmt ist, um den Low Frequency Roll Off des Systems zu optimieren. Ergebnis sind tiefer gesteuerte Bässe und weniger Verzerrung. Das Prinzip besteht darin, dass die Luftmasse in der Tiefbassröhre mitschwingt und wie ein herkömmlicher Woofer vibriert. In Kombination mit der Reaktion des Woofers erweitert das System alle niederfrequenten Töne und erzeugt tiefe Bässe in einer völlig neuen Dimension.

Digital Dynamic Bass Boost

Digital Dynamic Bass Boost ermöglicht bei hoher Lautstärke eine maximale Bassverstärkung ohne Verzerrung und sorgt bei niedriger Lautstärke für eine maximale Bassverstärkung, ohne die tiefsten Bassfrequenzen zu beeinträchtigen. Ein fortschrittliches elektronisches System überwacht ständig die Lautstärke- und Basspegel. Es berechnet jeweils die Pegel, bei denen keine Verzerrung auftritt, und erzeugt so optimierte Bässe. Mit Digital Dynamic Bass Boost können Sie unabhängig von der eingestellten Lautstärke ein grandioses Basserlebnis genießen.

Schnelle Installation

Farbkodierte Kabel und klare Beschriftungen sowie die benutzerfreundliche Dokumentation sorgen dafür, dass Sie innerhalb von Minuten startklar sind.

Für PCs oder Laptops

Anschluss an PCs oder Laptops

Kopfhöreranschluss

Magnetische Abschirmung

Da die leistungsstarken Magnete des Lautsprechertreibers magnetisch abgeschirmt sind, müssen Sie auch dann keine Schäden oder Bildverzerrungen befürchten, wenn die Lautsprecher in der Nähe des PC-Bildschirms aufgestellt sind.

75 Jahre Audio-Erfahrung

Philips hat nicht nur die CD erfunden und das Team angeführt, das die USB-Audio-Spezifikation geschrieben hat, Philips hat auch über Jahrzehnte hinweg Millionen von Audiosystemen, Home Entertainment-Anlagen und Fernsehgeräten produziert. Deshalb können Sie sich darauf verlassen, dass Philips, ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Audioinnovation, PC-Soundsysteme von höchster Klangqualität herstellt.



Ausstellungsdatum
2006-01-06

Version: 2.0

12 NC: 9082 100 03398
EAN: 87 10895 84457 4

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.
www.philips.com