

Philips
Klassisches Micro-
Soundsystem

Dockingstation für iPod/iPhone

DCM186



Begeistert von Sound

Entspannen Sie sich mit hervorragender Musik

Erleben Sie kraftvollen, satten Sound, wenn Sie Ihren iPod/Ihr iPhone an dieses Philips Micro System anschließen. Dynamic Bass Boost sorgt für ein einzigartiges Musikerlebnis, während das schicke, kompakte und verlockende Design jeden Raum aufwertet.

Erweitern Sie Ihre Sound-Erfahrung

- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- 15 W RMS Gesamtausgangsleistung

Genießen Sie Musik aus verschiedenen Quellen

- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- Gleichzeitiges Wiedergeben und Aufladen Ihres iPods/iPhones

Einfache Bedienung

- Weckfunktion/Sleep-Timer
- Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod
- Dockingstation für jedes iPhone-/iPod-Modell, selbst mit Hülle

PHILIPS

Besonderheiten

Dynamic Bass Boost



Mit Dynamic Bass Boost können Sie per Tastendruck unabhängig von der eingestellten Lautstärke die Bässe in der Musik betonen und so für maximales Hörvergnügen sorgen. Die tiefsten Bassfrequenzen gehen bei niedriger Lautstärke meistens verloren. Um diesem Effekt entgegenzuwirken, können Sie mit Dynamic Bass Boost die Basspegel verstärken, damit auch bei niedriger Lautstärke ein gleichmäßiger Sound erzeugt wird.

Weckfunktion/Sleep-Timer



Viele Wecker bieten die Möglichkeit, unterschiedliche Alarmtöne auszuwählen. Dieser Philips Radiowecker weckt Sie mit dem Radio oder mit dem üblichen Alarmton. Mithilfe des Sleep-Timers können Sie die Dauer der abendlichen Musikwiedergabe programmieren und sie auf diese Weise an die Zeit anpassen, die Sie normalerweise zum Einschlafen benötigen. Dieser Radiowecker ist perfekt auf Ihre Wünsche und Anforderungen abgestimmt – ob Sie nun einen konstanten Alarmton für das morgendliche Aufwachen wünschen oder beim Einschlafen Ihre Lieblingsmusik hören möchten.

Eine Fernbedienung



Nur eine Fernbedienung für das System und den iPod

15 W RMS

15 Watt RMS-Musikleistung für einen raumfüllenden Klang mit Ihrer Lieblingsmusik.

Digitale Sound-Kontrolle



Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Digitaler Tuner mit Programmspeicher



Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die

Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Dockingstation für iPod/iPhone, selbst in einer Hülle





Die clever designte federgestützte Dockingstation ist für jedes iPod-/iPhone-Modell geeignet, und es werden keine speziellen Adapter benötigt. Das Gerät funktioniert bei den meisten Modellen sogar, wenn sich das Gerät in einer Hülle befindet – Stecken Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone ohne großes Hantieren in die Dockingstation und genießen Sie einfach Ihre Musik.

MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.



Daten

Ton

- Ausgangsleistung: 15 W RMS Gesamtleistung
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, Digitale Sound-Kontrolle
- Soundsystem: Stereo

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 7,6-cm-Woofer (3"), Bassreflex-Lautsprechersystem

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm-Stereo-Line-Eingang – MP3 Link
- Weitere Anschlüsse: feste UKW-Wurfantenne

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Speicherung
- Frequenz-Bänder: UKW-Stereo
- Programmspeicherplätze: 20

Komfort

- Alarmer: Sleep-Timer, Radioalarm, CD-Alarm
- Hintergrundbeleuchtung
- Displaytyp: LCD
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Blau
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm

Leistung

- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Weltweite Garantiekarte
- Kurzanleitung: Englisch
- Benutzerhandbuch: 16 SPRACHEN

Abmessungen

- Verpackungstiefe: 326 mm
- Gerätebreite: 148 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 5,1 kg
- Verpackungshöhe: 270 mm
- Gerätehöhe: 233 mm
- Verpackungsbreite: 370 mm
- Gerätetiefe: 232 mm
- Tiefe des Hauptlautsprechers: 159 mm
- Breite des Hauptlautsprechers: 132 mm
- Höhe des Hauptlautsprechers: 233 mm

Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: 20 Titel programmierbar, Repeat One/All/Program, Schnellvorlauf/Schnellrücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Shuffle-Wiedergabe, Repeat Play
- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Lademechanismus: Oben
- Basisstation-Wiedergabemodus: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächster und vorheriger Track, Wiedergabe und Pause, iPhone wird geladen, iPod wird geladen

iPod-kompatibel

- Kompatibel mit: iPod Mini, iPod Nano, iPod mit Farbdisplay, iPod 5. Generation, iPod classic, iPod, iPod 1G, iPod 6. Generation, iPod nano 1. Generation, iPod nano 2. Generation, iPod nano 3. Generation, iPod nano 4. Generation, iPod nano 5. Generation, iPod touch, iPod touch 2. Generation 8/16/32 GB

iPhone-Kompatibilität

- Kompatibel mit: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 1.0.4

EAN: 87 12581 59679 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com