



Philips
Bluetooth-luidspreker

met Google Assistant



TAPS402

Slimme geluiden

Speel muziek af, bekijk het laatste nieuws of houd zelfs de baktijd van uw cake in de gaten!

Deze slimme Bluetooth-luidspreker met netsnoer werkt met Google Assistant en heeft een draadloze Qi-oplader en een extra USB-oplaadpunt.

OK Google, start mijn party-afspeellijst

- Ingebouwde Google Assistant. AI-spraakbediening
- Bedien Smart Home-apparaten én uw inhoud
- Qi-oplaadpad voor draadloos opladen. USB-poort
- Bluetooth voor muziek en podcasts

Ziet er goed uit. Klinkt geweldig.

- Duidelijke, eenvoudige digitale klokweergave
- Met nachtlampje. Druk op de knop boven op de luidspreker
- Omlijsting van grijze stof
- Twee drivers van 1,5 inch met volledig bereik. Een passieve radiator versterkt de bas

Muziek, podcasts en meer

- Draadloos bereik tot 10 m
- Knoppen voor volume, afspelen/pauzeren en Google Assistant
- Compacte, stevige constructie van 223 x 90 x 87 mm
- Eenvoudige installatie via de Google Home-app

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: wOOx™-technologie
- Vermogen (RMS en THD %): 8 W X 2 bij 1% THD

Luidspreker

- Aantal geluidskanalen: 2.0
- Volledig bereik: 2 x 1,5 inch

Compatibiliteit

- werken met: Google VA

Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, SBC 4.0
- Bereik van Bluetooth: 10 m (open ruimte)
- Audio-ingang (3,5 mm)
- Netwerkverbindingen: Wi-Fi — 802.11 b/g/n, Wi-Fi — 802.11 ac
- Netwerkinstellingen: Google Home-app
- WiFi-antenne: Ingebouwd
- Opladen via USB: 5 V, 1 A

Comfort

- Klok: 24/12-uurs weergave
- Klok/versie: Digitaal

- Klokverbeteringen: Bron klok: Google, Gesynchroniseerde tijd via Google
- Gebruikersinterface: Geluiden: BT
- Schermtype: LED-display (meerkleurig)
- Volumeregeling: Omhoog/omlaag

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- AC/DC-adapter: Verwisselbare VDE- en BS-stekker
- Draadloos opladen: WPC Qi-standaard

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Garantiekaart
- Snelstartgids

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 223 x 87 x 90 mm
- Gewicht van het product: 0,94 kg
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 265 x 123 x 153 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 1,22 kg

Kenmerken

Google Assistant

Download de Google Home-app naar uw telefoon en u kunt deze Bluetooth-luidspreker vragen om muziek af te spelen, het laatste nieuws te zoeken, en nog veel meer. U kunt zelfs de luidspreker gebruiken om uw Google Assistant-compatibele Smart Home-apparaten te bedienen. Dankzij microfoons met een ruim bereik wordt u vanuit overal in de kamer gehoord.

Veelzijdige functies

Een grote digitale klok gloeit achter de stof om deze Bluetooth-luidspreker. De bedieningstoetsen bevinden zich op het glanzende bovenpaneel, waar u ook een draadloze Qi-oplader voor uw telefoon vindt. Met knoppen bedient u Google Assistant, het volume en het afspelen/pauzeren. Voor oudere modellen telefoons is er een USB-oplaadpoort.

Geweldig geluid

Met twee drivers van 1,5 inch met volledig bereik en een passieve radiator om het basgeluid te versterken produceert deze luidspreker verrassend groots geluid.

Dag en nacht

Ook in het donker kunt u alles goed zien dankzij het nachtlampje: u hoeft alleen maar op de knop boven op de luidspreker te drukken.



Publicatiedatum
2022-05-30

Versie: 3.0.1

12 NC: 8670 001 61951
EAN: 48 95229 10136 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com