



Philips
Draadloze HiFi-
hoofdtelefoon

SBCHC8441



2 hoofdtelefoons meegeleverd

Draadloos

Geen gedoe meer met snoeren en de vrijheid om te gaan en staan waar u wilt en van muziek te genieten via een draadloze FM-stereohoofdtelefoon van topkwaliteit - en een tweede hoofdtelefoon voor een vriend.

U vergeet dat u hem draagt!

- 3 standen voor een betere pasvorm en basprestaties
- Lichtgewicht ontwerp verbetert het comfort bij langdurig gebruik.

De perfecte draadloze luisterervaring

- ALC helpt hoorbare vervorming van ingangssignalen te voorkomen
- De luidspreker van 32 mm geeft een prima geluid

Altijd klaar om te vertrekken

- Draadloze FM-transmissie biedt meer bewegingsvrijheid
- Met 2 hoofdtelefoons kunt u uw muziek delen met een vriend
- Minder kosten dankzij het gebruik van oplaadbare batterijen

PHILIPS

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: gesloten
- Frequentiebereik: 9 - 21.000 Hz
- Magneettype: Ferriet
- Gevoeligheid: 100 dB
- Diameter van luidspreker: 32 mm

Tuner/ontvangst/transmissie

- Piloottoonfrequentie: 19
- Effectief bereik: 100 m
- Bereik van de draagfrequentie: 863,0 - 865,0 MHz
- Zenderscheiding: >30 dB
- Modulatie: FM
- Aantal kanalen: 2

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Oplaadindicator batterij
- Gebruiksduur: +/- 15 uur
- Indicatie 'batterij bijna leeg'
- Dubbele PLL

Vermogen

- Stroomvoorziening van hoofdtelefoon: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Stroomvoorziening zender: AC/DC-adapter 12 V/ 200 mA

Omdoos

- EAN: 87 10895 84384 3
- Aantal consumentenverpakkingen: 6
- Brutowicht: 8,761 kg
- Omdoos (L x B x H): 47,4 x 45,4 x 34,5 cm
- Nettogewicht: 4,878 kg
- Gewicht van de verpakking: 3,883 kg

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 10895 80703 6
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 14,9 x 21,4 x 30,2 cm
- Brutowicht: 1,222 kg
- Nettogewicht: 0,813 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,409 kg

Kenmerken

Oorschelpen met drie standen

Geniet van een comfortabele pasvorm en betere basprestaties dankzij de op drie manieren instelbare oorschelpen die als gegoten om uw oren passen.

Licht ontwerp

De duurzame, lichtgewicht kwaliteitsmaterialen van deze Philips hoofdtelefoons zorgen voor meer comfort zodat u ze langer kunt dragen.

Automatische niveauregeling

Dit slimme elektronische circuit zorgt dat het audio-ingangsniveau automatisch wordt aangepast aan het juiste niveau. Zo voorkomt u vervorming en bent u verzekerd van luisterplezier.

Luidspreker van 32 mm

De luidspreker van 32 mm is een compact maar krachtig element dat storingsvrij geluid geeft zonder dat hier ingangsvormen voor nodig is.

Draadloze FM-transmissie

Met hoogfrequente draadloze FM-transmissie, die dwars door muren gaat, kunt u zelfs in een andere kamer naar uw muziek luisteren.

2 hoofdtelefoons meegeleverd

Met 2 hoofdtelefoonsets kunt u de 'persoonlijke luisterervaring' delen met een vriend.

Oplaadbaar systeem

De hoofdtelefoonset bevat voorzieningen voor het opladen van de batterijen.



Publicatiedatum
2017-03-09

Versie: 6.0.10

12 NC: 9082 100 02652
EAN: 87 10895 80703 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com