



Philips
портативная
беспроводная AC

Bluetooth®
Черный

BT51B

Танцпол в вашей комнате

Слушайте любимые композиции с Bluetooth-колонкой, которая поместится даже в кармане. Компактный корпус, до 6 часов работы от аккумулятора и чистый звук даже на максимальной громкости. Радиус действия подключения Bluetooth составляет 10 метров. Превратите свою комнату в настоящую танцплощадку.

Полная готовность к действию

- Очень легкая. Весит всего 90 г
- Сверхкомпактная. 6,1 x 6,1 x 7,6 см
- Радиус действия беспроводной связи до 10 м

Простое сопряжение. Простая зарядка.

- Устройство готово к сопряжению по Bluetooth сразу после включения
- Зарядка через USB. В комплект входит кабель microUSB

Компактное устройство. Чистый звук даже на большой громкости.

- Широкополосный динамик 1,5". Чистый, четкий звук
- 5 часов воспроизведения
- Функция антиклиппинга. Никаких искажений на большой громкости

PHILIPS

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 Вт
- Звуковая система: Моно

Дизайн и отделка

- Цвет: Черный

Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м

Совместимость

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- совместимость с: iOS 10.2 или ниже, Bluetooth 4.2 или ниже

Мощность

- Тип элемента питания: Литиево-полимерный (встроенный)
- Время работы от батарей: 5 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Руководство по быстрой установке, Гарантийный талон (действ. во всем мире)
- Кабель: Зарядный кабель USB

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 6,1 x 6,1 x 7,6 см
- Вес, включая упаковку: 0,18 кг
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 8,1 x 9,5 x 11,3 см
- Вес продукта: 0,135 кг

Основные

Компактное устройство. Чистый звук.

Устройство весит всего 90 г, и вы сможете легко брать его с собой куда угодно. Широкополосный динамик 1,5" обеспечивает чистое и четкое звучание даже на большой громкости.

5 часов воспроизведения. Зарядка через USB.

Аккумулятор обеспечивает 5 часов работы в режиме воспроизведения без подзарядки. Зарядка занимает менее 3 часов и выполняется через кабель microUSB, входящий в комплект поставки.

Совместимость с Bluetooth

Сопряжение с устройством Bluetooth — это просто. Просто включите АС, и она готова к сопряжению. Беспроводная связь имеет радиус действия до 10 м.

Функция антиклиппинга

Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом искажения звука, вызванные ограничениями, устраняются без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Очень легкая. Весит всего 90 г

Очень легкая. Весит всего 90 г

Сверхкомпактная. 6,1 x 6,1 x 7,6 см

Сверхкомпактная. 6,1 x 6,1 x 7,6 см

Радиус действия беспроводной связи до 10 м

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Зарядка через USB.

В комплект входит кабель microUSB



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.1.5

EAN: 69 51613 99571 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com