

Philips
Kompakt
hemmabiosystem

CTS4000



Förförd av design, omgiven av ljud med allt i ett-hemmabion

Njut av filmens magi på mindre ytor med detta kompakta biosystem. Det har en integrerad universell iPod-docka, en inbyggd subwoofer och bioljud och omsluter dig med ljud och kvalitativ video med förbättrad upplösning (HDMI 1080p).

Hör och se

- Cinema Sound för en fyllig och uppslukande ljudupplevelse
- Inbyggd subwoofer för otrolig bas utan ledningar
- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

Levande och anslut

- Spela flera skivor och mediaformat
- Inbyggd docka för bekväm uppspelning från iPod/iPhone
- USB och MP3 Link för att ansluta alla portabla enheter
- Kompakt design som passar överallt och ger dig underhållning varje gång

Användning

- Förbluffande allt i ett-enhet för fantastiskt ljud utan belamring
- Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel

PHILIPS
sense and simplicity

Funktioner

Cinema Sound

Cinema Sound ger dynamiskt ljud från ett system med en enda enhet, och en otrolig lyssningsupplevelse i alla typer av utrymmen. Med hjälp av en noga avvägd blandning av bearbetning, psykoakustik och exakt placering av drivenhet, ger Cinema ett ljudfält som är avsevärt breddat och ger lyssnaren ett omslutande ljud – helt utan belamring.

Inbyggd subwoofer

En inbyggd subwoofer ger alla de låga toner som är så viktiga för en bra lyssningsupplevelse - vare sig du ser på en film eller spelar en musik-CD. De djupaste basnoterna kommer ut fylliga och tydliga, vilket garanterar en sensationell underhållning med den intensitet och kraft som var avsikten. Trots en ljudupplevelse på högsta nivå, slipper du med den inbyggda subwoofern all belamring - du kan

njuta fullt ut av underhållning och samtidigt hålla rummet helt fritt. Njut av både rummet och brummet.

FullSound™

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljud detaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Inbyggd docka för iPod/iPhone

Med en inbyggd docka för iPod/iPhone kan du spela upp filmer, musik och foton från iPod/iPhone. Dessutom kan du ladda och styra iPod/iPhone och bläddra bland innehållet på en TV-skärm – allt med hemmabiosystemets fjärrkontroll. Du blir av med besvärliga kablar och anslutningar, med den integrerade dockningsenheten får du bärbar underhållning i hemmet – hur lätt som helst.

HDMI för enkel AV-anslutning

HDMI (High Definition Multimedia Interface) är en direkt digitalanslutning för digital HD-video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det inte görs någon konvertering till analoga signaler överförs perfekta bilder och högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI är fullständigt bakåtkompatibel med DVI (Digital Video Interface).



Specifikationer

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), Förbättrad videoupplösning (720p, 1080i/p)

Ljud

- Total effekt (RMS): 50 W
- Frekvensåtergivning: 180 Hz ~ 18 kHz / + -3dB Hz
- Signal/brusförhållande: > 60 dB (A-vägt)
- Ljutförbättring: Naturläge
- Ljudsystem: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Stereo, Cinema Sound
- Equalizer-inställningar: Action, Klassisk, Konsert, Spel, Nyheter, Party, Rock

Anslutningar

- Främre anslutningar/sidoanslutningar: Dockningsanslutning, 3,5 mm hörlursuttag, Hi-Speed USB
- Anslutningar bak: 12 V DC-ingång, AUX-ingång, Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång, MP3 Link

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video CD/SVCD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3,

Flerkanals-MPEG2, PCM, WMA

- Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom
- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB-flashminne

Effekt

- Strömförbrukning: 22 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Strömförsörjning: Nätadapter, 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätadapter, CVBS-videokabel, HDMI-kabel, Snabbstartguide, RCA till SCART-kabel, Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, MP3-Line-in-kabel, Bruksanvisning

Mått

- Produktvikt: 2,6 kg
- Produktens mått (B x H x D): 273 x 172 x 273 mm
- Förpackningens mått (B x H x D): 385 x 254 x 330 mm



Publiceringsdatum
2012-01-13

Version: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com