

PHILIPS



Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Kényelmesen illeszkedő hallgatók

Rendkívül kis méretű töltőtok

IPX4 védettség

fröccsenés/izzadás ellen

Akár 18 órányi lejátszási idő



TAT1207BL

Csak felkapod, és indulhatsz is

Csak felkapod, és indulhatsz is! Ez a valóban vezeték nélküli fantasztikus fülhallgató rendkívül kis méretű töltőtökkel rendelkezik. Csak csúsztasd a zsebedbe, és máris elkísér a megbízható és kényelmes hangzás, bármerre is jársz. IPX4 fröccsenés- és izzadságálló kialakítással és akár 18 órás lejátszási idővel rendelkezik!

Kisméretű töltőtök akár 18 órás lejátszási idővel

- Rendkívül kis méretű, USB-C töltőtök
- 6 órányi lejátszási idő. 15 percig tartó gyorsöltés további egy órát biztosít
- A tok 12 órányi többlet lejátszási időt nyújt
- IPX4 védettség fröccsenés és izzadás ellen

Kényelmes és egyszerűen használható

- Beépített szabályzók. Könnyen párosítható
- Beépített mikrofon
- Könnyen aktiválhatod a telefonod hangsegédjét
- Indíts hívásokat monó módban egyetlen hallgatóval

Ergonomikus. Kényelmes. Tiszta hangzás

- Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe
- 3 pár extra szilikon fülbetét (nagy, közepes, kicsi)
- 6 mm-es neodímium meghajtók a tiszta, kiegyenlített hangzásért
- Ergonomikus kialakítás

Műszaki adatok

Hang

Frekvenciasáv: 20–20 000 Hz
Hangszóró átmérője: 6 mm
Impedancia: 16 ohm
Maximális terhelhetőség: 3 mW
Érzékenység: 97 dB (1 kHz-en)
Meghajtó típusa: Dinamikus

Csatlakoztathatóság

Bluetooth verzió: 5,2
Vezeték nélküli
Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
Maximális hatótávolság: Max. 10 m
Támogatott kodek: SBC
A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

Külső kartondoboz

Hosszúság: 22.2 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 24
Szélesség: 22.2 cm
Bruttó tömeg: 3.03 kg
Magasság: 35.5 cm
GTIN: 1 48 95229 12622 7
Nettó tömeg: 1.392 kg
Táratömeg: 1.638 kg

Kényelem

Vízálló kialakítás: IPX4
Monó mód TWS-höz
Kezelőszervek típusa: Gomb

Belső kartondoboz

Hosszúság: 10.3 cm
Fogyasztói csomagolások száma: 3
Szélesség: 10.2 cm
Magasság: 16.5 cm
Nettó tömeg: 0.174 kg
Bruttó tömeg: 0.332 kg
Táratömeg: 0.158 kg
GTIN: 2 48 95229 12622 4

Tápellátás

Újratölthető
Elemek száma: 3 db
Zenelejátszási idő: 6 + 12 óra
beszélgetési idő: 6 óra
Töltési idő: 2 óra
Rövid töltési idő: 15 mins for 1 hr
Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)

Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
Akkumulátor tömege (összesen): 7.8 g
Akkumulátor kapacitása (tok): 280 mAh
Akkumulátor kapacitása (hallgató): 40 mAh

Méret csomagolással együtt

Magasság: 17.5 cm
Csomagolás típusa: Doboz
Polcra helyezési mód: Függesztés
Szélesség: 9.5 cm
Mélység: 3 cm
Tartozékok száma: 1
EAN: 48 95229 12622 0
Bruttó tömeg: 0.094 kg
Nettó tömeg: 0.058 kg
Táratömeg: 0.036 kg

Tartozékok

Gyors üzembe helyezési útmutató
Füldugóvégek: 3 pár (S/M/L)
Töltőtök
Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

Kialakítás

Szín: Kék
Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

Telekommunikáció

Mikrofon a hívásokhoz: 1 mic

Méretek

Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 5.79 x 3.61 x 2.57 cm
Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.41 x 2.16 x 2.05 cm
Teljes tömeg: 0.034 kg

UPC

UPC: 8 40063 20239 9

Hangsegéd

Kompatibilis a hangsegéddel
Hangsegéd aktiválása: Manuális
Hangsegéd támogatása

Fénypontok

Biztos, kényelmes illeszkedés a fülbe

Ezek a kényelmes hallgatók szorosan illeszkednek a hallójáratba, tökéletes szigetelést biztosítva, és ezzel a külső zajt csökkentve. Ne maradj le egyetlen ütemről és egyetlen szóról sem! Élvezd a valódi kényelmet a három különböző méretű puha, cserélhető szilikon fülbetétnek köszönhetően.

Rendkívül kis méretű töltőtök

Ez a rendkívül kicsi tok a mérete ellenére valódi teljesítményt nyújt. A teljesen feltöltött fülhallgató 6 órányi lejátszási időt, a teljesen feltöltött tok pedig további 12 órát biztosít. A gyors felturbózáshoz töltsd a fejhallgatót 15 percig, és plusz egy órát kapsz!

IPX4 védettség fröccsenés/izzadás ellen

Az IPX4 besorolásnak és a nagy teljesítményű, 6 mm-es meghajtóknak köszönhetően bármilyen időjárás esetén nagyszerű hangzást biztosít! A fülhallgató fröccsenésálló, így nem árt neki egy kis eső vagy izzadás, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Egyszerű kezelés és párosítás

A hallgatók beépített szabályzóival egyetlen gombnyomással szüneteltetheted a zenét, fogadhatod a hívásokat, és felébresztheted a telefon hangsegédjét. Ha egyszer párosítottad, a fülhallgató újra csatlakozik a telefonhoz, amint kiveszed a töltőtökből.

Monó mód a hívásokhoz

Sokat kell telefonálnod? Megduplázhatod a beszélgetés idejét, ha csak az egyik hallgatót használod, míg a másik töltődik. A mikrofon automatikusan az általad használt hallgatóhoz van hozzárendelve, így amikor az éppen használt hallgatóban alacsonnyá válik az akkumulátor töltöttségi szintje, egyszerűen kicserélheted a másikra.

