

Philips  
Sistema Mini Hi-Fi MP3/  
WMA

FWM572



## Desfrute de música digital através da reprodução por USB Directo

Satisfaça as suas necessidades musicais com o Sistema Mini Hi-Fi MP3/WMA. Desfrute de música digital num sistema de alta potência por USB Directo e goze de 60 horas da sua música de CD MP3/WMA preferida. A facilidade de utilização e a intuitividade fazem com que seja muito agradável utilizar esta unidade!

### Som potente para ouvir e sentir

- Sistema de altifalantes de 3 vias com porta de graves MAX
- Potência musical de 2 x 110 W RMS/2 x 220 W/3000 W PMPO

### Audição prolongada, maior diversão

- Aprecie música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
- 60 horas de CD WMA ou 30 horas de CD MP3
- Carregador para 3 CDs
- Deck de Cassetes Lógico Duplo com reprodução automática

### Definições de som personalizadas

- Som MAX para uma potência imediata
- Dynamic Bass Boost proporciona graves mais profundos e prolongados
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Controlo Virtual do Ambiente simula definições de som

# PHILIPS

## Especificações Técnicas

### Som

- **Potência de saída:** 2x120 W de música
- **Melhoramento do Som:** Som MAX, Incredible Surround, Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Controlo de Som Digital, 4 modos, VAC: Controlo Virtual do Ambiente

### Altifalantes

- **Altifalante Principal:** Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezoeléctrico, 3 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves
- **Número de Altifalantes:** 2

### Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** MP3-CD, CD WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de Reprodução de Discos:** 99 Faixas Programáveis, Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória
- **Suporte de identificação ID3**
- **Tipo de Carregamento:** Carrocel 3 CD
- **Número de Discos:** 3
- **Modos USB Directos:** Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Parar, Repetir, Aleatório, Reprodução de programa
- **Número de decks:** 2
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Full Logical

### Gravação de Áudio

- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Nível de Gravação Automático, Gravação sincronizada de CDs

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonização digital automática
- **RDS:** Notícias, Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da Estação

- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Bandas do Rádio:** FM, MW
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

### Conectividade

- **USB:** Anfitrião USB
- **Entrada Aux:** Entrada
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW

### Conveniência

- **Tipo de Ecrã:** FTD
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador
- **Standby Eco Power:** 1 watt
- **Indicações:** Modo DIM

### Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW, Guia Rápido, Folheto da Garantia
- **Telecomando:** 32 teclas com pilhas 2xAA
- **Manual do Utilizador:** Impresso em 16 idiomas

### Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 265 x 310 x 367 mm
- **Dimensões do altifalante principal (L x A x P):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 611 x 411 x 440 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 15.6 kg

### Energia

- **Alimentação:** 200-240 V, 50 Hz
- **Consumo de energia em modo de espera:** < 1 W

## Produtos em destaque

### Reproduza música por USB Directo

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

### Potência musical de 2x110W RMS/2x220W

### 60 horas de música CD-WMA-MP3

### Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximiza o desempenho do volume e proporciona imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque no botão Som MAX. O circuito electrónico do Som MAX calibra a definição do som e do volume existente, e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. Tanto o espectro sonoro como o volume ficam claramente amplificados, criando um som potente e profundo em qualquer música. O Som MAX permite retirar o máximo do sistema áudio sem alterar definições de equalização complicadas.

### Carregador para 3 CDs

### Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

### Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital permite seleccionar vários modos pré-definidos que controlam as bandas de frequência do som para optimizar alguns estilos musicais. Diferentes definições de som - Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop ou Classic. Cada modo utiliza uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências sonoras mais importantes. O Controlo de Som Digital permite beneficiar ao máximo da música, através do ajuste do balanço do som com o estilo musical que se está a ouvir.

### Controlo Virtual do Ambiente (VAC)

O Controlo Virtual do Ambiente (VAC) cria um ambiente de som virtual em que a música é ouvida tal como o seria em vários ambientes sonoros simulados. As definições de som VAC imitam de forma digital os efeitos acústicos característicos das divisões e ambientes especiais, tais como salas de espectáculo, cinemas, salões de jogos, salas de concerto, discotecas e cibercafé. Ao recriar o ambiente sonoro de vários ambientes e definições, o VAC melhora substancialmente a forma como desfruta das suas músicas favoritas.

### Altifalantes de 3 vias com porta MAX

### Deck de Cassetes Lógico Duplo



Data de publicação 2006-08-29

Versão: 2.0

12 NC: 9073 100 13054  
EAN: 87 10895 93025 3

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores. © 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.