



Philips
głośnik ze stacją dokującą

do urządzeń iPod/iPhone
Zasilanie bateryjne/sieciowe



DS7600



Zaprojektowany do działania przenośnego

dzięki temu głośnikowi ze stacją dokującą

Niewielki i przenośny odtwarzacz DS7600/10 firmy Philips to pierwsza liga, jeśli chodzi o jakość dźwięku. Został zaprojektowany z myślą o podróżowaniu, w związku z czym jest wyposażony w pojemny akumulator, aluminiowe wykończenia oraz specjalny futerał.

Zadziwiająca jakość dźwięku

- Technologia wOOx zapewniająca bogate i czyste brzmienie basów bez zniekształceń
- System DBB zapewniający głębokie brzmienie basów przy każdym poziomie głośności
- Technologia ekranowania blokująca zakłócenia z telefonów komórkowych

Mobilne urządzenie

- Elegancka i niewielka konstrukcja gwarantują, że urządzenie zmieści się w każdej aktówce

Wszechstronne urządzenie

- Odporność na uderzenia i wstrząsy umożliwia bezpieczne przewożenie
- Bateria i opcjonalny zasilacz pozwala słuchać muzyki w podróży
- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałce
- Port AUX-in do łatwego podłączenia do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Bezpłatna aplikacja DockStudio umożliwia odbiór radia internetowego i oferuje inne atrakcyjne funkcje

PHILIPS

Głośnik ze stacją dokującą
do urządzeń iPod/iPhone Zasilanie bateryjne/sieciowe

Zalety

Technologia wOOx



Technologia wOOx to nowy sposób budowy głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne dostrojenie głośnika głównego z głośnikami wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od niskich i średnich do wysokich częstotliwości. Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki czemu basy są głębokie i dynamiczne i można naprawdę poczuć siłę muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerałe



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerale ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Oporność na uderzenia i wstrząsy

Przenośny głośnik ze stacją dokującą gwarantuje bezproblemową obsługę. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii urządzenie zostało skonstruowane z myślą o najwyższej trwałości i odporności na wstrząsy. Można je zrzucić z wysokości do dwóch metrów lub położyć na nim ciężar o masie do 100 kg — urządzenie jest niezwykle wytrzymałe, co oznacza, że naprawę można zabrać ze sobą wszędzie i być pewnym, że po przewiezieniu nie straci nic ze swojej wysokiej jakości.

Aplikacja DockStudio ze sklepu App Store



Bezpłatna aplikacja umożliwia wzbogacenie głośnika ze stacją dokującą o szereg wyjątkowych, atrakcyjnych funkcji. Można dowiedzieć się, jaka będzie pogoda, sprawdzić godzinę, a nawet ustawić ulubiony obraz jako tapetę. Aplikacja DockStudio umożliwia także słuchanie tysięcy internetowych stacji radiowych z całego świata. Wkrótce dostępne będą nowe style skórek oraz nowe funkcje.

DS7600/10

Dane techniczne

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod, iPod mini, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod classic, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji, iPod nano 3. generacji, iPod touch, iPod nano 4. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod nano 5. generacji, iPod touch 2. generacji, iPod nano 8/16/32 GB, iPod 5. generacji, iPod nano 6. generacji

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: DockStudio
- Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: iPhone OS 4.0
- Odtwarzanie: Nawigacja wg albumu/utworu, Sterowanie odtwarzaniem
- Ustawienia dźwięku: DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Zegar: Wyświetlacz analogowy, Cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: Wiele rodzajów alarmów, Wyłącznik czasowy, Budzenie przy muzyce, Budzenie przy dźwiękach natury, Budzenie przy widoku zdjęcia
- Stan akumulatora: Stan akumulatora głośnika
- Ponad 7000 internetowych stacji radiowych
- Prognoza pogody dla całego świata

Możliwości połączeń

- Wejście AUX

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzanie po umieszczeniu w podstawce: Ładowanie telefonu iPhone, Ładowanie odtwarzacza iPod

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 10 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- System dźwięku: Stereo
- Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie głośności

Głośniki

- Magnes neodymowy

Akcesoria

- Przewody: 3,5 mm AUX-in

Moc

- Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz, Bateria
- Rodzaj baterii/akumulatora: 4 x AA

Wymiary

- Waga kartonu zbiorczego: 2,3 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 310 x 110 x 40
- Waga wraz z opakowaniem: 1,04 kg
- Wymiary kartonu zbiorczego: 175 x 162 x 440 mm
- Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 2
- Waga: 0,76 kg



Data wydania 2014-03-30

Wersja: 5.1.6

12 NC: 8670 000 74871
EAN: 08 71258 15962 93

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com