

Philips
Hi-Fi mikrosystém

MP3/WMA

MCM720



Digitální hudba s připojením USB Direct

v dokonalém stylu a se skvělým zvukem

Tento systém byl vytvořen speciálně pro ty, kdo vyžadují tu nejlepší technologii a styl. Vyznačuje se kvalitou a důmyslnou konstrukcí. S připojením USB Direct můžete přehrávat a dálkově ovládat soubory MP3/WMA ze svého přenosného přehrávače.

Trvalé potěšení z poslechu

- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Přehrává hudbu ve formátu MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší vnímání zvuku
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost zajišťuje hluboké a výrazné basy
- Zvukový výkon 2x50 W (RMS) a 2x100 W hudebního výkonu

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner disponuje 40 předvolbami pro zvýšení komfortu obsluhy
- Magnetofon s elektronickým ovládáním

Zdokonalený zvuk i vzhled

- Elegantní reprosoustavy

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 100 W
- **Výstupní výkon (RMS):** 2 x 50 W
- **Vylepšení zvuku:** Incredible Surround, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, Reproduktory Bass Reflex, 10cm basový reproduktor, Piezo. výškový reproduktor, Odnímatelné mřížky reproduktorů

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 20 skladeb, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- **Typ zakládání:** Horní
- **Technologie kazetového magnetofonu:** Logic
- **Režimy přehrávání kazety:** Elektronické řízení rychlosti, Funkce autostop, Počítadlo pásky
- **Podpora ID3 tagů:** ano

Nahrávání zvuku

- **Média pro nahrávání:** Kazeta
- **Vylepšení nahrávání na pásku:** Synchronní nahrávání s diskem CD, Časovač pro nahrávání z tuneru, Automatická úroveň nahrávání

Tuner/přijem/vysílání

- **Pásma tuneru:** VKV stereo, SV

- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Systém RDS:** Název stanice, Rádio Text, RDS Nastavení hodin
- **Předvolby stanic:** 40
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** Linkový vstup
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Anténa VKV, Anténa SV
- **USB:** Hostitelský port USB

Pohodlí

- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Buzení kazetou, Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Spotřeba v pohotovostním režimu:** 1 W
- **Typ displeje:** Displej VFD

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Anténa VKV/SV
- **Dálkové ovládání:** 21 tlačítek

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 175 x 252 x 305 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 170 x 252 x 214 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 528 x 351 x 400 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 10,8 kg

Zvýraznění výrobku

Hudba USB Direct

Jednoduše připojte zařízení k portu USB na Hi-Fi systému Philips. Digitální hudba se přehraje přímo ze zařízení. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.

Incredible Surround™

Technologie Incredible Surround je technologie zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje prostorový vjem. Důmyslným využitím elektronického posunu fází směšuje zvuky levého a pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. Technologie Incredible Surround poskytuje dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou bez použití dalších reproduktorů.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Datum vydání 2007-02-28

Verze: 3.0

12 NC: 9073 100 13092
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Hudba se systémem správy digitálních oprávnění Digital Right není podporována.