



Philips  
Protector de sobrevoltaje

Dispositivos eléctricos domésticos

4 tomas

SPN3040B



## Elimina el desorden de cables

Este protector de sobrevoltaje ha sido diseñado para proteger y obtener un óptimo rendimiento, y dispone de tecnologías avanzadas para proteger al equipo contra sobrevoltajes eléctricos. La circuitería Power Blocker® apaga automáticamente la alimentación del sistema para protegerlo contra subidas de tensión posteriores.

### Protección total

- 900 julios
- Bloqueador de alimentación
- Garantía del equipo por valor de 100.000 €

### Comodidad integrada

- 4 tomas con protección
- Cable de alimentación de 4 m
- Gestión de cables incorporada

### Sencillo

- Tomas de alimentación automáticas integradas con seguro infantil
- Indicadores de protección para que dejes de preocuparte

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 14 x 38 x 5,5 cm
- Peso neto: 0,811 kg
- Peso bruto: 0,911 kg
- Peso tara: 0,1 kg
- EAN: 87 12581 51887 5
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Caja

## Caja exterior

- Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 18,5 x 16 cm
- Peso neto: 2,433 kg
- Peso bruto: 3,013 kg
- Peso tara: 0,580 kg
- EAN: 87 12581 54565 9
- Número de embalajes del cliente: 3

SPN3040B/10

# Destacados

## 900 julios

Evita miles de euros en daños de los dispositivos eléctricos.

## Bloqueador de alimentación

Corta automáticamente la alimentación de los dispositivos conectados.

## Garantía del equipo por valor de 100.000 €

Protege el equipo conectado durante toda su vida útil.

## 4 tomas con protección

Protege contra subidas y picos de voltaje a través de las líneas de CA al eliminar el sobrevoltaje. Los varistores de óxido metálico (VOM) atrapan el exceso de energía cuando la unidad se ve sujeta a una subida de voltaje.

## Cable de alimentación de 4 m

Proporciona energía a la unidad, que puede estar a 4 m de la toma de CA.

## Gestión de cables

Un dispositivo de gestión de cables que permite que los cables se dirijan en la misma dirección para obtener una apariencia más organizada

## Tomas de alimentación automáticas con seguridad infantil

Ayuda a evitar que los niños sufran una descarga accidental.

## Indicadores de protección

Los indicadores LED te permiten saber si el protector de sobrevoltaje está funcionando correctamente.



Fecha de emisión  
2013-01-16

Versión: 1.2.6

12 NC: 8670 000 58714  
EAN: 87 12581 51887 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)