

Philips CarStudio
Auto audiosüsteem

- Bluetooth
- USB
- CD

CarStudio

CEM2220BT



Kogege autos elavat muusikat

Helist haaratud

Nautige Philips CEM2220BT abil autos erinevatest allikatest pärit muusikat. Olge sisseehitatud Bluetooth®-i vastuvõtja abil ühenduses oma mobiiltelefonis oleva muusikaga ja võtke vastu olulisi kõnesid. Süsteemil on turvalisuse tagamiseks vargusevastane eemaldatav esipaneel.

Nautige suurepärase heli

- MAX Sound võimsuse suurendamiseks hetkega
- Music Zone ideaalse kuulamiskoha kohandamiseks
- Dünaamiline bassivõimendi võimendab elektrooniliselt madalsagedusi
- Kahe sagedusribaga parameetiline ekvalaiser 8 jaamaga
- Suurepärase pörutuskaitse muusika sujuvaks nautimiseks
- Neli sisseehitatud 50 W võimendit suurepärase helikvaliteedi saavutamiseks

Disain, mis sulandub teie autoga

- Suure kontrastsusega LCD-ekraan parimaks vaatamiskogemuseks
- Eemaldatav esipaneel varguskindluse tagamiseks

Lihtne kasutada

- Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja helistamiseks ja muusika voogedastamiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Sirvi kausta või laulu kaupa, et muusikat kiiresti otsida või mängida
- Heliväljund võimendi lisamise jaoks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Music Zone



Philipsi uuenduslik tehnoloogia Music Zone laseb autojuhil ja kaasreisijatel muusikat nautida veelgi elavamalt ruumilise efektiga, just nii, nagu see salvestati. Kasutajad saavad hõlpsalt lülitada autojuhi ja kaasreisijate muusikakuulamise tsoonide vahel, et selle tulemusena saavutataks autos parim helikese. Spetsiaalsel tsooni kontrollimise nupul on kolm eelseadistust: vasak, parem ja ees (ja kõik), et saaksite kõige paremini, lihtsalt ja dünaamiliselt ühildada oma muusikakuulamise vajadused kas üksi või kaasreisijatega koos olles.

DBB – dünaamiline bassivõimendi



Dünaamilise bassivõimendi (DBB) aktiveerimisel hakatakse madalaid bassisagedusi elektrooniliselt võimendada, saavutades püsiva helipildi taasesituse ja seda eriti madalama helitugevuse juures. Te kuulete alati muljetavaldavat bassi.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Sirvi kausta või laulu kaupa



See funktsioon võimaldab teil leida loo või albumi palju kiiremini, võimaldades teil sirvida laule ja kaustu, kuhu sisu tavaliselt USB-/SDHC-seadmetel salvestatud on. Tänu spetsiaalsele kausta/laulu nupule, peate otsingu sooritamiseks tegema vaid kolm liigutust: vajutama kausta/laulu nuppu, keerama heli nuppu ning vajutama valitud kaustale/laulule. See lihtne protsess laseb teil muusikat kiiresti ja vähese vaevaga otsida ja te ise saate keskenduda auto juhtimisele.

MAX Sound



Tehnoloogia MAX Sound võimendab bassi ja kõrgeid helisid hetkega, suurendades võimsust

ja pakkudes muljetavaldavat kuulamiselamust vaid nupu vajutusega. Süsteemi keerukas elektroonika kalibreerib kasutatavad heli- ja helitugevuse seadmed, võimendades bassi kõrgeid helisid ja helitugevuse kohe algselt maksimaalsest tasemest kõrgemale ilma heli moonutamata. Selle tulemusena on märgatavalt võimsam heliulatus ja helitugevus, mis täiendab iga muusikastiili.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Sisseehitatud Bluetooth-vastuvõtja



Bluetoothi vabakäerežiim võimaldab teil sõitmise ajal ohutult oma mobiiltelefoni kasutada ja te ei pea ühegi olulise kõne vastuvõtmisest loobuma. Sisseehitatud Bluetooth®-vastuvõtjaga saate lisaks mugavalt voogedastada oma telefonist muusikafaile oma auto meelelahutussüsteemi.

Spetsifikatsioon

Ekraan

- Tüüp: Suure kontrastsusega B/W LCD-ekraan (9 tähemärgi kohta)
- Klahvide valgustus: Punane
- Hajutatud valgus kettaavas: Punane

Esitativ andmekandja

- Ketas: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB mäluvõrk
- MP3 Link: kaasaskantavates MP3-seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Bluetoothiga voogedastatav muusika

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele albumile liikumine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- ID3 sildi tüüp: Muusikapala pealkiri, esitaja, album
- MP3 bitikiirus: 32–320 kbit/s ja muutuv bitikiirus
- USB Directi režiimid: Esitamise/peatamine, Eelmine/järgmine, Edasi- ja tagasikerimine, Kordus, Juhuesitus

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: AM, FM stereo, FM (OIRT)
- Automaatne digitaalhäälestus
- Tuuneri täiendused: Automaatne otsing ja salvestamine
- Jaamade mälukohtade arv: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Automaatselt muutuv sagedus, Uudised ja liiklusteated, Programmi tüüp, Jaama nimi

Heli

- Ekvalaiser: 2 riba
- Ekvalaiseriseadmed: Klassikaline, Jazz, Pop, Rock, Ühtlane, Optimaalne, Tekno, Kasutaja määratletud
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, MAX Sound, Music Zone
- Väljundvõimsus (MAX): Neli 50 W kanalit
- Väljundvõimsus (RMS): Neli 21 W kanalit (4 oomi, 10% T.H.D.)

Ühenduvus

- Eelvõimendi väljund: 1 paar RCA (V/P)
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, Handsfree
- Bluetoothi versioon: 2.0+EDR
- Sisseehitatud kaugjuhtimise sisend

Turvalisus/varguskindlus

- Esipaneel: Eemaldatav

Tarvikud

- Kasutusjuhend: Hollandi, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia
- Kiirjuhend: inglise, prantsuse, hollandi, saksa, itaalia keeles

Võimsus

- Toiteallikas: Alalisvoolusisend 12 V

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 188 x 58 x 190 mm
- Korpus: 1 DIN



Väljalaske kuupäev
2013-08-10

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01409
EAN: 08 71258 16818 14

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com