

Philips Streamium
Ασύρματος ήχος

Streamium

WAC5



Music broadcast



Music follows me



My room my music



Play Windows Media™



CERTIFIED

POWERED BY



Πρόσβαση στα CD σας από κάθε δωμάτιο

Απλά προσθέστε στο ηχοσύστημά σας

Αποθηκεύστε τη συλλογή με τα CD σας σε σκληρό δίσκο 80 GB και ακούστε την σε κάθε δωμάτιο. Απλά συνδεθείτε στο ηχοσύστημά σας και η μουσική θα σας ακολουθεί παντού μέσα στο σπίτι. Εύκολη πλοήγηση χάρη στο τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD

Με δυνατότητα επέκτασης

- Επεκτείνετε το σύστημα προσθέτοντας έως και 5 σταθμούς Wi-Fi

Απεριόριστη απόλαυση ακρόασης - ασύρματα

- Ασύρματη μετάδοση μεταξύ μουσικού κέντρου και σταθμών
- Πρόσβαση για πολλούς χρήστες με δυνατότητα μετάδοσης έως και σε 5 σταθμούς
- Σκληρός δίσκος 80 GB για αποθήκευση και αναπαραγωγή έως και 1.500 CD
- Ασύρματη μετάδοση από PC μέσω UPnP

Εύκολη πλοήγησης και έλεγχος

- Music Broadcast για ταυτόχρονη αναπαραγωγή σε όλους τους σταθμούς
- Music Follows Me: μεταφέρετε τη μουσική σας σε όλα τα δωμάτια
- Τηλεχειριστήριο 2-way για πλοήγηση φιλική προς το χρήστη
- Άμεση πρόσβαση σε περιεχόμενο, καλλιτέχνη, άλμπουμ ή λίστες αναπαραγωγής

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές

Αναπαραγωγή ήχου

- **Φορμά συμπίεσης:** PCM, MP3, WMA
- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου:** Δυνατ. προγραμματισμού 99 κομματιών, Αναζήτηση άλμπουμ επόμ./προηγούμε., Αναζήτηση επόμ./προηγούμε. κομματιού, Επανάληψη/Τυχαία αναπαραγωγή/Πρόγραμμα
- **Λειτουργία αναπαραγωγής σκληρού δίσκου:** Άλμπουμ, Είδος, Λίστα αναπαραγωγής, Όλα τα κομμάτια, Ίδιος καλλιτέχνης, Ίδιο είδος
- **Λειτουργία συνεχούς ροής σκληρού δίσκου:** Συνεχής ροή Wi-Fi σε 5 σταθμούς, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- **Υποστήριξη ετικετών ID3:** ναι
- **Τύπος τοποθέτησης:** Υποδοχή
- **Ρυθμός bits MP3:** 32-320 kbps και VBR

Εγγραφή ήχου

- **Φορμά αρχείου ήχου:** MP3
- **Ρυθμός bit:** 128, 160 kbps
- **Εγγραφή δεδομένων:** HDD
- **Ταχύτητα εγγραφής:** 1 x, 4 x

Μέσα αποθήκευσης

- **Χωρητικότητα σκληρού δίσκου:** 80 GB

Συνδεσιμότητα

- **Πίσω συνδέσεις:** Έξοδος, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Είσοδος AUX

- **Ασύρματες συνδέσεις:** Ασύρματο LAN (802.11g)
- **Ασύρματο Universal Plug & Play:** Ενεργοποιημένη
- **Άλλες συνδέσεις:** Ethernet
- **Τάση:** 220 V 50 Hz

Ευκολία

- **Οπίσθιος φωτισμός:** ναι
- **Χρώμα οπίσθιου φωτισμού:** Λευκή
- **Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου:** Συμπεριλαμβανόμενο λογισμικό DMM
- **Γλώσσες προβολής στην οθόνη:** Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά
- **Τηλεχειριστήριο:** Τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD 2 κατευθύνσεων
- **Ένδειξη ισχύος σήματος:** ναι

Αξεσουάρ

- **Μπαταρίες:** 4 x AAA
- **Καλώδια:** Καλώδιο Ethernet
- **CD-ROM:** CD-ROM εγκατάστασης
- **Τηλεχειριστήριο:** Τηλεχειριστήριο 2 κατευθύνσεων (Κέντρο)

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ):** 472 χιλ. Π x 177 χιλ. Υ x 416 χιλ. Β
- **Βάρος κύριας συσκευασίας:** 4.35 κ.
- **Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ):** 360 χιλ. Π x 70 χιλ. Υ x 325 χιλ. Β
- **Βάρος συσκευής:** 4,1κ. κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

Ασύρματη μετάδοση

Με την ασύρματη μετάδοση, δεν χρειάζεται να "κατεβάσετε" και να αποθηκεύετε μουσικά αρχεία στη συσκευή ήχου. Αντί για αυτό, ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια από όλους τους μουσικούς σταθμούς - ταυτόχρονα. Με τη λειτουργία Music Follows Me, η μουσική σας ακολουθεί από δωμάτιο σε δωμάτιο. Με τη λειτουργία Music Broadcast, η μουσική που έχετε επιλέξει μεταδίδεται ταυτόχρονα από το κέντρο σε όλους τους σταθμούς. Και με το My Room, My Music, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να απολαύσει τη μουσική που έχει επιλέξει σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού διαθέτει ασύρματο μουσικό κέντρο ή σταθμό.

Προσθήκη έως και 5 σταθμών Wi-Fi

Πρόσβαση για πολλούς χρήστες

Ταυτόχρονα, σε πέντε διαφορετικά δωμάτια, κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και να ακούσει τη μουσική της προτίμησής του από το Wireless Audio Center.

Σκληρός δίσκος 80 GB/1.500 CD

Ο σκληρός δίσκος των 80GB παρέχει πολύ μεγάλη χωρητικότητα για την αποθήκευση ψηφιακών μουσικών αρχείων. Χωρά έως και 1.500 CD, ενώ η ταχύτητα εγγραφής είναι τόσο γρήγορη που μπορείτε να αναπαράγετε ένα τραγούδι και σχεδόν ταυτόχρονα να το αντιγράφετε.

Universal Plug & Play

Το Universal Plug & Play είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο με το οποίο μπορείτε να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε συσκευή με Universal Plug & Play για λήψη ή μετάδοση μουσικής. Το Wireless Music Center χρησιμοποιεί το Universal Plug & Play για να εξασφαλίσει εύκολη σύνδεση με άλλες συσκευές με Universal Plug & Play. Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το Wireless Music Center σε άλλες συσκευές μέσω για λήψη ή μεταφορά περιεχομένων.

Music Broadcast - Party mode!

Γίνετε εσείς ο DJ, στέλνοντας την αγαπημένη σας χορευτική μουσική από το Wireless Music Center σε όλους τους ασύρματους σταθμούς μουσικής που έχετε εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία του σπιτιού σας. Ιδανικό για πάρτι!

Music Follows Me

Η δυνατότητα "Music follows Me" σας επιτρέπει τη μεταφορά της αγαπημένης σας μουσικής από το ένα δωμάτιο στο άλλο χωρίς να απαιτείται εκ νέου έναρξη της περιήγησης και αναπαραγωγή του συγκεκριμένου κομματιού. Απλώς πατώντας ένα κουμπί, το αγαπημένο σας τραγούδι σας συνοδεύει σε όποιο χώρο του σπιτιού σας κι αν μετακινηθείτε.

Τηλεχειριστήριο 2-way

Χάρη στο τηλεχειριστήριο 2-way της Philips, μπορείτε τώρα να πραγματοποιήσετε εύκολα αναζήτηση ανάμεσα σε εκατοντάδες τραγούδια με το πάτημα ενός κουμπιού. Εμφανίζοντας σε έξι γραμμές πληροφορίες βάσει λίστας αναπαραγωγής, άλμπουμ, καλλιτέχνη, είδους μουσικής και κομματιού, αυτό το έξυπνο σύστημα πλοήγησης επιτρέπει γρήγορη πρόσβαση σε εκατοντάδες αρχεία.

Άμεση πρόσβαση σε περιεχόμενο

Δεν χρειάζεται πια να ψάχνετε ανάμεσα σε εκατοντάδες CD για να βρείτε το αγαπημένο σας κομμάτι. Με το Wireless Audio Center της Philips, μπορείτε πλέον να έχετε άμεση πρόσβαση στην ψηφιακή μουσική που έχετε αποθηκεύσει σε σκληρό δίσκο (έως 750 CD) βάσει Καλλιτέχνη, Άλμπουμ, Λίστας αναπαραγωγής, Είδους μουσικής



Ημερομηνία έκδοσης
2007-08-07

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9073 100 12724
EAN: 87 10895 88858 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Τα λογότυπα των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

* Μικρότερη πραγματική χωρητικότητα