



Philips
Φορητό DVD Player

LCD 18 εκ./7"

PD7000S



Ταινίες που ταξιδεύουν μαζί σας

Απολαύστε τις ταινίες σας όπου και όποτε θέλετε! Η φορητή συσκευή DVD PD7000S με οθόνη TFT LCD 18 εκ. (7") σας επιτρέπει να παραδοθείτε στην απόλαυση των ταινιών DVD/DivX®, της μουσικής από MP3-CD/CD και των φωτογραφιών JPEG, ακόμη και κατά τις μετακινήσεις σας.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει

- Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
- Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
- Προβολή εικόνων JPEG από δίσκο εικόνων

Εμπλουτίστε την εμπειρία ψυχαγωγίας AV

- Έγχρωμη οθόνη LCD TFT 17,8 εκ. (7") σε σχήμα ευρείας οθόνης 16:9
- Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας

- Μέχρι 2,5 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Πλήρης επαναφορά σε περίπτωση διακοπής
- Λίγα κουμπιά για απλό και εύκολο έλεγχο
- Περιλαμβάνεται προσαρμογέας αυτοκινήτου

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW



Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Προβολή JPEG από δίσκο εικόνων



Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή των φωτογραφιών JPEG που έχετε αποθηκεύσει

στο δίσκο σας. Ξαναζήστε τις αγαπημένες σας στιγμές με φίλους και οικογένεια όποτε το θελήσετε.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Το φορητό DVD player της Philips είναι συμβατό με τους περισσότερους δίσκους DVD και CD που κυκλοφορούν στην αγορά. Το DVD player μπορεί να αναπαράγει τα εξής formά: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, και CD. DVD+/-R είναι η σύντομη ονομασία ενός δίσκου DVD ο οποίος μπορεί να δεχτεί και τα δύο εγγράψιμα formά DVD. Με τον ίδιο τρόπο, και το DVD+/-RW μπορεί να δεχτεί και τους δύο τύπους εγγράψιμων δίσκων.

Πιστοποίηση βάσει DivX

Με την υποστήριξη DivX®, μπορείτε να απολαύσετε βίντεο και ταινίες κωδικοποίησης DivX από το Internet, καθώς και χολιγουντιανές ταινίες που αγοράζετε.

Το formά DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης MPEG-4 που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και βίντεο κλιπ σε μέσα, όπως εγγράψιμους δίσκους CD-R/RW και DVD, αποθηκευτικά μέσα USB και άλλες κάρτες μνήμης και να τα αναπαράγετε στη δική σας συσκευή DivX Certified® της Philips.

Επαναφορά ισχύος

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD-βίντεο θυμάται σε ποιο σημείο σταμάτησατε την προβολή όταν απενεργοποιήσατε τη συσκευή ή όταν διακόπηκε η παροχή ρεύματος. Εάν στο μεταξύ δεν τοποθετήσατε άλλο δίσκο, η συσκευή θα συνεχίσει την αναπαραγωγή από εκεί που σταμάτησατε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τοποθετήσετε ξανά τον ίδιο δίσκο... και η ζωή σας γίνεται πιο εύκολη!

Προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 19,5 x 3,75 x 15,4 εκ.
- Βάρος: 0,622 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 23 x 25,5 x 7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 0,98 κ.
- Μικτό βάρος: 1,216 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,236 κ.
- EAN: 87 12581 53095 2
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία

- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 24 x 22,5 x 27 εκ.
- Καθαρό βάρος: 2,94 κ.
- Μικτό βάρος: 3,875 κ.
- Καθαρό απόβαρο: 0,935 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3

Εικόνα/Οθόνη

- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 7 ίντσες / 18 εκ.
- Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος γραμμής), >76dB(ακουστικό), >62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, Repeat (Επανάληψη), Λειτουργία Shuffle, Ζουμ, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή

- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, NTSC
- Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου

- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet

Συνδεσιμότητα

- Είσοδος DC: 9V, 0,8A
- Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 3,5 χιλ.
- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)

Ευκολία

- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
- Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC/DC: DC 9V, 0,8A, 110-240V, 50/60Hz
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλών γλωσσών
- Kit αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12VDC

Ρεύμα

- Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως και 2,5 ώρες*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 225 x 270 x 240 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Βάρος κύριας συσκευασίας: 3,95 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 230 x 255 x 70 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 195 x 38 x 153 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,71 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box



Ημερομηνία έκδοσης
2017-04-05

Έκδοση: 1.1.4

12 NC: 8670 000 61003
EAN: 87 12581 53095 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόμενα με αυτές λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivXNetworks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να ρυθμίζουν τον οπίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία δωματίου.