



**Philips**  
Auriculares inalámbricos  
con cancelación activa de  
ruido  
Altavoces 32 mm, cerrado parte  
post.

De diadema  
Almohadillas suaves para las  
orejas  
Plegado completo



**TABH305BK**

## Graves potentes y definidos. Sin distracciones.

Disfruta del sonido con graves potentes y definidos. Elimina las distracciones gracias a la reducción activa del ruido (ANC). Estos auriculares inalámbricos de diadema mejoran tu música favorita. Una sola carga te ofrece hasta 15 horas de reproducción, incluso con la función ANC activada.

### **Graves potentes y definidos. Sin distracciones.**

- 15 horas de reproducción con cancelación activa del ruido (ANC) activada
- 18 horas de tiempo de reproducción con la función ANC desactivada
- Graves potentes. Altavoces acústicos de neodimio de 32 mm
- Tiempo de carga de tan solo 2 horas mediante USB

### **Fáciles de llevar.**

- Banda de sujeción ligera y ajustable
- Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentres la posición más cómoda
- Diseño plano plegable para llevarlo fácilmente en el bolsillo o en el bolso
- Un peso de tan solo 145,5 g. Siente la ligereza con la mayor potencia de sonido

### **Control por voz. Música o llamadas.**

- Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.
- Presiona dos veces el botón y activarás tu asistente

# PHILIPS

# Especificaciones

## Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Tipo de imán: NdFeB
- Respuesta de frecuencia: 9 - 21 000 Hz
- Impedancia: 32 ohmios
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Diafragma: PET
- Sensibilidad: 92 dB
- Tipo: dinámico

## Conectividad

- Micrófono: Micrófono integrado
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versión de Bluetooth: 4,2
- Alcance máximo: Hasta 10 m

## Cómodas funciones

- Control de volumen
- Gestión de llamadas: Llamada en espera, Cambia entre 2 llamadas, Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamada, Cambia de llamadas a música y viceversa

## Accesorios

- Guía de inicio rápido
- Cable USB

## Potencia

- Tipo de batería: Litio-polímero

- Tiempo en espera: 200 horas
- Tiempo de conversación: 33\* horas
- Tiempo de reproducción de música: 15\* hora

## Diseño

- Color: Negro

## Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 16,5 x 18,5 x 4 cm
- Peso: 0,1625 kg

## Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Ambas
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 19,5 x 22,5 x 4,8 cm
- Peso bruto: 0,292 kg
- Peso neto: 0,188 kg
- Peso tara: 0,104 kg
- EAN: 48 95229 10059 6

## Caja exterior

- Unidades por caja: 3
- Caja exterior (L x An. x Al): 21,2 x 16,5 x 24 cm
- Peso bruto: 1,091 kg
- Peso neto: 0,564 kg
- Peso tara: 0,527 kg
- GTIN: 1 48 95229 10059 3

# Destacados

## 15 horas de reproducción (ANC activada)

La cancelación activa del ruido (ANC) garantiza que el traqueteo del tren no interfiera con el sonido del ritmo. ¿Unos instantes de silencio? Basta con activar la función ANC sin reproducir la música. Disfruta de hasta 15 horas de tiempo de reproducción con la función ANC activada y de 18 horas de tiempo de reproducción sin ANC. El tiempo de carga es de tan solo 2 horas mediante USB.

## Déjate llevar por los graves

Llévate la pista de baile a donde quiera que vayas. La música se escuchará perfectamente en los altavoces acústicos de neodimio de 32 mm, y podrás notar todos los graves.

## Fácil de llevar

Con tan solo 145,5 g de peso, con estos auriculares inalámbricos disfrutarás de tu música sin complicaciones. La banda de sujeción se ajusta fácilmente y es tan ligera que apenas la notarás, por no hablar de los propios auriculares, que puedes ir moviendo hasta que encajen en una posición en la que te sientas más cómodo.

## Fácil de mover

Los auriculares se pliegan completamente y giran hacia dentro, para llevarlos fácilmente en el bolsillo o en el bolso. Solo tienes que plegarlos y llevarlos contigo.

## Botón multifunción

Controla fácilmente la música y las llamadas desde el botón multifunción. ¿Que no te gusta la pista actual? Pues la saltas con una pulsación prolongada. ¿Quieres rechazar una llamada y seguir escuchando música? Un simple toque de botón y listo.

## ¡Hola Siri! ¡Hey Google!

Activa el asistente de voz de tu teléfono presionando dos veces. Pide a Siri o al Asistente de Google que configure una lista de reproducción, llame o envíe un mensaje a tus amigos, compruebe qué tiempo hace, y mucho más.

## 18 horas de tiempo de reproducción (ANC desactivada)

18 horas de tiempo de reproducción con la función ANC desactivada. Tiempo de carga de tan solo 2 horas mediante USB.

## Tiempo de carga de tan solo 2 horas mediante USB

Tiempo de carga de tan solo 2 horas mediante USB

## Banda de sujeción ligera ajustable

Banda de sujeción ligera y ajustable

## Almohadillas suaves

Almohadillas suaves que se pueden ir moviendo hasta que encuentres la posición más cómoda



Fecha de emisión  
2022-06-04

Versión: 4.1.5

12 NC: 8670 001 61263  
EAN: 48 95229 10059 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Los resultados reales pueden variar