

Philips Perfect sound  
Trådløs telefon

2000-serien

To håndsett Sort

SE2702B



## Mer enn ord

XHD for fantastisk god lyd kvalitet

Gled deg over en fantastisk lyd kvalitet med XHD-lydteknologien mens du snakker med familie og venner. Du kommer ikke til å ville avslutte samtalen.

### Opplev fantastisk god lyd kvalitet

- XHD-lyd
- Håndsett med høyttalertelefon gjør at du kan snakke håndfritt

### Gled deg over bekvemmeligheten

- 2-linjers skjerm med gul bakbelysning
- Telefonliste for 100 navn
- 12 timers taletid

### Spar energi

- EcoMode: redusert overføringseffekt mellom håndsett og base
- Lavt effektforbruk i standby-modus: < 0,6 W
- Lavt effektforbruk < 0,65 W

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Bakbelysning
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermfarger: Svart/hvitt
- Tekstlinjer: 1
- Hovedskjermtype: Punktmatrise

## Lyd

- Ringesignaler for håndsett: Polyfoniske

## Anvendelighet

- Alarmer: Vekkerklokke
- Basestasjonstaster
- Batteriladeindikasjon
- Samtalestyring: Samtale venter, Oppringings-ID
- Enkel bruk: Håndfrimodus
- Flerbasemulighet: 1
- Mulighet for flere håndsett: Opptil 4
- Signalstyrkeindikasjon
- Bakbelyst nummertastatur
- Høyttalertelefon – snakk håndfritt

## Nettverksfunksjoner

- Antenne: Integret i base

- Kompatibel: GAP
- Ringer: Tone, Puls

## Operatørkrav

- Navn og oppringer-ID

## Minnekapasitet

- Samtaleloggoppføringer: 20 oppføringer
- Telefonliste: 50 oppføringer
- Mulighet for gjentatt oppringningsliste: 5

## Mål

- Mål på base: 81,2 x 97,9 x 112,0 (H x D x B)
- Mål, håndsett: 62,0 x 29,2 x 46,1 (H x D x B)

## Drift

- Batterikapasitet: 550 mAh
- Batteritype: AAA
- Batteritype: Oppladbar
- Strømnet: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Antall batterier: 2
- Standby-tid: 150
- Taletid: 12

# Høydepunkter

## EcoMode: redusert overføring



Siden basestasjonen gjenkjenner når håndsettet er dokket i basen, sikrer et intelligent innebygd system at den overførte effekten alltid blir kontrollert og optimalisert etter avstanden mellom håndsettet og baseenheten. Det betyr at strømbruken automatisk reduseres med inntil 93 % når håndsettet er i nærheten av basen. Når du bruker den i Øko-modus, kan du også få en manuell reduksjon av strømbruk på 60 %.

## XHD-lyd



Uansett hvor du befinner deg, kan du ha en telefonsamtale som er uten støy med utrolig stemmевolum og lydrenhet i stemmen. Dette er takket være en høyttaler av høy kvalitet, sofistikert teknologi og et ekte akustisk kammer, slik at du kan glede deg over utrolig lyd kvalitet i alle telefonsamtaler.



Utgivelsesdato  
2013-03-03

Versjon: 1.0.3

12 NC: 8670 000 58933  
EAN: 87 12581 51999 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)