

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

USB

MCM726



Tiszta hang átgondolt kivitelben

USB Direct lejátszással

A legújabb technológiát és a stílust kedvelők számára kifejlesztett Philips MCM726 kifinomultságot és minőséget áraszt. Élvezze az MP3/WMA zenét az USB Direct lejátszást nyújtó hordozható lejátszójáról.

Határtalan élvezet

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- 2x50 W RMS és 2x100 W zenei teljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért
- Logikai kazetta-deck

Kifinomult hang és megjelenés

- Elegáns faborítású hangszórók
- Motoros CD adagoló a kényelmes hozzáférésért

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereohatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a térmélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Digitális hangszabályzás



A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.



Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény: 2x100 watt zenei teljesítmény
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 50 W
- Hangkiemelés: Incredible Surround, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, Mélyreflexes hangszórórendszer, Piezo magassugárzó, 5,25"-es mélynyomó, Levehető hangszórórácsok

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás
- Betöltő típus: Motoros, Tálca
- kazettaegységes technológia: Logikai
- Kazettalejátszási módok: Elektronikus sebességvezérlés, Teljesen automatikus megállítás, Kazetta fordulatszámoló
- ID3 tag támogatás
- Közvetlen USB-módok: Lejátszás/Szünet, Leállítás, Gyors előre/Gyors vissza, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás

Hangfelvétel

- Adatrögzítő média: Szalag
- Fejlesztett kazettaátvétel: CD-vel szinkronizált felvételindítás, Időzítő a hangolóegységről való felvételhez, automatikus felvételi szint

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó, MW

- Automatikus digitális hangolás
- RDS: Állomásnév, Rádiótext, RDS órabeállítás
- Állomásbeállítások: 40
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathatóság

- Aux be: 1 x (bal/jobb) / RCA
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Egyéb csatlakozások: FM antenna, MW antenna
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Magnós ébresztő, Elalváskapcsoló
- Óra: Fő kijelzőn
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM/MW antenna
- Távvezérlő: 24-gombos távvezérlő lítium akkumulátorral
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 175 x 252 x 360 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 175 x 252 x 214 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 524 x 353 x 408 mm
- Súly csomagolással együtt: 10,67 kg

Feszültség

- Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 1.1.6

12 NC: 8670 000 28777
EAN: 87 12581 32773 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com