

Philips
DVD mikro mozirendszer



MCD510



DVD, MP3-CD és WMA-CD visszajátszás

Ha csak a legújabb és a legjobb felel meg Önnek, vessen egy pillantást a 2 az 1-ben Mikro Hi-Fi rendszerre, amely DVD és MP3-CD/WMA-CD lejátszására is képes! Élvezze kedvenc zenéit és filmjeit! A szórakoztatóelektronika többé soha nem lesz ugyanaz!

Élvezze kedvenc filmjeit, fényképeit és zenéit!

- DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital, DTS digitális kimenet
- 10 órányi MP3-CD vagy 20 órányi WMA-CD zene lejátszása

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Incredible Surround™ bővített hangdimenzió a hangok nagyobb élvezetéhez
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus mélyhangkiemelés: mély, drámai hang
- 2x25W RMS/2x50W teljesítmény

Kezdje a napot ahogy Ön szereti

- Ébresztő és elalváskapcsoló
- Logikai kazetta-deck
- Digitális hangolás és 40 rádióállomás tárolása a még nagyobb kényelemért

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Hang

- **Kimenő teljesítmény:** 2x50 watt zenei teljesítmény
- **Hangkiemelés:** Incredible Surround, Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus mélyhangkiemelés
- **Hangrendszer:** Dolby Digital, DTS digitális kimenet

Hangszórók

- **Fő hangszóró:** Kétutas, 4"-es mélyhangszóró, Bass Reflex hangszórórendszer, Piezo magassugárzó, Levehető hangszórórácsok

Videolejátszás

- **Adathordozók lejátszása:** DVD+RW, DVD Video, Video CD/SVCD, Kép-CD
- **DVD régiókód:** 2
- **Lemezlejátszási módok:** Nagyítás, Lassítás, lejátszás folytatása a leállítás helyétől, A-B ismétlés

Hangfejlesztés

- **Adathordozók lejátszása:** WMA-CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, CD
- **Lemezlejátszási módok:** 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlen sorrendű lejátszás
- **ID3 tag támogatás**
- **Betöltő típus:** Oldal teteje
- **kazettaegységes technológia:** Logikai
- **Kazettalejátszási módok:** Elektronikus sebességszabályozás, Teljesen automatikus megállítási, Kazetta fordulatszámoló

Hangfelvétel

- **Adatrögzítő média:** Szalag
- **Fejlesztett kazettaátvitel:** CD-vel szinkronizált felvételindítás, Időzítő a hangolóegységről való felvételhez, automatikus felvételi szint

Hangolóegység/Vétel/Adás

- **Hangolási sávok:** FM sztereó, MW
- **Automatikus digitális hangolás**
- **Állomásbeállítások:** 40
- **Hangolás finomítása:** Automatikus tárolás
- **RDS:** Rádiótext, RDS órábeállítás, Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- **Videokimenet - analóg:** SCART, Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón)
- **Egyéb csatlakozások:** Aktív mélynyomó előerősítő kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Vonalkimenet (line out), FM antenna, MW antenna
- **Aux be:** 2 x (bal/jobbs) / RCA
- **fejhallgató:** 3,5 mm-es

Kényelem

- **Ébresztők:** Elalváskapcsoló
- **Óra:** Fő kijelzőn
- **Kijelző típusa:** VFD kijelző
- **OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek:** Angol, Francia, Spanyol, Portugál, Német
- **Eco készenléti állapot:** I W

Tartozékok

- **Mellékelt tartozékok:** Kompozit videokábel (Y), Audiokábel, FM/MW antenna
- **Távvezérlő:** 45 gombos, 2 db AA méretű elemmel

Méret

- **Egység méretei (Sz x Ma x Mé):** 175 x 254 x 315 mm
- **Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):** 175 x 254 x 214 mm
- **Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):** 408 x 348 x 524 mm
- **Súly csomagolással együtt:** 12,9 kg

Termékkijelölések

MP3-CD vagy WMA-CD lejátszás

Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tizedakkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Egyetlen CD akár 10 órányi zenét is képes tárolni. Az MP3 a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét lehetővé tevő, legerjedtebb szabványos hangtömörítési formátumra vált. A Windows Media Audio (WMA) erősen tömörített digitális audioformátum, amely nagyszerű hangot biztosít a zenefájlokhoz. Ezek feleannyi lemezterületet foglalnak el, és letöltési idejük is a felére zsugorodik. Egyetlen CD-lemez akár 20 órányi jó minőségű, 64 Kbps átviteli sebességgel rögzített WMA zene tárolására is alkalmas.

Incredible Surround™

Az Incredible Surround a Philips hangzás-technológiája, amely drámai módon felnagyítja a hangteret, hogy elmerülhessen a hangzásban. A legfejlettebb elektronikus fáziseltolás felhasználása segítségével az Incredible Surround úgy keveri a jobbról és a balról érkező hangokat, hogy a két hangszóró között megnő a virtuális távolság. Ez a nagyobb távolság nagyban megnöveli a sztereó hatást, és természetesebb hangdimenziót hoz létre. Az Incredible Surround segítségével teljes térhatást érezhet, amelyben nagyobb a tér mélysége és szélessége további hangszórók használata nélkül.

Digitális hangszabályzás

A digitális hangszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A Dinamikus mélyhangkiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhangtartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! Az alsó szintű mélyhangfrekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhangkiemelés beállítható a mélyhangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő levétele esetén is.



Kiadás dátuma
2009-02-06

Verzió: 5.0.6

12 NC: 9073 100 12915
EAN: 87 10895 90781 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti.

www.philips.com