

Philips
Мултимедийни
тонколони 2.0

DGX320



Вашият лаптоп никога не е звучал толкова добре!

Преносим цифров звук

Висококачествени "пищялки" плюс басови излъчватели за качество на звука, невиджано преди в толкова малки високоговорители. USB Plug and Play връзка означава, че не е необходим захранващ адаптер или батерии. Леки, стабилни и компактни - отлично влизат във всяка чанта за лаптоп.

Компютърът ви никога не е звучал толкова добре

- Цифровият звук предоставя чист сигнал за отлично качество
- Над 75 години опит в звуковата техника

Чуйте всяка подробност

- Бас радиатори: по-добри басы без отделна басколони
- Две висококачествени "пищялки" за превъзходни високи тонове
- Class 'D' Digital Amplifier за качествен звук

Насладете се на истинска мултимедия

- Превърнете презентациите си в мултимедийно изживяване
- Съвместим с музикални, игрови, филмови и Интернет аудио източници

Лесен за употреба

- Компактен и стабилен дизайн за движение
- Напълно преносим
- Лесна връзка по USB към вашия компютър или лаптоп
- Магнитното екраниране елиминира изкривяването на компютърния екран

PHILIPS
sense and simplicity

Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
- Музикална мощност: 4 W
- Регулиране на силата на звука: Аналогов регулатор за сила на звука
- Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители

- Подобрение за високоговорител: Магнитно екраниран LSB
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 80-20000 Hz

Възможности за свързване

- Дължина на кабела: 50 см между високоговорителите
- Вид кабел: Фиксиран USB кабел 60 см
- USB: USB 1.1, USB 2.0

Удобство

- Индикатор за захранване

Мощност

- Светодиоден индикатор на захранването: Син

Изисквания към системата

- Операционна система на PC: Windows® 2000 и XP
- Процесор: Процесор 350 MHz или по-добър
- RAM памет: 64 MB
- USB: Свободен USB порт

Екологични спецификации

- Green Flagship

Съдържание на опаковката

- Ръководство за бързо инсталиране

Данни за опаковката

- Количество: 1
- I2NC: 908210003404
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
- Бруто тегло: 0 53 кг
- Височина: 92 мм
- Дължина: 265 мм
- Ширина: 75 мм
- Тегло с опаковката: 0 06 кг

Външен кашон

- Количество: 4
- EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
- Тегло с опаковката: 0 15 кг
- Бруто тегло: 2 23 кг
- Дължина: 474 мм
- Ширина: 288 мм
- Височина: 196 мм
- I2NC: 908210003404

Външен кашон 2

- EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
- Тегло с опаковката: 0 272 кг
- Количество: 16
- Бруто тегло: 9 192 кг
- Дължина: 552 мм
- Ширина: 332 мм
- Височина: 200 мм
- I2NC: 908210003404

Акценти на продукта

Цифрово качество на звука

Звукът се предава като цифров сигнал, който чак в последния момент се преобразува в аналогов. Това намалява смущенията в сигнала и води до възпроизвеждане, точно отговарящо на оригиналния запис.

75 години опит в звуковата техника

Компактдискът е изобретен от Philips, Philips ръководи екипа, написал звуковата спецификация за USB и е произвела милиони аудио системи, комплекти за домашно кино и телевизори през много десетилетия. Като лидер при аудио нововъведенията, може да имате доверие, че Philips произвежда аудио системи за компютри с най-високо качество на звука.

Бас радиатори

Бас радиаторите дават възможност на малките тонколони да възпроизвеждат по-ефективно ниските честоти без необходимост от увеличаване на размера им и без нужда от отделна бас колона. В резултат на това усещането е като при истинска бас колона. Качеството на басите на озвучителна система 2.1 се постига с по-икономична откъм пространство система 2.0. Така че - по-добри басы в по-малко пространство!

Пищялки

Използването на висококачествена "пищялка" във всяка високоговорителна кутия решително подобрява възпроизвеждането на високите честоти. Музиката оживява и филмите звучат така, както са замислени, тъй като целият диапазон от честоти се възпроизвежда отлично.

Усилвател клас D

Class 'D' Digital Amplifier приема аналогов сигнал, преобразува го в цифров и след това усилва сигнала по цифров път. После сигналът постъпва в демодулационен филтър, за да се получи крайният изходен сигнал. Усиленият цифров сигнал има всички преимущества на цифровото аудио, включително и по-добро качество на звука. В допълнение, усилвателят Class 'D' има ефективност над 90% в сравнение с традиционните AV усилватели. Тази висока ефективност означава мощен усилвател с малки размери.

Вдъхнете живот на презентациите

Поради много лошото аудио качество от вградените високоговорители на повечето лаптопи, презентациите на Powerpoint не използват докрай предлаганите възможности. Компактните, стабилни, превъзходно звучащи високоговорители означават, че можете да ги вземете навсякъде и да придобете на презентациите си въздействието, което те заслужават.

Музика, игри, филми, Интернет

Може да бъдат възпроизведени всякакъв вид аудио източници с музика, игри, филми така че, без значение от това, какво искате да слушате, може да се радвате на мултимедийен звук, по-завладяващ от всеки друг път.

Компактен и стабилен дизайн

Компактният дизайн позволява поставяне в чанта за лаптоп или пътна чанта, така че можете да ги вземете навсякъде. Той е и достатъчно стабилен, за да поеме евентуални удари при използването в движение.

Напълно преносим

Компактният размер и интелигентното подреждане на кабелите го правят лесен за пренасяне



Дата на издаване
2007-11-06

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com