

Philips
ลำโพงพกพา

สีน้ำเงิน
USB



SBM130BLU



ลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียว

เพลิดเพลินกับการฟังเพลงจากลำโพงแบบพกพาที่ครบครันในหนึ่งเดียวของ Philips เล่นเพลงโปรดของคุณด้วยการเชื่อมต่อผ่าน USB/การ์ด MicroSD/การเชื่อมต่อ Aux-in ลำโพงเทคโนโลยี wOOx ขนาดกะทัดรัดมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้และมีสีให้เลือกหลากหลาย

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เล่นเพลงแสนสะดวกจาก USB/การ์ด MicroSD
- วิทยุ FM ดิจิตอลในตัว
- AUX-in สำหรับการเชื่อมต่อที่ง่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกยี่ห้อ

พลังเสียงเต็มอิม 3x3

- เทคโนโลยีลำโพง wOOx™ ให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกเต็มไปด้วยพลัง
- กำลังขับทั้งหมด 3W RMS

ใช้งานง่าย

- แบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้
- แจ็คหูฟังสเตอริโอสำหรับความเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบส่วนตัวยิ่งขึ้น
- กะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา
- จอแสดงผลชัดเจนและสว่างด้วยหลอดไฟ LED

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

ลำโพงซ้าย/ขวา

- ตัวขับเสียง: 1 x ตัวขับเสียง wOOx, 2 x Full range 1.5"
- ไดเวอร์สำหรับช่วงกำลังไฟ: 0-5W x 1
- ช่วงความถี่: 100Hz-20kHz

ระบบเสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เทคโนโลยี wOOx
- ออติโอแอมป์ไฟเออร์ทรงพลัง: ระบบขยายเสียงดิจิทัล Class "AB"
- กำลังขับเสียงทั้งหมด: 3W RMS (สูงสุด)
- ช่วงความถี่: 20Hz-20kHz
- อัตราส่วนสัญญาณ/การรบกวน: > 70dB
- THD: < 1%
- ความไวอินพุต: 600mV

การเล่นเสียง

- รูปแบบเสียงที่รองรับ: MP3
- สื่อที่เล่นได้: แฟลชไดรฟ์ USB, การ์ด MicroSD
- โหมดการเล่น:
 - ออโต้เล่นอย่างรวดเร็วและกรอถอยหลัง, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LED



การเชื่อมต่อ

- Aux in: ผ่านการรับรอง
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: ผ่านการรับรอง
- การชาร์จ USB: ผ่านการรับรอง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล USB: สำหรับชาร์จ
- แจ็คเสออากาศ 3.5 มม.: ผ่านการรับรอง
- สายสัญญาณเสียง 3.5 มม.: ผ่านการรับรอง

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียมในตัว
- เวลาเล่นเพลง: 6 ชม.

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 6.1 x 2.8 x 1.5 นิ้ว
- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 15.5 x 7.1 x 3.7 ซม.
- น้ำหนัก: 0.191 กก.
- น้ำหนัก: 0.421 lb

ไฮไลต์

USB/การ์ด MicroSD

เพียงแค่โหลดเนื้อหาที่ต้องการลงใน USB หรือการ์ด MicroSD แล้วเสียบการต่อลงในเครื่องเล่น และคุณก็จะไม่ต้องเป็นกังวลอีกต่อไปว่าจะขาดทางเลือกเพื่อความบันเทิง

วิทยุ FM ดิจิตอล

วิทยุดิจิทัลมีความเหนือชั้นกว่าการกระจายเสียงแบบอนาล็อก FM

ถือเป็นรูปแบบใหม่ของวิทยุกระจายเสียงที่ทำงานผ่านเครือข่ายของเครื่องส่งภาคพื้นดิน

วิทยุดิจิทัลมอบทางเลือกใหม่ๆ เพิ่มเติมให้คุณฟังผ่านเสียงที่ชัดใสมยิ่งขึ้นและปราศจากเสียงแทรกซ้อน

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ตัวรับสัญญาณสามารถเลือกสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะหาได้

เนื่องจากเขาสถานีดิจิทัลทำให้ไม่ต้องจดจำความถี่ แต่สามารถจูนหาคลื่นได้ด้วยชื่อสถานี ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องจูนคลื่นใหม่เมื่ออยู่ในระหว่างการเดินทาง

3W RMS



ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 3W RMS หมายถึง Root Mean Square ซึ่งเป็นกำลังวัตต์ที่แท้จริงหรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอมป์ไฟเออร์ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและความไวเป็นตัวกำหนดพลังงานเสียงที่ถูกสร้างขึ้น ยิ่งจำนวนวัตต์ต่อวัตต์มากขึ้นเท่าใด พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

เทคโนโลยีลำโพง wOOx™

เทคโนโลยี wOOx

คือแนวคิดการออกแบบลำโพงที่ก้าวล้ำทันสมัย สามารถให้เสียงเบสที่ทุ้มลึกอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่มิดความชัดเจนยอดเยี่ยมมากกว่าระบบเสียงแบบอื่น ๆ

นอกจากนี้ ตัวขับลำโพงแบบพิเศษยังทำงานสอดคล้องกับตัวให้เสียงเบสของ wOOx

และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอร์ให้เข้ากันได้ อย่างเที่ยงตรงแม่นยำ เพื่อให้สามารถเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ำ ไปยังความถี่เสียงสูง ได้อย่างราบรื่นและกลมกลืน

ระบบยึดตัวขับและโครงสร้างหลายชั้นซ้อนกันอย่างสมดุลให้เสียงเบสที่ต่ำและแม่นยำ ไม่มีผิดเพี้ยน

wOOx

จึงมอบเสียงเบสที่ทุ้มลึกเป็นเยี่ยมและมีลักษณะที่ไดนามิก

อันเนื่องมาจากการใช้ปริมาตรทั้งหมดของตู้ลำโพงในการขยายคลื่นเสียงของคนตรีอย่างเต็มที่



วันที่ออก 2015-02-10

เวอร์ชัน: 2.0.5

12 NC: 8670 000 95211
EAN: 06 92341 07179 83

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com