



Philips Streamium
Langaton musiikkikeskittö

Streamium

WAS7000



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Nauti musiikista kaikissa huoneissa

Täydellistä musiikillista nautintoa ja vapautta

Kun Philips WAS7000 on missä tahansa huoneessa, voit soittaa lempimusiikkiasi langattomasti suoratoistona musiikkikeskuksessa. Lisäksi voit toistaa GoGear- tai iPod-laitteen sisältöä valinnaisen kahden laitteen telakointiaseman avulla.

Rajoittamaton kuuntelunautinto - langattomasti

- Langaton suoratoisto musiikkikeskuksen ja -asemien välillä
- USB Direct MP3- ja WMA-musiikin toistoon
- Hälytys- ja ajastustoiminto
- Telakointiasema GoGear- ja iPod-laitteita varten (valinnainen)
- Langatonta suoratoistoa tietokoneesta UPnP-tekniikalla

Helppo selaus ja hallinta

- Musiikki seuraa minua: kuuntele musiikkia vaikka joka huoneessa.
- Musiikin lähetykset kaikkiin yksiköihin samanaikaista toistoa varten

Erinomainen ääni

- Selkeä ja syvä bassoääni Super Sound -äänipaneelin ansiosta
- Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella

PHILIPS
sense and simplicity

Tekniset tiedot

Ääni

- **Taajuuskorjaimen asetukset:** Klassinen, Jazz, Vapaavalintainen, Pop, Rock, Tekno
- **Musiikkiteho:** (20) W
- **Lähtöteho:** Musiikkiteho 10 + 10 wattia
- **Äänenparannus:** 3-asentoinen Dynamic Bass Boost, Taajuuskorjain, Incredible Surround -ääni, Basso- ja diskantisäätö, Älykäs taajuuskorjain
- **Tyyppi:** Litteät Super Sound -äänipaneelikaiuttimet
- **Äänenvoimakkuuden säätö:** Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Kaiuttimet

- **Sisäiset kaiuttimet:** 2
- **Kaiutintyyppi:** Sisäinen subwoofer, Super Sound -äänipaneeli, Kiinteä

Äänen toisto

- **Pakkausformaatti:** MP3, PCM, WMA
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Albumi, Laji, Soittolista, Kaikki raidat, Sama esittäjä, Sama musiikkilaji, Pakkaamattomat raidat
- **Kiintolevyn suoratoistotila:** Wi-Fi-suoratoisto viiteen yksikköön, "Oma huone, oma musiikki", "Musiikki seuraa minua", "Musiikin lähetys"
- **ID3-tunnisteiden tuki**
- **Näytetaajuudet:** 8 - 48 kHz (MP3)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Automaattinen digitaaliviritys
- Automaattitallennus
- **Esiasetettujen kanavien määrä:** 50
- **Viritin aaltoalueet:** FM

Liitännät

- **Antenni:** FM-dipoli
- **Äänitulokaapeli:** Analoginen AUX-liit. (keskus/ yksikkö)

- **Aux-tulo:** Linjatulo
- **Kuulokkeet:** 3,5 mm
- **Virta:** 220 V, 50 Hz
- **Langattomat yhteydet:** Langaton lähiverkko (802.11g)
- **Langaton Universal Plug & Play:** Käytössä
- **LAN (kiinteä):** 1 Ethernet (RJ 45)

Käytön mukavuus

- **Taustavalo**
- **Taustaväri:** valkoinen
- **Näyttötyyppi:** LCD, 128 x 96 pistematriisi, 48 mm x 42 mm (yksikkö)
- **Eco-valmiustila:** I W
- **Kuulokeliitin**
- **Näyttökielet:** hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, espanja
- **Kaukosäädin:** Yksisuuntainen
- **Signaalivoimakkuuden ilmaisin**
- **Seinä- tai kattokiinnitys:** Seinäkiinnitys
- **Digitaalinen sisällönhallinta:** WADM-ohjelmisto sisältyy toimitukseen

Lisätarvikkeet

- **Paristot:** 2 x AA
- **Kaukosäädin:** Yksisuuntainen kaukosäädin
- **Takuukortti:** Takuukortti
- **Johdot:** Ethernet-johto
- **CD-ROM:** Asennus-CD-levy ja WADM-ohjelmisto

Mitat

- **Pakkauksen mitat (LxSxK):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Tukkupakkauksen paino:** 5,1 kg
- **Tuotteen mitat (LxSxK):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Laitteen paino:** 4,2 kg

Tärkeimmät ominaisuudet

Langaton suoratoisto

Langattomassa soitossa ei tarvitse ladata suuria musiikkitiedostoja ja tallentaa niitä toiselle laitteelle. Voit kuunnella suosikkikappaleitasi kaikista musiikkiasemistasi samaan aikaan jatkuvan soiton avulla. Siirrä musiikki huoneesta toiseen Musiikki seuraa minua -toiminnolla. Soittoa ei tarvitse aloittaa alusta eikä oikeaa kappaletta etsiä uudelleen. Musiikin lähetys jakaa haluamasi kappaleen keskukselta kaikkiin musiikkiasemiin. Oma huone ja oma musiikki -toiminnon myötä kaikki perheenjäsenet voivat kuunnella haluamaansa kappaletta keskitetyssä kokoelmassa missä tahansa huoneessa, jossa on langaton musiikkikeskus tai -asema.

USB Direct - MP3/WMA

USB Direct -tilassa voit valita musiikkitiedostoja USB-laitteesta ja toistaa niitä. Kytke vain USB-laite ja toista musiikkia tai vie sisältöä laitteesta.

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play on alan vakiotekniikka, jonka avulla voidaan muodostaa yhteys mihin tahansa Universal Plug & Play -laitteeseen ja vastaanottaa tai lähettää musiikkia. Langaton musiikkikeskus voidaan liittää helposti ja luotettavasti toisiin Universal Plug & Play -medialaitteisiin sisällön vastaanottamista tai lähettämistä varten.

Super Sound -äänipaneeli

Super Sound -äänipaneeli on ainutlaatuinen, litteä ja kompakti kaiutinpaneeli, jonka uusinta uutta oleva tekniikka tuottaa laadukasta täysalueääntä.



Julkaisupäivä 2009-01-22

Versio: 9.1.18

12 NC: 9073 100 13402
EAN: 87 10895 98928 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com