



Philips Streamium
Wireless Music Station

Streamium

WAS700



My room my music



Music follows me



Music broadcast



Super Sound Panel

POWERED BY



gracenote.



In elke kamer toegang tot uw gehele muziekcollectie

Met de harde schijf van 40 GB in het Wireless Music Center hebt u toegang tot uw gehele muziekcollectie in elke kamer van uw huis. U kunt in elke kamer naar andere muziek luisteren. Uw muziek kan u ook overal in huis volgen.

Onbeperkt luisterplezier, draadloos


- Draadloze streaming tussen Music Center en Music Station(s)
- Draadloos streamen vanaf een PC via UPnP

Eenvoudige navigatie en bediening

- Music Follows Me: neem uw muziek mee door het hele huis
- Music Broadcast voor gelijktijdig afspelen op alle stations

Geluidsprestaties van grote klasse

- Super Sound Panel voor een helder en diep bass-geluid
- Class 'D' Digital Amplifier voor betere geluidsprestaties



PHILIPS
sense and simplicity

Specificaties

Geluid

- **Equalizer-instellingen:** Klassiek, Jazz, Pop, Rock, Techno, Neutraal
- **Muziekvermogen:** (20) W
- **Uitgangsvermogen:** Muziekvermogen 10 W+10 W
- **Geluidsverbetering:** Dynamic Bass Boost, 3 stappen, Equalizer, Incredible Surround, Treble- en bass-regeling, Slimme equalizer
- **Type:** Super Sound Panel-luidsprekers
- **Volumeregeling:** Volumeregeling

Luidsprekers

- **Ingebouwde luidsprekers:** 2
- **Luidsprekertypen:** Geïntegreerde subwoofer, Super Sound Panel, Niet-afneembaar

Audioweergave

- **Compressieformaat:** MP3, PCM, WMA
- **Ondersteuning van ID3-tag**
- **Samplefrequenties:** 8-48 kHz (MP3)
- **Afspeelmodus harde schijf:** Album, Genre, Afspeellijst, Alle nummers, Zelfde artiest, Zelfde genre, Ongecomprimeerde nummers
- **Streaming-modus harde schijf:** Wi-Fi streaming naar 5 stations, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"

Tuner/ontvangst/overdracht

- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- **Aantal voorkeuzenders:** 40
- **RDS:** Nieuws, Programmatype, Zenderinformatie
- **Tunerbereik:** FM

Connectiviteit

- **Antenne:** FM-dipool

- **Aux ingang:** Lijningang
- **Hoofdtelefoon:** 3,5 mm
- **Voeding:** 220 V 50 Hz
- **Draadloze verbindingen:** Draadloos LAN (802.11b)
- **Draadloze Universal Plug & Play:** Ingeschakeld
- **Audio cinch in:** Analoge AUX (Center/Station)

Gebruiksgemak

- Achtergrondverlichting
- **Kleur van achtergrondverlichting:** Wit
- **Displaytype:** LCD, 128 x 96 dot-matrix, 48 mm x 42 mm (Station)
- **energiebesparende stand-bystand:** 1 watt
- Hoofdtelefoonaansluiting
- **Taalversies in beeldschermmenu:** Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans
- **Afstandsbediening:** Slim Card
- Signaalsterkte-indicator
- **Wandmontage/plafondprojectie mogelijk:** Wandmontage mogelijk

Accessoires

- **Batterijen:** 1 x lithiumknoopcelbatterij
- **Afstandsbediening:** Type kaart
- **Garantiekaart:** Garantiekaart

Audio-opname

- **Bitsnelheid:** 128, 160 kbps

Afmetingen

- **Gewicht van de omdoos:** 5,1 kg
- **Afmetingen verpakking (BxDxH):** 422 mm x 201 mm x 349 mm
- **Afmetingen van het product (BxDxH):** 360 mm x 128 mm x 283 mm
- **Gewicht van het apparaat:** 4,2 kg

Productkenmerken

Draadloze streaming

Met draadloze streaming hoeft u geen grote muziekbestanden te downloaden en op uw audioapparaat op te slaan. In plaats daarvan kunt u direct naar uw favoriete nummers luisteren, omdat de muziek tegelijk naar alle Music Stations wordt gestreamd. Neem uw muziek mee van de ene kamer naar de andere met Music Follows Me zonder dat u een nummer opnieuw hoeft te zoeken en af te spelen. Music Broadcast speelt gelijktijdig via het Center uw favoriete muziek af op alle Stations. Met My Room, My Music kan iedereen in uw gezin muziek uit de opgeslagen verzameling kiezen en daar in elke kamer met een Wireless Music Center of Station van genieten.

Universal Plug & Play

Universal Plug & Play is een toonaangevende technologie waarmee u verbinding kunt maken met elk willekeurig apparaat dat geschikt is voor Universal Plug & Play voor het ontvangen en verzenden van muziek. Het Wireless Music Center maakt gebruik van Universal Plug & Play zodat op een eenvoudige standaardmanier verbinding kan worden gemaakt met andere apparaten die geschikt zijn voor Universal Plug & Play. U kunt uw Wireless Music Center eenvoudig aansluiten op andere media-apparaten voor het ontvangen en overzetten van content.

Super Sound Panel

Super Sound Panel is een innovatief panel met platte luidsprekers dat gebruikmaakt van hypermoderne technologie waarmee u de beschikking hebt over hoogwaardig, vol geluid via een platte en compacte luidsprekereenheid.



Publicatiedatum
2007-12-07

Versie: 10.0

12 NC: 9073 100 12643
EAN: 87 10895 88450 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Het Windows-logo is een handelsmerk van een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.