

Philips  
Přenosný DVD přehrávač



PET946



## Sledujte oblíbené TV programy a DVD kdekoli

díky snadnému nastavení

Vychutnejte si volně vysílané digitální televizní programy díky vestavěnému TV přijímači přenosného DVD přehrávače PET946. Díky 9" otočnému displeji TFT LCD si můžete na cestách dopřát až 5hodinové potěšení z filmů, hudby a fotografií.

### Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
- Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX
- Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
- Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

### Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase

- Otočný barevný LCD panel 9" zvyšující flexibilitu zobrazení
- Podpora standardu DVB-T pro volně šířitelné digitální televizní programy
- Elektronický programový průvodce (EPG)
- Podpora funkce přímého přístupu k teletextu a titulům
- Snadná instalace a automatické vyhledávání kanálů

### Zvláštní funkce pro vaše pohodlí

- Až 5hodinové přehrávání díky vestavěné baterii\*
- Slot pro paměťové karty SD/SDHC pro přehrávání hudby, fotografií a videa
- Síťový adaptér, adaptér do auta a kabel AV součástí balení

# PHILIPS

# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 9 palec
- Rozlišení: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)
- Typ obrazovky: LCD TFT
- Jas: 150 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Oblast sledování: 198,240 (š) x 111,735 (v) mm
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
- Reakční doba (typická): 30 ms

## Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW (sluchátka)
- Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), >76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné reproduktory)

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
- Kompresní formáty: DivX, MPEG4

## Přehrávání zvuku

- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
- Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

## Možnosti připojení

- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 1,5 A

- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 1x
- televizní spojení: Konektor antény
- Slot pro paměťové karty SD/MMC: Slot pro paměťové karty SD/SDHC
- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1

## Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

## Tuner/příjem/vysílání

- DVB: Pozemní vysílání DVB \*

## Dekódování videa

- Poměr stran: 16:9, 4:3
- Příjem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní s MPEG-2 DVB, Síť: MFN/SFN, QPSK

## Příslušenství

- Síťový adaptér: 9 V stejnosměrného napětí, 1,5 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kabely: 1 x kabel AV
- Dálkový ovladač: AY5520 tenký dálkový ovladač
- Uživatelský manuál: Vícejazyčný
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dodávané příslušenství: Anténa

## Spotřeba

- Typ baterie: Vestavěná baterie
- Výdrž baterie: Až 5 hodin\*

## Rozměry

- Rozměry master kartonu: 225 x 295 x 280 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Hmotnost velkoobchodního balení: 5,9 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 272 x 285 x 70 mm
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 238 x 32 x 175 mm
- Hmotnost výrobku: 1,3 kg
- Typ balení: D-box

# Přednosti

## 5 hodin díky vestavěné baterii\*

Tento přehrávač Philips je vybaven kompaktní vestavěnou baterií, která zaručuje dlouhotrvající napájení. Na jedno nabití lze dosáhnout až 5hodinového trvalého potěšení z přehrávání filmů či hudby nebo prohlížení fotografií. Nabíjení je skutečně snadné – stačí připojit napájecí kabel.

## Otočný barevný LCD panel 9"

Obrazovka otočná o 180 stupňů poskytuje při sledování filmů a prohlížení fotografií optimální úhel sledování. V případě oslnění obrazovku otočte nebo ji nakloňte nahoru nebo dolů a získáte nejlepší možný úhel sledování.

## Podpora vysílání DVB-T (volně šířitelné)

Podpora standardu DVB-T pro volně šířitelné digitální televizní programy

## Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX<sup>®</sup> zajišťuje, že můžete zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX<sup>®</sup>. Formát médií DivX je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD.

## Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW

Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin hudby.



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.2.6

12 NC: 8670 000 49634  
EAN: 87 12581 46464 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

\* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na používání a nastavení.

\* Výdrž baterie je dána jejím používáním a nastavením.

\* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek (nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.