

Philips
Mini sistema Hi-Fi

MP3

FWM37



Reproducción MP3 con MAX Sound

Haz realidad todas tus necesidades de música con este minisistema HiFi con MP3 que incluye MAX Sound de Philips para una potencia inmediata con la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfruta al máximo de este sistema.

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

Sonido potente que podés oír y sentir

- 2x60W RMS/2000W PMPO
- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- 30 horas de música en MP3-CD
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Cassettera doble Dual Logic con repetición automática

PHILIPS

Destacados

Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

2x60W RMS/2000W PMPO

2x60W RMS/2000W PMPO

30 horas de música en MP3-CD



MP3 significa «MPEG 1 Audio nivel 3». Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

Cassetera doble Dual Logic

Cassetera doble Dual Logic con repetición automática

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el

volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.


Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de diferentes habitaciones o ambientes, como salas de concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del sonido ambiente de esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu música preferida.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 x 60 W RMS/2000 W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Surround increíble, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual

Parlantes

- Altavoz principal: 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Piezoeléctrico
- Cantidad de parlantes: 2

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 3 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM/OM
- Control remoto: 32 teclas

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 440 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 15,6 kg
- Altura del embalaje: 411 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 611 mm
- Profundidad del aparato: 367 mm
- Profundidad del parlante principal: 195 mm
- Ancho del parlante principal: 248 mm
- Altura del altavoz principal: 310 mm

Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Full Logic
- Modos de reproducción del disco: Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Número de cassetes: 2
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Optimización de la grabación de cintas: nivel de grabación automático, grabación sincronizada de CD



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.6

EAN: 87 10895 86423 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com