

ฟิลิปส์ Streamium
Wireless Music
Center&Station

Streamium

WACS7000



เพลิดเพลินกับเพลงทั้งหมดของคุณได้ในทุกห้อง

เพลิดเพลินกับอิสระและเสียงเพลง

เก็บบันทึกเพลงโปรดทั้งหมดของคุณลงในฮาร์ดดิสก์ความจุ 80GB และเพลิดเพลินกับการสตรีมมิ่งแบบไร้สายจาก Center ไปยัง Station ริป CD ด้วยความเร็วสูง นอกจากนี้ยังสามารถเล่น GoGear หรือ iPod โดยใช้แท่นวางแบบ 2-in-1 ที่เป็นอุปกรณ์เสริมได้อีกด้วย

สนุกกับการฟังเพลงไร้สายอย่างไร้ขีดจำกัด

- สตรีมมิ่งแบบไร้สายระหว่าง Music Center และสถานี
- ฮาร์ดดิสก์ 80 GB จัดเก็บและเล่นซีดีได้มากถึง 1500 แผ่น
- ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
- Docking Cradle สำหรับ GoGear และ iPod (อุปกรณ์เสริม)
- สตรีมมิ่งไร้สายจากพีซีผ่าน UPnP

การนำวิถีและควบคุมที่ง่ายดาย

- My Room, My Music เล่นเพลงได้ทุกสถานี
- Music Follows Me: นำเพลงติดตัวไปด้วยในทุกห้อง
- ถ่ายทอดเพลงเพื่อออกอากาศพร้อมกันในทุกของสถานี
- ริป CD ด้วยระบบค้นหาข้อมูลเพลงอัตโนมัติ Gracenote
- รีโมทคอนโทรลพร้อมจอ LCD แบบสองทิศทาง ค้นหาได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข

ให้พลังเสียงที่มีคุณภาพ

- Super Sound Panel เพื่อเสียงเบสที่คมชัดและทุ้มลึก
- ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม

PHILIPS

sense and simplicity

รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าอ็ควอไลเซอร์: Classic, Jazz, Pop, Rock, Techno, กลาง
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost แบบ 3 step, อ็ควอไลเซอร์, Incredible Surround, ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", อ็ควอไลเซอร์อัจฉริยะ
- พลังแห่งเสียงดนตรี: (80) วัตต์
- การควบคุมระดับเสียง: ควบคุมระดับเสียงขึ้น/ลง
- พลังขับเสียง: 40W+40W Music Power

ลำโพง

- ลำโพงภายในตัว: 2
- ประเภทลำโพง: Super Sound Panel, ซีบวูฟเฟอร์ในตัว, ถอดแยกไม่ได้

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA, PCM
- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- โหมดเล่นแผ่น: ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, ค้นหาอัลบั้มถัดไป/ก่อนหน้า, ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม, กรอเล่นหน้าอย่างรวดเร็ว/กรอถอยหลัง
- รองรับป้าย ID3
- ประเภทตัวหลอด: สลิต
- อัตราบิต MP3: 8-320 kbps และ VBR
- อัตราบิต WMA: 16-128 kbps
- โหมด Hard Disk Playback: อัลบั้ม, ประเภท, รายการเพลง, ทุกแทร็ค, ศิลปินที่ตรงกัน, ประเภทที่ตรงกัน, แทร็คที่ไม่มีการบีบอัด
- โหมด Hard Disk Streaming: สตรีมมิ่ง Wi-Fi ได้ถึง 5 สถานี, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- โหมดการเล่น PC Link: สตรีมมิ่ง MP3 ผ่านระบบเครือข่าย, การเชื่อมต่อไร้สาย Wi-Fi
- โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/กรอเล่นหน้าอย่างรวดเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/ก่อนหน้า, หยุด

การบันทึกเสียง

- อัตราบิต: 128, 160, 192, 256 & 320 kbps
- สื่อในการบันทึก: HDD
- ความเร็วในการบันทึก: 1 x, 4 x
- รูปแบบไฟล์เสียง: MP3

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุฮาร์ดดิสก์: 80 GB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

- การจูนด้วยระบบดิจิทัลอัตโนมัติ
- Auto store
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 50

การเชื่อมต่อ

- Audio cinch in: Analog AUX (กลาง/สถานี)
- Audio cinch out: สัญญาณออกแบบอะนาล็อก (กลาง)
- การเชื่อมต่ออื่นๆ: การเชื่อมต่อ DIN
- หูฟัง: 3.5 มม.
- เส้าอากาศ: FM Dipole
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย: LAN ไร้สาย (802.11g)
- กำลังไฟ: 220 V, 50 Hz.
- พ्लักแอนด์เพลย์แบบไร้สายที่ใช่ได้ทั่วไป: ใช้งานได้
- เติ้นสาย LAN: Ethernet (RJ 45) 1x

สะดวกสบาย

- ประเภทจอภาพ: LCD
- แสงพื้นหลัง
- สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, สเปน
- Digital Content Management: มีซอฟต์แวร์ WADM ใหม่ๆ
- โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
- แจ็คหูฟัง
- แบบติดตั้ง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้
- นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
- CD-ROM: CD-ROM การติดตั้ง, WADM และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์
- รีโมทคอนโทรล: จอแสดงผล 2 ทิศทาง แสดงผล 6 บรรทัด รีโมททางเดียว
- แบตเตอรี่: 4 x AAA + 2 x AA
- ไม้รับประกัน: ไม้รับประกัน
- คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว: อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน
- คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน

ขนาด

- น้ำหนักบรรจุหลัก: 9 กก.
- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 608 มม. x 175 มม. x 303 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 7.7 กก.
- ขนาดกล่อง (GxWxS): 682 มม. x 400 มม. x 236 มม.

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เด่น

สตรีมมิ่งแบบไร้สาย

ด้วยสตรีมมิ่งแบบไร้สาย คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์เพลงขนาดใหญ่ในอุปกรณ์ฟังเพลงของคุณ แทนที่จะเป็นเช่นนั้น คุณสามารถฟังเพลงโปรดได้ในขณะที่มีการสตรีมเพลงโปรดไปยังสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีอย่างต่อเนื่อง Music Follows Me ช่วยให้คุณสามารถติดตามตัวคุณไปยังห้องต่างๆ ได้โดยไม่ต้องเริ่มการดาวน์โหลดและการเล่นใหม่ Music Broadcast ถ่ายทอดเสียงเพลงที่คุณต้องการจาก Wireless Music Center ไปสถานีเพลงแบบไร้สายทุกสถานีได้พร้อมๆ กัน และด้วย My Room, My Music คนในบ้านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงที่เลือกจากคอลเล็กชันที่จัดเก็บไว้ในห้องใดก็ได้ที่ติดตั้ง Wireless Music Center หรือสถานีเพลงแบบไร้สาย

ฮาร์ดดิสก์ 80GB/ CD 1500 แพน

ฮาร์ดดิสก์ 80GB ให้ความจุที่มากขึ้นสำหรับการจัดเก็บไฟล์เพลงดิจิทัลของคุณ จูซีดีคอลเล็กชันเพลงได้ถึง 1500 แพน และมีความเร็วการบันทึกสูงซึ่งคุณสามารถเล่นและรีปีเพลงได้ก็ตามได้ในเวลาเดียวกัน

USB Direct-MP3/WMA

ในโหมด USB Direct คุณสามารถเลือกเพลงจากอุปกรณ์ USB และเล่นเพลงตลอดจนข้อมูลต่างๆ ได้ตามต้องการ สิ่งที่คุณต้องทำมีเพียงแค่อัปโหลดไฟล์ USB เพื่อเล่นเพลงหรือส่งข้อมูลจากอุปกรณ์ดังกล่าว

พ्लักแอนด์เพลย์ที่ใช่ได้ทั่วไป

พ्लักแอนด์เพลย์ที่ใช่ได้ทั่วไปคือเทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ช่วยให้คุณในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัตินี้สำหรับการรับหรือส่งเพลง Wireless Music Center จะใช้พ्लักแอนด์เพลย์ที่ใช่ได้ทั่วไปเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัตินี้ได้อย่างง่ายดายและเป็นระบบ คุณสามารถเชื่อมต่อ Wireless Music Center กับอุปกรณ์มีเดียอื่นเพื่อรับหรือส่งข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

Super Sound Panel

Super Sound Panel คือลำโพงแบบ Flat Panel ที่ใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการให้เสียงคุณภาพสูงเต็มช่วงสัญญาณเสียงจากลำโพงที่มีลักษณะเรียบแบนขนาดเล็กกะทัดรัด



วันที่ออก 2009-01-22

เวอร์ชัน: 5.2.13

12 NC: 9073 100 13225
EAN: 87 10895 96385 5© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์ข้อมูลจำเพาะ
อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips
Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com