

Philips  
DVD Home  
Entertainment-System

DivX Ultra

HTS3115



HDMI™



# Maximales Fernseherlebnis

mit Surround Sound in Kinoqualität

Dieses elegante, kompakte und volldigitale Home Entertainment-System kann nahezu jede Disc im Dolby DTS-Mehrkanal-Sound in hoher Qualität wiedergeben. Zum Entspannen zu Hause, für optimalen Film- und Musikgenuss.

## Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Digitaler HDMI-Ausgang für eine einfache Verbindung mit nur einem Kabel
- Video Upscaling für verbesserte Auflösung bis 1080i
- HD JPEG-Wiedergabe für Bilder in Originalauflösung
- DTS-, Dolby Digital- und Pro Logic II-Surround Sound
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe, natürliche Bilder

## Wiedergabe aller Formate

- USB Direct für Fotos und Musik von USB-Flash-Laufwerken
- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW & Windows Media™ Audio
- DivX Ultra-zertifiziert für verbesserte Wiedergabe von DivX-Videos

## Schnelle und einfache Einrichtung

- Tower-Lautsprecher in voller Höhe für einen noch beeindruckenderen Sound

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Technische Daten

### Bild/Anzeige

- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz
- **Bild-Verbesserung:** Hochauflösend (720p, 1080i)

### Sound

- **D/A-Konverter:** 24 Bit, 96 kHz
- **Frequenzgang:** 30 bis 20.000 Hz
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** > 65 dB
- **Soundsystem:** Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- **Verbesserung der Soundqualität:** Digitaler Class "D" Verstärker
- **Sinus-Ausgangsleistung (RMS):** 4 x 75 W, 2 x 100 W
- **Gesamt-Musikleistung (RMS):** 500 W

### Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- **Komprimierungsformate:** MPEG2, MPEG1, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Video-Wiedergabesystem:** PAL, NTSC

### Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R/RW
- **Komprimierungsformat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 256 Kbit/s und VBR

### Lautsprecher

- **Satellitenlautsprecher:** Magnetisch abgeschirmte Vorderseite
- **Satellitenlautsprecher-Frequenzber.:** 120 bis 20.000 Hz
- **Satellitenlautsprecher-Impedanz:** 8 Ohm
- **Satellitenlautsprecher-Treiber:** 3"-Full-Range-Woofer
- **Center-Lautsprecher:** Magnetisch abgeschirmt
- **Center-Frequenzbereich:** 120 bis 20.000 Hz
- **Center-Lautsprecher-Impedanz:** 4 Ohm
- **Center-Lautsprecherchassis:** 3"-Full-Range-Woofer
- **Subwoofer-Typ:** Passiv
- **Subwoofer-Frequenzbereich:** 30 bis 120 Hz
- **Subwoofer-Impedanz:** 4 Ohm
- **Subwoofer-Treiber:** 6,5"-Hochleistungs-Woofer

### Standbildwiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD-R/RW, DVD+R/+RW
- **Bildkomprimierungsformat:** JPEG

### Tuner/Empfang/Übertragung

- **Frequenz-Bänder:** UKW Stereo, MW
- **Anzahl der voreingestellten Kanäle:** 40

### Anschlüsse

- **Weitere Anschlüsse:** SCART I (FBAS, S-Video/RGB-Ausgang), Analog. linker/rechter Audio-Eingang, UKW-Antenne, MW-Antenne, Easy-Fit-Lautsprecherstecker, HDMI-Ausgang

### Zubehör

- **Mitgeliefertes Zubehör:** Scart-Kabel, UKW/MW-Antenne, Fernbedienung, Batterien für Fernbedienung, Schnellstartanleitung, Benutzerhandbuch, Garantiezertifikat

### Leistung

- **Stromversorgung:** 200 bis 240 V, 50 Hz
- **Standby-Stromverbrauch:** <1 W

### Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 435 x 55 x 329 mm
- **Abmessungen Center-Lautsprecher (B x H x T):** 239 x 99 x 69 mm
- **Abmessungen Subwoofer (B x H x T):** 193 x 265 x 339 mm
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 1194 x 436 x 412 mm
- **Gewicht des Center-Lautsprechers:** 0,72 kg
- **Tiefe des Front-Lautsprechers:** 249,8 mm
- **Höhe des Front-Lautsprechers:** 1104 mm
- **Gewicht des Front-Lautsprechers:** 3,3 kg
- **Breite des Front-Lautsprechers:** 249,8 mm
- **Tiefe des hinteren Lautsprechers:** 99 mm
- **Höhe des hinteren Lautsprechers:** 359 mm
- **Gewicht des hinteren Lautsprechers:** 1,15 kg
- **Breite des hinteren Lautsprechers:** 100 mm
- **Gerätgewicht:** 2,96 kg
- **Gewicht des Subwoofers:** 3,64 kg
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 21,4 kg

## Wichtige Produktinfos

### HDMI für einfache AV-Verbindung

HDMI steht für High Definition Multimedia Interface. Dabei handelt es sich um eine direkte Digitalverbindung, die digitale Festplatten-Videosignale und digitale Mehrkanal-Audiosignale transportieren kann. Weil keine Umwandlung in Analogsignale mehr erforderlich ist, liefert HDMI perfekte Bild- und Tonqualität ohne jedes Rauschen. HDMI ist voll rückwärtskompatibel mit DVI (Digital Video Interface).

### Video Upscaling bis 1080i

Mit Video Upscaling können Sie die Auflösung der von DVDs verwendeten SD-Videosignale (Standard Definition) auf HD (High Definition) erhöhen und einen ganz neuen Detailreichtum mit schärferen und lebensechteren Bildern erleben. Das so erzeugte HD-Video-Ausgangssignal kann über die HDMI-Schnittstelle an ein HD-Display geleitet werden.

### USB Direct

Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Port Ihres DVD-Systems von Philips an. Dann erfolgt die Wiedergabe Ihrer Digitalmusik und -fotos direkt über dieses Gerät. Jetzt können Sie Ihre Lieblingsaufnahmen und -musik mit Familie und Freunden gemeinsam genießen.

### Multi-Format-Filme mit DivX

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

### High Definition JPEG-Wiedergabe

Mit HD JPEG-Wiedergabe können Sie Bilder auf Ihrem Fernseher mit Auflösungen von bis zu zwei Megapixel ansehen. Jetzt können Sie digitale Bilder gestochen scharf ohne Qualitäts- oder Detailverlust mit Freunden und Familie bequem in Ihrem Wohnzimmer ansehen.

### Musik: Windows Media™ Audio

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

### DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Durch einen integrierten DTS- und Dolby Digital Decoder entfällt die Notwendigkeit eines externen Decoders, da alle sechs Audiodatenkanäle intern verarbeitet werden, um ein Surround-Sound-Erlebnis und eine erstaunlich natürliche Atmosphäre sowie eine dynamische Realität zu bieten. Dolby Pro Logic II bietet 5-Kanal Surround Sound von beliebigen Stereoquellen.

### Tower-Lautsprecher in voller Höhe

### 12 Bit/108 MHz Video-DAC

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

### DivX Ultra-zertifiziert

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierte Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos, auf Datenträgern wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden. DivX Ultra verbindet DivX-Wiedergabe mit tollen Funktionen wie integrierten Untertiteln, mehreren Synchronsprachen, mehreren Spuren und Menüs in einem bequemen Dateiformat.



Ausstellungsdatum  
2009-02-13

Version: 1.1.6

12 NC: 8622 810 13672  
EAN: 87 10895 97953 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)