

飛利浦
DVD 家庭劇院系統



HTS3371

壯闊非凡的環繞音效與低沉震撼的低音效果

本系統呈現的高解析度相片及環繞音效為您營造絕佳的家庭娛樂效果。您可以享受 1080p HDMI 的清晰畫質，並從 USB 裝置、可攜式媒體播放機，以及其他光碟中播放內容。

帶來栩栩如生的影音效果

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- Clear Voice 可傳遞電影與音樂當中更多的人聲細節
- FullSound™ 讓 MP3 帶來 CD 般的聆聽體驗
- 先進的 Class D 擴大機，外型輕巧，音效強而有力
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 高速 USB 2.0 連線能自 USB 隨身碟播放視訊 / 音訊。

容易安裝及使用

- EasyLink 能以單一遙控器控制所有的 EasyLink 產品

可播放您所有的電影和音樂

- DivX Ultra 認證，提供強化的 DivX 影片播放功能
- 可播放 WMV、DivX、WMA、MP3 與 JPEG 數位相片
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+R/RW、DVD-R/RW、DVD+R DL

PHILIPS

焦點

HDMI 1080p

HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

高速 USB 2.0 連線

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、周邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

EasyLink

EasyLink 讓您透過一只遙控器便能控制多種設備。使用 HDMI CEC 工業標準協定，能透過 HDMI 纜線共用設備之間的功能。只需輕按一下，您便能同時操作所有支援 HDMI CEC 並已連線的設備。執行待機與播放等功能，再簡單不過。

卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

全部都能播放

您幾乎可以播放任何媒體格式 - 不管是 WMV、DivX、MP3 或 JPEG 皆可。快來體驗方便無比的播放功能，以及可在自己電

視或家庭劇院系統分享媒體檔案的樂趣 - 就在您舒適的客廳中。

全部都能播放

您幾乎可以播放所有種類的光碟 - 不管是 CD、(S)VCD、DVDs、DVD+R、DVD-R、DVD+RW、DVD-RW 或 DVD+R DL 皆可。快來體驗在單一裝置上播放所有種類光碟所帶來的無比彈性和便利。

DivX Ultra 認證

支援 DivX，您可安坐家中，舒適地欣賞 DivX 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂短片等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 可燒錄光碟中。DivX Ultra 將 DivX 播放功能與其他優異功能相結合，讓整合式字幕、多種音訊語言、多首曲目及功能表合併為一種便利的檔案格式。



規格

畫面 / 顯示

- 數位 / 類比轉換器 : 12 位元, 108 MHz
- 畫面增強 : 高解析度 (720p、1080i、1080p), 循序掃描, 視訊像素倍增 (720p、1080i/p)

音效

- 輸出功率 (RMS): 6x167 瓦
- 數位 / 類比轉換器 : 24 位元, 192 kHz
- 頻率反應 : 40-20000 Hz
- 訊噪比 : >60 分貝
- 音效系統 : DTS, Dolby 數位, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效 : Class "D" 數位擴大機, 夜間模式
- 等化器設定 : 搖滾, 動作, 古典, 演唱會, 劇情, Lounge, 遊戲, 運動

影片播放

- 壓縮格式 : MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- 播放媒體 : DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統 : NTSC, PAL

播放音效

- 壓縮格式 : MP3, WMA
- 播放媒體 : DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- MP3 位元傳輸速率 : 32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式 : JPEG
- 播放媒體 : DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- 畫面增強 : 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段 : FM

連線

- 前方 / 側邊接頭 : 高速 USB, 3.5 公釐麥克風輸入插孔, MP3 輸入
- 後方連接 : HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, AUX 輸入, FM 天線, 容易安裝

的喇叭接頭, 數位同軸輸入, 數位光纖輸入

電源

- 電源供應器 : 120/230VAC, 50/60Hz
- 待機消耗功率 : < 1 瓦
- 耗電量 : 180 W

喇叭

- 衛星喇叭驅動器 : 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭阻抗 : 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 中置喇叭驅動器 : 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭阻抗 : 4 歐姆
- 中心頻率範圍 : 150-20000 Hz
- 重低音喇叭驅動器 : 6.5 吋高效能低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗 : 4 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍 : 40-150 Hz
- 重低音喇叭類型 : 被動式

週邊配件

- 附配件 : 遙控器, 2 枚四號 (AAA) 電池, CVBS 視訊線, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保證手冊

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深) : 360 x 57 x 331 mm
- 設備重量 : 3 kg
- 前置喇叭寬度 : 100 mm
- 前置喇叭高度 : 100 mm
- 前置喇叭深度 : 75 mm
- 前置喇叭重量 : 0.48 kg
- 後置喇叭寬度 : 100 mm
- 後置喇叭高度 : 100 mm
- 後置喇叭深度 : 75 mm
- 後置喇叭重量 : 0.45 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 100 x 100 x 75 mm
- 中置喇叭重量 : 0.67 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深) : 163 x 363 x 369 mm
- 重低音喇叭重量 : 4.703 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) : 557 x 307 x 425 mm
- 產品含包裝重量 : 12.3 kg



發行日期 2017-04-04

版本 : 2.1.7

12 NC: 8670 000 48788
EAN: 87 12581 45948 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com