



Philips Prestigo  
Universel fjernbetjening

PRESTIGO



SRU9600



## Se kun de taster, du har behov for

Udviklet med henblik på at forenkle styringen af dit udstyr

Nu kan du endelige lægge alle dine fjernbetjening væk og udskifte dem med denne smarte fjernbetjening. Prestigo SRU9600 overtager ikke kun alle funktionerne på dine oprindelige fjernbetjening – den er også langt nemmere og mere behagelig at bruge.

### Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- 8-i-1-fjernbetjening til alt Home Entertainment-udstyr
- Omfattende infrarød kodedatabase til de fleste enheder og mærker

### Fantastisk komfort

- Viser kun de knapper, du har behov for, på det berøringsfølsomme display
- Let adgang til avancerede kommandoer ved hjælp af det interaktive LCD-display
- LCD-skærm med baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke
- Drejeknapsmarkør til hurtig menunavigation
- Styr flere enheder med ét tryk

### Hurtig og nem opsætning

- Opsætningen kræver ingen manual
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening



**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Specifikationer

## Komfort

- Universal IR-database: TV, VCR, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER, PVR, DVB-T, PC, BÅND, TV-DVD, TV-VCR
- Drejeknap
- Baggrundsbelysning
- Baggrundsbelysning: Hvid
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Hollandsk, Italiensk

## Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- Infrarøde koder for indlæring
- LED sendediøder: 2
- Fabrikater i database: Over 1,100
- Område for bærefrekvens: 30 k - 100 kHz + 455

kHz

## Emballagedata

- 12 NC: 908210005335
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 91565 6
- Bruttovægt: 0,35 kg
- Højde: 42 mm
- Længde: 330 mm
- Bredde: 162 mm

## Strøm

- Batteribesparelse: Automatisk tænd/sluk
- Batteritype: AA / LR6 Alkaline
- Batterier: 3

# Vigtigste nyheder

## 8-i-1 fjernbetjening

Med den universelle fjernbetjening kan du programmere og betjene op til 8 enheder af næsten ethvert fabrikat.

## Universel IR-kodedatabase

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Væg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag – uanset model eller mærke.

## Berøringsfølsomt display

Ved hjælp af en særlig, omvendt segmenteret display-teknologi oplyses kun de knapper, der er nødvendige for at kontrollere en given enhed. Nu behøver du ikke længere at lede efter de rigtige knapper.

## Interaktivt LCD-display

Det interaktive LCD-display er en 4-linjet dot-matrix, der guider dig gennem indstillingerne og de forskellige enheder.

## Baggrundsbelyst skærm

Baggrundsbelysning er en funktion, der oplyser LCD-skærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest almindelige typer baggrundsbelysning er LED og elektroluminescens (EL). Fjernbetjening, der er baggrundsbelyst med LED, er sædvanligvis klare, men ujevne med en gul eller grøn farve, mens EL-paneler er jævne med blå, hvide eller grønne toner.

## Intuitiv drejeknapsmarkør

En markør med en indbygget drejeknap, som giver dig mulighed for at navigere gennem opsætningsmenuen og enhedssiderne både med og mod uret.

## Praktisk betjening med ét tryk



Vha. af en makro kan du bruge one-touch-funktionen til at udføre flere kommandoer med et enkelt tryk på en knap. En makro kombinerer en streng af forprogrammerede kommandoer under en enkelt knap. Der skal derfor kun bruges en enkelt knap til at udføre en serie funktioner.

## Guided opsætning

Til forskel fra andre universelle fjernbetjening, der kræver en trecifret kode for at kunne identificere et brand og en enhed, har denne fjernbetjening indbyggede, trinvis instruktioner til opsætning af dit udstyr, uanset brand.

## Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjening til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.



Udgivelsesdato  
2009-08-06

Version: 9.0.19

12 NC: 9082 100 05335  
EAN: 87 10895 91565 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)